

Justering av mätarställning på M-Bus modul

Denna beskrivning visar hur mätarställningen ställs in med annan programvara än BMBUS för M-Bus moduler tillhörande AT 7080E, 7029B och 7030.

Kommandosträngen som krävs för att modulen ska tolka meddelandet korrekt visas nedan, tillsammans med en beskrivning av vad varje positionsvärde representerar. Samtliga positioner måste anges. Om ett värde är noll ska detta anges som 0 i kommandosträngen, vilket framgår av exemplen längre ned.

0C_13_AB_CD_EF_GH

Där varje position motsvarar:

- A= tiotals liter (t.ex. 30 liter)
- B= entals liter (t.ex. 2 liter)
- C= tusentals liter (t.ex. 2000 liter)
- D= hundratal liter (t.ex. 100 liter)
- E= hundratusentals liter (t.ex. 500 000 liter)
- F= tiotusentals liter (t.ex. 40 000 liter)
- G= tiotals miljoner liter (t.ex. 20 000 000 liter)
- H= miljoner liter (t.ex. 7 000 000 liter)

Exempel:

1. Skickas följande kommandosträng till mätaren registreras värdet **825 liter**:

0C_13_25_08_00_00

2. Skickas följande kommandosträng till mätaren registreras värdet **4812 liter**:

0C_13_12_48_00_00