



## Produktinformation

Ackumulatortank för ackumulering/uppvärmning av tappvatten. Med anslutningar för elpatroner.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dimensionsområde (liter) | 300 - 4000     |
| Tryckklass (PN)          | 10             |
| Temperatur (°C)          | 0 - 100        |
| Huvudmaterial            | Rostfritt stål |

## Användningsområde

För ackumulering/uppvärmning av tappvatten. Max. arbetstryck/temperatur varmvattenmagasin 10 bar/100 °C.

## AMA-text

### **PLD.2 Tryckkärl för flytande medium**

Enkelmantlad ackumulatortank AT 8520B... med volym ...liter med tappvattenmagasin i ferritiskt/syrafast rostfritt stål.

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Ska inte CE-märkas.

## Detaljförteckning

| Pos | Komponent                 | Material                                    |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Tank (AT 8520B300)        | Ferritiskt rostfritt stål AISI 444 (1.4521) |
| 2   | Tank (AT 8520B500 - 4000) | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M)      |
| 3   | Isolering.                | Plaster                                     |

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (liter):** 300 - 4000

## Funktion och konstruktion

Ackumulatortanken består av ett vattenmagasin i ferritiskt/syrafast rostfritt stål och finns i volymer 300-4000 liter. Anslutningar för elpatroner ingår som standard.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Huvudmaterialkod:** Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M)

**Ingående material:** Rostfritt stål, Plaster

**Ingående materialkod:** Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M), Ferritiskt rostfritt stål AISI 444 (1.4521), PUR (Polyuretan)

**Materialnotering:** Isolering även galvaniserad plåt.

**Temperatur (°C):** 0 - 100

**Tryckklass (PN):** 10

**ETIM klassning:** EC010184 - Ackumulatortank tappvarmvatten

**BK04 kod:** 20213 Tankar och avskiljare

## Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Vertikal

Ackumulatortanken installeras stående på plan golvyta. Det är mycket viktigt att tanken fylls med vatten innan ström påkopplas till eventuella elpatroner.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001