

Armatec Service



Installationskontroll & idrifttagning Tryckhållning

Följande moment utförs när vi är på plats hos er:

- ✓ Installationskontroll av tryckhållningsenheten och anslutande kopplingar.
- ✓ Parametersättning.
- ✓ Läckagekontroll av tryckhållningsenheten samt anslutande rörkopplingar.
- ✓ Påfyllning av tillhörande kärl.
- ✓ Igångkörning av tryckhållningsenheten.
- ✓ Funktionstest av tryckhållningsenheten.
- ✓ Överlämnar ett ifyllt Idrifttagningsintyg.

Förutsättning för att vi skall kunna utföra nedan uppdrag är att ni har installerat el och rörarbeten enligt bruksanvisningen samt att kärlet/kärnen är tomma på media.



Mikael Nilsson

☎ 031-89 01 29

✉ mikael.nilsson@armatec.se



Göran Eklund

☎ 08-794 06 78

✉ goran eklund@armatec.se