

## Webserver ER-ipx2 Användarmanual



Användarmanual ER-ipx2 ver. 12 Gäller för release 3.4



ElektroRelä AB

info@erab.com Tel. 08-774 88 00

#### VIKTIG INFORMATION

#### Installation

Elektriskt installationsarbete skall bara utföras av behörig elektriker och i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Vid installation skall utrustningen vara bortkopplad från nätspänningen.

#### Klass för kapsling

ER-ipx2 kapslingsklass är IP 20, vilket innebär att den inte är skyddad mot vatten. Den skall därför monteras så att den inte utsätts för vatten i någon form.

#### Elektromagnetisk strålning.

Vid installation av mät- och styrsystem, så är det viktigt att kabeldragning sker så att påverkan av magnetiska och elektriska fält minimeras. Det finns många faktorer som kan påverka fälten, tex frekvensomriktare, relän, kontaktorer, jordströmmar och statiska urladdningar. Kabellängden påverkar också känsligheten. En god planerad installation kan minimera risken för påverkan.

#### Driftsförhållanden

ER-ipx2 är konstruerad för en omgivningstemperatur i drift på –40 °C till +60 °C. Max luftfuktighet 90 % relativ fuktighet, ej kondenserande.

#### GARANTI

1. ERAB förbinder sig att på egen bekostnad avhjälpa konstruktions-, material- och tillverkningsfel som visat sig vid normalt bruk och som köparen reklamerat inom 24 månader från av köparen styrkt leveransdag.

Köparen svarar för demontage och montage samt frakt till ERAB, medan ERAB avhjälper felet och returnerar utrustningen med betald frakt till köparen.

- 2. Garantin gäller endast för konstruktions-, material- och tillverkningsfel. Därav följer att ERAB exempelvis inte ansvarar för felaktiga funktioner som beror på att köparen inte följt bruksanvisningen och icke heller för fel som uppkommit vid normal förslitning, vid försummat underhåll eller annan misskötsel, vid obehörigt ingrepp, felaktig montering eller reparation utförd av annan än ERAB eller av ERAB auktoriserat ombud samt vid elektriska spänningsvariationer eller andra elektriska störningar.
- 3. ERABs ansvar för fel är begränsat till vad som ovan anförts. ERAB ansvarar ej för följdfel som kan uppstå på grund av konstruktions-, material- eller tillverkningsfel. Köparen äger således i anledning av fel icke kräva ersättning eller framställa andra anspråk än vad ovan anförts och dessa anspråk kan icke framställas mot annan än ERAB, som är ansvarig för denna garantis fullgörande.

Informationen i detta dokument ägs av **ElektroRelä AB.** Innehållet är konfidentiellt och det är strängt förbjudet att sprida informationen till andra än personal vid ElektroRelä AB, återförsäljare, agenter eller licenstagare utan **ElektroRelä ABs** skriftliga tillstånd. Det är inte heller tillåtet att kopiera delar av dokumentet, lagra på datamedia eller annan form, inkluderande fotokopiering eller inspelning, utan tillstånd av **ElektroRelä AB,** copyright ägare.

Första utgåva (2004-11-30)

ElektroRelä AB utger detta dokument utan någon garanti för innehållet. Dessutom förbehåller ElektroRelä AB sig rätten att göra förändringar, tillägg och strykningar i detta dokument, vid alla tillfällen och utan att meddela detta i förväg. Orsaken kan vara tryckfel, oriktig information, förbättringar i program/produkt. Sådana förändringar ingår alltid i ny utgåva av detta dokument. Alla rättigheter reserverade. © ElektroRelä AB 2004

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Hur man hittar i manualen 6	
1.1 Välkommen6	
1.2 Kapitlens uppbyggnad6	
1.3 Läsrekomendationer6	
1.4 Andra dokument6	
2 In och Utgångar7	
2.1 Översikt7	
2.2 Exempel9	
2.3 Elektrisk inkoppling9	
3 Kommunikation 13	3
3.1 Kommunikationsmöjligheter13	
3.2 Nätverksanslutning	
3.3 Direktanslutning till ER-ipx216	
3.4 Surfa till ER-ipx218	
3.5 Nätverksinställningar i ER-ipx218	
3.6 Anslutning via bredband eller ADSL19	
3.7 NTP Network Time Protocol21	
3.8 Anslutning via modem	
3.9 Inställningar för E-post	
3.10 Installningar for SMS	
3.11 IIIstallillilligar för Lögili	
3.13 Nödlåge	
3.13 Nodlage	1
<ul> <li>3.13 Nodlage</li></ul>	1
3.13 Nodlage	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37	1 7
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38	1 7
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       43	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       3:         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       43         5.6 Analoga utgångar       45	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       43         5.6 Analoga utgångar       45         5.7 Digitala utgångar       45	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       3:         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       43         5.6 Analoga utgångar       45         5.7 Digitala utgångar       45         5.8 Databasinställningar       45	1
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       3:         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       43         5.6 Analoga utgångar       45         5.7 Digitala utgångar       45         5.8 Databasinställningar       45         6 Regulatorer       47	1 7 7
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       3:         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       43         5.6 Analoga utgångar       45         5.7 Digitala utgångar       45         5.8 Databasinställningar       45         6.1 Konfigurera regulatorer       47	1 7
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       42         5.6 Analoga utgångar       45         5.7 Digitala utgångar       45         5.8 Databasinställningar       45         6.1 Konfigurera regulatorer       47         6.2 Visa regulatorer       53	1 7
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       43         5.6 Analoga utgångar       45         5.7 Digitala utgångar       45         6 Regulatorer       47         6.1 Konfigurera regulatorer       47         6.2 Visa regulatorer       53         6.3 Begreppsförklaring       53	1 7
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       43         5.6 Analoga utgångar       45         5.7 Digitala utgångar       45         5.8 Databasinställningar       45         6 Regulatorer       47         6.1 Konfigurera regulatorer       53         6.3 Begreppsförklaring       53         6.4 Styrning av trelägesmotorer       55	1 7
3.13 Nodlage       29         4 Funktionsöversikt       31         4.1 Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR       31         4.2 Standardregulatorer       32         4.3 Funktionssätt under ytan       33         4.4 Begreppsförklaring       36         5 Givare och Ställdon       37         5.1 Konfigurera givare och ställdon       37         5.2 Exempel       38         5.3 Temperaturer       41         5.4 Analoga givare       42         5.5 Digitala givare       42         5.6 Analoga utgångar       45         5.7 Digitala utgångar       45         6 Regulatorer       47         6.1 Konfigurera regulatorer       47         6.2 Visa regulatorer       53         6.3 Begreppsförklaring       53         6.4 Styrning av trelägesmotorer       55         6.5 Visa ställdon       57	1 7

7	Larm	. 59
	7.1 Sidor för larm	
	7.3 Larm och händelser60	
	7.4 Kvittering av larm61	
	7.5 Larminställningar62	
8	Kurvor	. 67
	8.1 Reglerkurvor67	
	8.2 Sekvenskurvor69	
	8.3 Kurvor för trelägesmotorer71	
	8.4 Kurva för rumskompensering71	
9	Tidsstyrning	. 73
	9.1 Kalendrar	
	9.2 Exempel	
	9.3 Helgdagskatalog	
1	0 Databaser	. 79
	10.1 Databaser	
	10.2 Databasöverföring med E-post81	
1	1 Kanaler och Parametrar	. 83
	11 1 Vanalar 82	
	11.1 Kanalei	
1	2 Anläggningsinformation	. 89
-		• •
1	3 Översiktsbilder	. 91
1	<b>3 Översiktsbilder</b>	. 91
1	<b>3 Översiktsbilder</b>	. 91
1	<b>3 Översiktsbilder</b>	. 91
1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96	. 91
1	3 Översiktsbilder13.1 Översiktsbilder13.2 Exempel9113.3 Återkoppling9513.4 Radera etikett964 Sammanställningssidor	. 91 . 97
1 1 1	3 Översiktsbilder         13.1 Översiktsbilder         13.2 Exempel         13.3 Återkoppling         91         13.4 Radera etikett         96         4 Sammanställningssidor         5 Grafisk programmering.	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering       99	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder         13.1 Översiktsbilder         13.2 Exempel         13.3 Återkoppling         91         13.3 Återkoppling         95         13.4 Radera etikett         96         4 Sammanställningssidor         5 Grafisk programmering         15.1 Inledning         99         15.2 Exempel portlås	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder         13.1 Översiktsbilder         13.2 Exempel         13.3 Återkoppling         95         13.4 Radera etikett         96         4 Sammanställningssidor         5 Grafisk programmering         15.1 Inledning         99         15.2 Exempel portlås         99         15.3 Datakällor	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering       99         15.1 Inledning       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering       99         15.1 Inledning       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102	. 91 . 97 . 101
1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering       99         15.1 Inledning       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103	. 91 . 97 . 101
1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         4 Sammanställningssidor       99         15.1 Inledning       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering       104	. 91 . 97 . 101
1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering       99         15.1 Inledning       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering       104         16.8 Exempel Utomhusbelysning       104         15.9 Exempel Solfångare       105	. 91 . 97 . 101
1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering.       99         15.1 Inledning.       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering       104         16.8 Exempel Utomhusbelysning       104         15.9 Exempel solfångare       105         15.10 Exempel på rumskompensering av regulator       108	. 91 . 97 . 101
1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering       99         15.1 Inledning       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering       104         16.8 Exempel Utomhusbelysning       104         15.9 Exempel solfångare       105         15.10 Exempel på rumskompensering av regulator       108         15.11 Lista över komponenter       110	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering.       99         15.1 Inledning.       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering       104         16.8 Exempel Utomhusbelysning       104         15.9 Exempel Solfångare       105         15.10 Exempel på rumskompensering av regulator       108         15.11 Lista över komponenter       110	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering.       99         15.1 Inledning.       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering       104         16.8 Exempel Vtomhusbelysning       104         15.9 Exempel Solfångare       105         15.10 Exempel på rumskompensering av regulator       108         15.11 Lista över komponenter       110         6 System       111	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering.       99         15.1 Inledning       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering       104         16.8 Exempel Vtomhusbelysning       104         15.9 Exempel Solfångare       105         15.10 Exempel på rumskompensering av regulator       108         15.11 Lista över komponenter       110         6 System       111         16.1 Information       111         16.2 Presentation       112	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering       99         15.1 Inledning       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering       104         16.8 Exempel Vtomhusbelysning       104         15.9 Exempel på rumskompensering av regulator       108         15.11 Lista över komponenter       110         6 System       111         16.2 Presentation       112         16.3 Lösenord       113	. 91 . 97 . 101
1 1 1	3 Översiktsbilder       91         13.1 Översiktsbilder       91         13.2 Exempel       91         13.3 Återkoppling       95         13.4 Radera etikett       96         4 Sammanställningssidor       96         4 Sammanställningssidor       96         5 Grafisk programmering.       99         15.1 Inledning.       99         15.2 Exempel portlås       99         15.3 Datakällor       101         15.4 Utgångar       101         15.5 Komponenter       102         15.6 Koppling       103         15.7 Redigering.       104         16.8 Exempel Vtomhusbelysning       104         15.9 Exempel Solfångare       105         15.10 Exempel på rumskompensering av regulator       108         15.11 Lista över komponenter       110         6 System       111         16.2 Presentation       112         16.3 Lösenord       113         16.4 Filhantering       114	. 91 . 97 . 101

17 Operatörspanel	123
17.1 Beskrivning	23
17.2 Inkoppling	3
17.3 Att använda operatörspanelen 12	24
17.4 Menyn Inställningar 12	27
17.5 Regulatormenyer 12	9
17.6 Kurvor	80
17.6 Tidstyrningar 13	81
17.7 Egna menyer 13	3
17.8 Ett avancerat exempel 13	86
17.9 Visa Text 13	37
18 Externa Enheter	139
18.1 Inledning	9
18.2 Typdefinitioner 14	1
18.3 Inställningar 14	3
18.4 Visa Externa Enheter	4
18.5 Kanalkoppling	5
18.6 E-post av Externa Enheter	7
18.7 Exempel på användning av externa enheter	-8
18.8 WMShare	52
19 Webbdatabas WDB	155
10.1 Vad är WDB2 15	5
19.1 Vau al WDD:	57
19.2 WDD histanningar i Dit ipizz	
20 Prognos	159
20.1 Inledning	59
20.2 Inställningar	59
20.3 Prognoskanaler	51
21 Felsökningshjälp	163
-0jr	
22 Tekniska data	167

## **1 HUR MAN HITTAR I MANUALEN**

#### ER-ipx2

Genomgående i manualen används ER-ipx2 som förkortning för Webserver ER-ipx2.

#### Komma igång

För att snabbt komma igång och utforska möjligheterna med ERipx2 kan du få hjälp av uppkopplingsguiden. Det är ett litet program du kan ladda ner det från supportsidan på www.erab.com Det hjälper dig få kontakt med din ER-ipx2.

#### Mer info

Mer detaljerad information om ERipx2 finns i referensmanualen. Mer information om specifika regulatorer finns i manualen för ER-ipx2 Regulatorer.

#### 1.1 Välkommen

Du håller nu i handen något så tråkigt som en användarmanual. Trots att vi bemödat oss om att göra den så läsvärd som möjligt så är nog inte den första bok du längtar att få läsa i hängmattan under semestern. Detta avsnitt är till för att förklara hur manualen är uppbyggd och hur man läser den på effektivast sätt.

#### 1.2 Kapitlens uppbyggnad

Manualen är upplag i kronologisk ordning. Kapitlen kommer i den ordning de kommer att behövas. I stort sett i vart fall.

Varje kapitel börjar med någon slags översikt och grundläggande exempel. Resten av kapitlen går in på mer specifika detaljer. Rena referenstabeller och liknande hamnar i slutet av kapitlen.

#### 1.3 Läsrekomendationer

Kapitel 2 behandlar hårdvaran i ER-ipx2. Där finns inkopplingsanvisningar och specifikationer för in och utgångar.

Kapitel 3 tar upp kommunikationsmöjligheterna i ER-ipx2. Det grundläggande användargränssnittet är webbaserat, så man måste ordna med någon form av uppkoppling till en PC innan man kan börja arbeta med inställningarna.

Kapitel 4 är det kanske viktigaste kapitlet att läsa. Det beskriver översiktigt hur ER-ipx2 och dess användargränssnitt fungerar. Förstår man helheten så blir det också lättare att förstå detaljerna.

Resten av kapitlen handlar om hur man använder ER-ipx2 och olika delar av användargränssnittet.

#### 1.4 Andra dokument

Förutom användarmanualen finns andra dokument som är avsedda att vara dig till hjälp. Applikationsexemplen ger exempel på vad och hur man kan göra. Referensmanualerna beskriver alla detaljer som inte ryms eller behövs här.

#### Användarmanual ER-ipx2 ver. 12

## **2 IN OCH UTGÅNGAR**

I detta kapitel hittar du information om hur du kopplar in givare och ställdon till ER-ipx2, samt hur den ska strömförsörjas. Kapitlet inleds med en översikt över tillgängliga in och utgångar och ett exempel på en uppkoppling. Därefter följer detaljerad information om varje in och utgångstyp.



#### 2.1 Översikt

ER-ipx2 kan strömförsörjas med 24 V växel eller likström, eller med 12 V likström. Den har totalt 40 stycken in och utgångar av olika typ för anslutning av givare, ställdon eller reläer.

ER-ipx2 har en RS485-port för att kommunicera med tilläggsutrustning, som tex. ERAB Operatörspanel. Kommunikation med omvärlden kan ske via en RS232-port för anslutning av modem, eller via Ethernetanslutningen. Kapitel tre beskriver hur man kopplar upp apparaten och får kontakt med den från en webbläsare.

Bilden ovan och tabellen på nästa sida beskriver var de olika typerna av ingångar sitter och vad man kan ha dem till. Observera att vissa ingångar har flera funktioner och kan användas till flera olika typer av givare.

IO-typ	Antal	Kommentar
Temperaturingångar	8	För 1000Ω-givare, t.ex. Pt1000 eller Ni1000. Mätområde 800 Ω till 1580 Ω (= -50 °C till +150 °C för Pt1000). Fungerar även som digitalingångar.
Analoga ingångar spänning	4	0 till 10 V, ca 100 k $\Omega$ ingångsimpedans. 10 bitars upplösning.
Analoga ingångar ström	4	0 till 20 mA, eller 4 till 20 mA. 10 bitars upplösning.
Digitala ingångar	8	Digitala statusingångar DI1 till 4 fungerar även som frekvensingång eller räknare upp till 200 Hz.
Analoga utgångar	8	0 till 10 V, max 2 mA.
Digitala utgångar	8	Open Collector-utgångar. Max 36 V och 0,5 A.

#### Inkoppling

När du ansluter en ledning till plinten skall du använda en skruvmejsel med max 2mm bredd. I annat fall skadas plasten och skruvarna kan trilla ur.

#### Status-lysdioden

Power-lysdioden lyser om ER-ipx2 har strömförsörjning. Status tänds först när apparaten börjar mäta och reglera. Vid fel på apparaten blinkar status-lysdioden. I spänningslöst tillstånd och när apparaten håller på att starta är alla digitala utgångar från och alla analoga utgångar noll volt.

Om ER-ipx2 matas med 24 V växel eller likström så finns det en utgång för 24 V likström och en för 12 V likström. Dessa kan användas för att driva reläer eller strömförsörja givare. Tänk på att inte belasta utgångarna mer än de är avsedda för.

För att få plats med många in och utgångar på det begränsade utrymmet är antalet jordplintar (GND) på apparaten lågt. Flera in eller utgångar delar jordplint. Ska många in och utgångar användas så kan det vara lämpligt att använda en yttre jordskena eller rad med jordplintar för att underlätta kopplingsarbetet.

Kapslingen är avsedd för DIN-skenemontage och tar upp nio modulers bredd. Delbara plintar underlättar montering och utbyte. De fyra stickbitarna är av olika bredd för att minska risken för felkoppling. När du ansluter en ledning till plinten skall du använda en skruvmejsel med max 2mm bredd. I annat fall skadas plasten och skruvarna kan trilla ur.

Lysdioderna i fronten indikerar status för de åtta digitala in- och de åtta digitala utgångarna. En lysdiod visar att apparaten har strömförsörjning, en driftstatus och en larmstatus. Dessutom finns det lysdioder för att indikera kommunikation på Ethernet, RS485 och RS232.

#### 2.2 Exempel

Vi kommer längre fram att konfigurera in och utgångar samt en regulator för en undercentral som schematiskt ser ut på detta sätt.



## 2.3 Elektrisk inkoppling

Vi skall här visa några enkla exempel på elektrisk inkoppling.

#### 2.3.1 Matningsspänning

ER-ipx2 kan matas med 12 VDC eller 24 V AC / DC.Om den matas med 24 V kan man ta ut 12 VDC och 24 VDC på var sitt uttag, som kan belastas med 100 mA vardera. Dessa uttag kan användas för att driva relän och "tvåtrådsgivare" med 4-20 mA utgång.



#### Undercentral



#### 2.3.2 Temperaturingångar

Temperaturgivarna delar på fem jordanslutningar (GND). Det innebär att du får lägga två ledare under samma skruv på några ställen. Givarresistansen ligger på ca 1000 ohm och ledningsresistansen har ringa betydelse. 4 ohm motsvarar ca 1 grad. Långa ledningar och ledningar i störningsfylld miljö skall vara skärmade. Skärmen

skall anslutas till skyddsjord i en ände. När temperaturingångarna skall användas som digitala ingångar kopplas givarna på samma sätt. **OBS! Du måste invertera dessa ingångar för att få samma funktion som på de normala digitala ingångarna.** 

#### 2.3.3 Analoga ingångar

ER-ipx2 har fyra spänningsingångar 0-10 V och fyra strömingångar 0(4) - 20 mA. Spänningen mäts mot jord (GND).



2.3.4 Digitala ingångar

Digitala ingångar matas internt med 12 V via ett motstånd och ingången skall slutas mot jord (GND) med potentialfri kontakt. Även utrustningar som har utgångar typ "open collector" eller "open drain" kan användas. Man måste dock tänka på att ER-ipx2's GND kopplas ihop med utrustningens jord, vilket i vissa fall kan ställa till med problem.



#### 2.3.5 Analoga utgångar

De analoga utgångarna matar ut spänning mot jord (GND). Max. 2 mA belastning på varje utgång. Utgångarna är kortslutningssäkra. När samma transformator matar både ER-ipx2 och ställdon är det viktigt att hålla reda på fas och nolla hela vägen. Följ fabrikantens rekommendation av kabeldimension.



2.3.6 Digitala utgångar

Digitala utgångar sänker ström mot jord (GND). Utgångstransistorerna klarar 36 VDC och 0,5 A. Om ER-ipx2 matas med 24 V AC/DC kan man ta ut matningsspänning till utgångsrelän, antingen 12 eller 24 V. OBS! Max. belastning 100 mA.



Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

## **3 KOMMUNIKATION**

För att göra inställningar och komma åt information i en ER-ipx2 behöver man en dator med en webbläsare. Detta kapitel beskriver hur man bär sig åt för att koppla en ER-ipx2 till en dator eller ett nätverk. Kapitlet inleds med en översikt av de möjligheter som finns, samt en beskrivning av det snabbaste och enklaste sättet att komma igång. Om man sitter vid en dator som är anslutet till ett lokalt nätverk så är det enklaste sättet det som beskrivs i 3.2. Har man inget nätverk så använder man direktanslutning, vilket beskrivs i 3.3. Kapitel 3.4 beskriver hur man surfar in på en ER-ipx2 och 3.5 hur man ändrar nätverksinställningar. 3.6 och framåt behandlar mer avancerade kommunikationsmöjligheter.

#### Indikeringar för ethernet.

Ethernetporten har två lysdioder där den ena "Link" (gul) lyser när ER-ipx2 är ansluten till ett nätverk och den andra "Lan" (grön) blinkar när det är kommunikation på nätverket.





RS232-porten har fyra lysdioder som indikerar kommunikation och "handskakning".



#### 3.1 Kommunikationsmöjligheter

ER-ipx2 har två kontakter för kommunikation, en för Ethernet och en för modem. Ethernetkontakten använder man för anslutning direkt till en dator, till nätverk eller till bredbandsmodem. När man ska konfigurera upp en ny ER-ipx2 för första gången så är det alltid Ethernetkontakten som används.

Modemporten (RS232) använder man för fjärranslutning via modem. Man kan använda ett vanligt telefonmodem, eller ett GSM / GPRS-modem för trådlös fjärranslutning. När en ER-ipx2 har ett modem så kan man koppla upp sig mot den från en dator med modem via telenätet. Man kan även låta ER-ipx2 koppla upp sig mot internet för att skicka larm som E-post.

Ska man hålla reda på många anläggningar med ERipx2 så kan man utnyttja ERABs webbdatabas WDB. Detta beskrivs i separat produktblad.

#### 3.2 Nätverksanslutning

Man kan ansluta en ER-ipx2 till ett lokalt nätverk, både temporärt för att konfigurera den, och permanent i en anläggning. För att konfigurera en ny ERipx2 behöver man tillgång till en dator på samma lokala nätverk. Manualen förutsätter att datorn har Windows 95, 98, 2000, XP eller NT. Det går även att använda andra operativsystem. Det är även då i princip samma steg man behöver utföra, men detaljerna beror på operativsystemet.

#### 3.2.1 Anslutning till PC

En ny ER-ipx2 har en fabriksinställd IP-adress som är 10.0.48.94. Det första du måste göra är att tala om för din dator att din ER-ipx2 finns på samma nätverk. Eftersom alla nya ER-ipx2 har samma adress, så kan man bara ansluta en ny ER-ipx2 åt gången.

#### 3.2.1.1 Direktanslutning med uppkopplingsguiden

Om du gör en direktanslutning enligt avsnitt 3.3 kan du använda programmet Uppkopplingsguiden. Om allting fungerar så kan du börja surfa i din ER-ipx2 direkt, se avsnitt 3.4. Om du i stället ansluter din ER-ipx2 till ett befintligt nätverk bör du utföra anslutningen enligt avsnitt 3.2.1.2 och framåt. Uppkopplingsguiden är ett litet program som ställer om datorns IP-adress, söker upp en ansluten Web-Master och öppnar en webbläsare. Programmet finns att ladda ned från supportsidan på ERABs hemsida. www.erab.com Programmet behöver ingen särskild installation utan du kan lägga det på skrivbordet eller i en egen mapp. Det går också att köra direkt från en diskett eller CD-skiva. OBS! Programmet fungerar bara med Windows 2000 eller XP och du måste ha administratörsrättigheter på din dator.

# Kör... Avsluta... Start 学 @ 圖 22

					-	
<u>_</u>	Skriv in r dokumer	namnet på et nt som du vill	t progra öppna.	m, en mapp	eller ett	
Öppna:	cmd					•
		ОК		Avbryt	<u>B</u> läddra	

#### ? x 3.2.1.2 Anslutning via nätverk Manuellt

Börja med att ta reda på din egen nätverksadress genom att öppna ett DOS-fönster och skriv **arp –a** vid DOS-promten. Ett dosfönster kan man öppna genom att välja kör från startmenyn och skriva command om du har Windows 98 eller cmd om du har Windows NT / 2000 / XP.

Den första raden i svaret ger dig IP-adressen för ditt nätverkskort. Exempel:

#### C:\>arp -a

#### Gränssnitt: 192.168.2.126 on interface 0x2000003

I detta fall är 192.168.2.126 din dators IP-adress.

Skriv sedan i dosfönstret kommandot:

#### route add -p 10.0.48.94 X.X.X.X

#### är ett litet program du kan ladda ner från supportsidan på www.erab.com Det gör automatiskt en

en webbläsare.

route add och startar

Uppkopplings-

Uppkopplingsguiden

guiden

```
C:\WINNT\system32\command.com
(C)Copyright Microsoft Corporation 1990-1999.
C:\DOCUME~1\TEST3>arp -a
Gränssnitt: 192.168.2.126 on Interface Øx2
  Internet-adress
192.168.2.3
                                 Fysisk adress
00-50-8d-4c-cb-2e
                                                                Тур
                                                               dynamisk
C:\DOCUME~1\TEST3>route add 10.0.48.94 192.168.2.126
C:\DOCUME~1\TEST3>ping 10.0.48.94
Skickar signaler till 10.0.48.94 med 32 byte data:
Begäran gjorde timeout.
Begäran gjorde timeout.
Begäran gjorde timeout.
Begäran gjorde timeout.
Ping-statistik för 10.0.48.94:
Paket: Skickade = 4, Mottagna = 0, Förlorade = 4 (100% förlorade),
Ungefärlig tid för att skicka fram och åter i millisekunder:
Minimum = Oms, Maximum = Oms, Medel = Oms
C:\DOCUME~1\TEST3>
```

och tryck på Enter. (X.X.X ska bytas mot din dators IP-adress). Nu kommer din dator att fungera som en gateway för ER-ipx2. "-p" i kommandot betyder inställningen blir permanent. Den kan tas bort med route delete. Har man inte med –p så försvinner inställningen när datorn startas om. Med Windows XP och direktkoppling bör man använda –p, annars försvinner inställningen när ER-ipx2 startar om.

#### 3.2.1.3 Kontrollera att adressen är ledig

Innan ER-ipx2 kopplas in på nätverket är det viktigt att kontrollera att den förinställda IP-adressen är ledig. Kontrollera att adressen inte används genom att i dosfönstret skriva kommandot:

#### ping 10.0.48.94

Resultatet innehåller "**Begäran gjorde timeout.**" om adressen är ledig. Om resultatet blir "**Svar från 10.0.48.94: byte=32 tid<10ms TTL=128**" (eller liknande) används redan den förinställda IP-adressen. ERipx2 måste då grundkonfigureras med direkt anslutning enligt kapitel 3.3.

#### 3.2.1.4 Anslut ER-ipx2

Nu är det dags att ansluta ER-ipx2 till nätverket och spänningssätta den. När statuslysdioden tänds efter ett par minuter, har apparaten kommit igång.



När ER-ipx2 skall anslutas "Stand alone" utan nätverk och modem, används direktanslutning. Då behöver inte grundinställningarna ändras. Om anslutningen till nätverket är korrekt tänds även den gula Link-lysdioden. Om den inte tänds så är det fel på anslutningen. Det kan till exempel vara fel typ av kabel som används. Nätverkskablar finns i två varianter: raka och korsade. Vid nätverksanslutning i nätverksuttag, hub eller switch ska en rak kabel användas.

Man kan testa att inställningarna är rätt med pingkommandot beskrivet i 3.2.1.3, ER-ipx2 ska nu svara (reply). Ett bättre sätt att se att det fungerar är att försöka surfa in på apparaten. Hur man gör det beskrivs i avsnitt 3.4.

#### 3.3 Direktanslutning till ER-ipx2

Vid direktanslutning kopplar man en nätverkskabel direkt mellan ER-ipx2 och en PC. Man behöver då en korsad nätverkskabel.



Det går att använda **route add** kommandot beskrivet i 3.2 även vid en direktanslutning. Detta gäller dock endast under förutsättning att det inte är någon gateway inställd i ER-ipx2, vilket det inte är vid leverans.

**OBS!** Om däremot ER-ipx2 är konfigurerad för anslutning till ett modem via RS232-porten så är en gateway inställd. Då måste också IP-adressen i din dator ställas så att den får samma nät som ER-ipx2. Hur man gör detta varierar med olika operativsystem.

Det finns några olika sätt att byta IP-adress. Vi beskriver här ett av de enklaste sätten. För att kunna ändra adressen krävs att du är inloggad med administrationsrättigheter i Windows XP och 2000. I vissa fall krävs en omstart av datorn för att inställ ningarna skall börja gälla. Om din dator normalt är ansluten till ett nätverk bör du skriva ner de gamla inställningarna så du kan återställa dessa när du är klar med ER-ipx2.

📴 Nätverks- och fjärranslutningar						- 🗆 🗡
<u>Arkiv R</u> edigera Vi <u>s</u> a <u>F</u> avoriter <u>V</u> erktyg	Avan <u>c</u> erat	Hjälp				<b>11</b>
🖛 Bakât 🤟 🤿 👻 🖻 🖓 Sök 🖓 Mappar	3 1	$\mathbb{E} \times \mathbb{E}$				
Adress 😥 Nätverks- och fjärranslutningar					-	🤗 Gå till
Namn 🔺	Тур		Status	1	Enhetsnam	n
Ny anslutning Anslutning till lokalt nätverk Communique 020 1400011	LAN Fjärranslutnir	ng	Aktiverad Frånkopplad	-	Realtek RTI MT2834ZD>	.8139(A) P( <i th="" v.34<=""></i>
						<u> </u>
Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter						///
🕹 Egenskaper för Anslutning till lokalt nätverk	<u>?×</u>	Egenskaper fö	r Internet Protocol (TC	P/IP)		? ×
Allmänt Autentisering Avancerat		Allmänt				
Anslut med:		IP-inställning funktion. An IP-inställning	ar kan tilldelas automatiskt ( nars måste du fråga nätverk ar.	om nätverke ksadministra	et stöder denr tören om rätt	na
Len här anslutningen använder följande objekt:           Image: Client For Microsoft Networks           Image: File and Printer Sharing for Microsoft Networks	Jiera	C Er <u>h</u> åll a P-adress: Nätmask: <u>S</u> tandard-	en IP-adress automatiskt d [öljande IP-adress:   gateway:	10.0	. 48 . 100	
Installera Avinstallera Egensk Beskrivning Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Standorpotokollet för WAN-anslutningar över flera ans nätverk. Viga ikon i Meddelandefältet när jag är ansluten	slutna	C Erhâli a C Använi Ünskad D Alternativ	adress till DNS-servern auto d följande <u>D</u> NS-serveradres NS-server:   DNS-server:	matiskt ser:	  	ncerat
OK	Avbryt				ОК	Avbryt

#### 3.3.1 Byta IP-adress i Windows 2000 och XP

Högerklicka på Ikonen "Mina nätverksplatser" på skrivbordet och välj "Egenskaper".

Högerklicka på "Anslutning till lokalt nätverk" och välj "Egenskaper".

Markera "Internet protocol (TCP/IP)" och klicka på knappen "Egenskaper".

Markera "Använd följande IP-adress" och skriv in 10.0.48.100 Klicka på OK.

#### 3.3.2 Byta IP-adress i Windows 98

Högerklicka på Ikonen "Nätverket" på skrivbordet och välj "Egenskaper". Markera "TCP/IP" för ditt nätverkskort och klicka på knappen "Egenskaper". Markera "Ange en IP-adress" och skriv in 10.0.48.100 Klicka på OK. Starta om datorn.

För att ändra IP-adress i datorer med andra operativsystem, läs i manualen eller hjälpfilerna för operativsystemet.

#### ER-ipx2 i nätverk

Om ER-ipx2 skall anslutas till ett nätverk måste dess IP-adress ändras så att den passar till övriga datorer på nätverket.

#### Visa

Inställningar

Givare och ställdon
Regulatorer
Larm
Tidfunktioner
Översikt
Kommunikation
System
Avancerat

#### 3.4 Surfa till ER-ipx2

Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, och skriv in adressen **http://10.0.48.94/** i adressfältet. (Om apparaten har givits ett nytt IP-nummer så är det det man skriver in i stället.) ER-ipx2 kommer att svara med sin login-hemsida. Skriv "**config**" som användarnamn och "**ef56**" som lösenord. Nu kommer du att ha full behörighet till alla funktioner i ERipx2.

Webbsidorna i ER-ipx2 använder både java-script och java appletar. Appletarna kräver att det är Suns java som är installerad. Om det inte är det på din dator kommer ER-ipx2 att tala om det och ge en länk till Suns webbplats där man kan ladda ner det som behövs. Från och med R2.0 krävs att man har java 1.5 eller nyare.

#### 3.5 Nätverksinställningar i ER-ipx2

De inställningar du gjort med "Route add" i din dator för att komma åt ER-ipx2 kommer att försvinna när den stängs av. Om ER-ipx2 ska sitta permanent på nätverket ska man därför ändra inställningarna i apparaten så att de stämmer överens med resten av nätverket. Det är också nödvändigt att ändra inställningarna så att man kan ha flera ER-ipx2 på samma nätverk.

EARDISHT	Modem/PPP	Epost/Sms	Login	Kom.övervakning	
Nätverksinställninga	r				
MAC-adress		00-30-5E-03-02-16			
IP-adress		192.168.2.62		Uia DHCP	
Nätmask		255.255.255.0			
Gateway		192.168.2.254			
DNS Server 1 (IP-adre	ess)	192.168.2.254			
DNS Server 2 (IP-adre	ess)	0.0.0			
DNS Server 3 (IP-adre	ess)	0.0.0.0		Spara	
NTP-inställningar					
NTP Server 1		ntp1.sp.se			
NTP Server 2					
NTP Server 3					
NTP Server 4					
NTP Server 4 Intervall tidssynkronis	ering (h)	24.0			
NTP Server 4 Intervall tidssynkronis Timeout serversvar (s	ering (h) )	24.0 10			

Välj först "Inställningar" och sedan "Kommunikation" i menyn till vänster på sidan. Här finner du undermenyn "LAN/DNS". Där finns inställningar för IP-adress, Nätmask, Gateway, DNS samt NTP. Fråga den nätverksansvarige om de rätta inställningarna.

Normalt behöver du en fast IP-adress för att kunna surfa in på apparaten, eftersom det är IP-adressen man skriver in i webbläsaren. Om man använder en portaltjänst eller WDB så kan man använda DHCP, vilket innebär att apparaten automatiskt får fungerande nätverksinställningar.

Skriv in rätt inställningar i fälten och tryck på knappen "Uppdatera" för att skicka inställningarna till apparaten. Tryck därefter på "Återstart". Inställningarna börjar nämligen inte gälla förrän apparaten startats om. Du kommer att förlora kontakten med din ER-ipx2 under ett par minuter innan den kommit igång igen.

Skriv sedan in den nya adressen i adressfältet på webbläsaren och logga in igen. Från och med nu så är denna ER-ipx2 åtkomlig från alla datorer på nätverket.

#### 3.6 Anslutning via bredband eller ADSL

En ER-ipx2 kan anslutas direkt till ett bredbandsuttag eller till ett ADSL-modem. Vi rekommenderar dock att man alltid använder en router. Då kan flera ER-ipx2 bilda ett eget nätverk som delar på samma Internetanslutning. I en fastighet kan det finnas flera ER-ipx2 som behöver dela information mellan varandra. Detta är mycket enkelt att göra om de ligger på samma nätverk. Läs mer i avsnitt 18.8 om WMShare.

Normalt har ett bredbandsuttag eller ett ADSLmodem DHCP vilket innebär att man inte med säkerhet vet vilken IP-adress en ER-ipx2 får. Därför måste en sådan ER-ipx2 också anslutas till en "Portal" som kan hålla reda på den aktuella IPadressen. Annars tappar man bort apparaten.

Om en eller flera ER-ipx2 ansluts via en router sätter man fasta IP-adresser på det "interna" nätverket, vilket gör att man alltid kan hitta igen dem. Via inställningar i routern kan man använda tjänster på Internet t.ex. dyndns, som håller reda på routerns IP-adress och ger den ett namn t.ex. fastighet.dyndns.com vilket innebär att alla ER-ipx2 som ligger anslutna till routern kan nås via Internet. En anslutning till WDB se avsnitt 19 kan fungera på samma sätt. Hur inställningarna skall göras i routern varierar beroende på fabrikat så där är det bara att läsa i routerns manual.



Bilden visar hur man ansluter router, ER-ipx2 och dator till ett ADSL-modem.



Bilden visar hur man ansluter router, ER-ipx2 och dator till ett bredbandsuttag.

Visa
Inställningar
Givare och ställdon
Regulatorer
Larm
Tidfunktioner
Översikt
Kommunikation
System
Avancerat
Kanaler
Parametrar
Kurvor
Databaser
Sammanställningssidor
Grafisk programmering
Skript
Helgdagskatalog
Databasöverföring epost
Menyer operatörspanel
Externa enheter
Manuell styrning

#### NTP-inställningar

NTP Server 1 NTP Server 2 NTP Server 3 NTP Server 4 Intervall tidssynkronisering (h) Timeout serversvar (s) Max antal omsändningar

#### 3.7 NTP - Network Time Protocol

NTP är ett protokoll för att nätverksanslutna apparater ska kunna hämta aktuell tid från en NTP-server och synkronisera sin egen klocka. I och med release 3.4 så har ER-ipx2 fått en NTP-klient. När den är aktiverad så synkroniseras den interna klockan med inställd NTP-server med jämna mellanrum, och ruckas om skillnaden är större än 5 sekunder. Man behöver då aldrig manuellt ställa om klockan om den dragit sig.

#### 3.7.1 NTP-inställningar

Inställningarna för NTP finns tillsammans med nätverksinställningarna under kommunikation och fliken LAN/DNS/NTP. NTP aktiveras när en NTPserver angivits. Anger man servern med namn så måste man även ha angett DNS-server och gateway för att det ska fungera. Används DHCP så behöver man inte ställa dessa manuellt. För att inaktivera NTP, radera alla NTP-serveradresser.

Intervall tidssynkronisering anger hur ofta ER-ipx2n hämtar tid från NTP-servern. Timeout och antal omsändningar anger hur den ska bete sig om hämtningen misslyckas



Man behöver inte starta om för att NTPinställningarna ska börja gälla, de används vid nästa hämtning av tid från servern. Om man ställer om tiden från 24 till 0.5 timmar så genomförs den ändringen när den första 24-timmarsperioden är slut.

När man startar om en ER-ipx2 så gör den en första NTP-synkronisering någon minut efter omstart. Därefter med inställd intervalltid.

Om hämtningen av tid är för långsam så att tiden inte kan synkroniseras rätt så förkastas den. Nytt försök sker inte förrän nästa intervalltid löpt ut.

Svetem

#### 3.7.2 Tidszon

En annan viktig inställning för att klockan ska gå rätt är att rätt tidszon ställts in. NTP-servern vet inte i vilken tidszon klienten befinner sig, så för att få lokal tid så måste hänsyn tas till tidszonen. Detta ställer man in under Inställningar/System/Information.

Här ställer man även in om sommartid ska användas.

oyotom						
Information	Presentation	Lösenord	Filhantering	Init		
Information						
Nummer			1			
Namn		WMpro				
Adress		Unbyn 28				
Serienummer		1546				
Version bootloader		3.09				
Version firmware		2.33 (Jun 23 2010 11:10	0:27 - Iniche 2.0)			
Version webbsidor		3.11 (Jun 07 2010 16:44:00)				
Version applikationsski	ript	3.10 (ERipx2)				
Version användarwebb	sidor	3.02				
Login användarnamn		config				
Datum (åååå-mm-dd)		2010-08-09	🗆 Sta	àll		
Tid (tt:mm:ss)		18:31:24		Spara		
Sommartidsjustering		Västeuropeisk	✓ Som	martid		
Tidszon		GMT+01:00	~	Spara		

#### 3.7.3 Klockruckningar

Om ER-ipx2ns interna klocka dragit sig mer än fem sekunder så ställs klockan om. I larm och händelseloggen kommer då meddelandet "Klockan justerad".

Om klockan ställs bakåt så kan det leda till att man i en databas får två värden med samma tidsmärkning. Om justeringen är stor i förhållande till tidsupplösningen i databasen så kan man i plotten se att tiden hoppat baklänges.

#### \_\_\_\_\_

pool.ntp.org

Har man inte tillgång till en egen NTP-server

med rätt tid, så finns

NTP POOL PROJECT.

pool.ntp.org som NTPserver så hämtas tiden

från någon av de tusentals NTP-servrar som ingår i poolen. Information finns på www.pool.ntp.org.

Genom att ange

#### Modemansluten ER-ipx2

Om ER-ipx2 skall anslutas via ett modem måste inställningar göras så att den använder modemporten i stället för ethernetporten för normal kommunikation.

#### 3.8 Anslutning via modem

En ER-ipx2 kan också kopplas till ett vanligt telefonmodem eller ett GSM/GPRS-modem. Modemet kopplas direkt till RS232-porten på ER-ipx2. Inställningarna görs så att vid larm ringer ER-ipx2 upp en ISP eller en RAS-koppling för att skicka E-post och när man vill komma åt en ER-ipx2 utifrån etablerar man en fjärranslutning från sin dator. Det är också möjligt att koppla in en router så att flera ER-ipx2 kan bilda ett eget nätverk men använda samma telefonlinje eller GSM för åtkomst och att skicka larm med E-post. Det krävs oftast två modem för denna koppling, ett för att skicka E-post och det andra för inringning utifrån. Det räcker dock med en telefonlinje. För GSM/GPRS finns det routrar som löser kommunikationen åt båda hållen.

Överföringshastigheten är max 38.400 Bit/sek (med GSM 9600 bit/sek).

En modeminkopplad ER-ipx2 kan inte bli åtkomlig via Internet.

Anslutning via modem används sällan. Man använder ADSL-anslutningar i stället. För den som tänker använda telefon eller GSM-modem finns en beskrivning för modeminställningar på ERABs supportsida www.erab.com

#### 3.9 Inställningar för E-post

Om man vill att ER-ipx2 skall sända E-post vid larm måste uppgifter om SMTP-server och mottagaradresser ställas in. Logga in som "config" och öppna Inställningar / Kommunikation / Epost.

Skriv in en giltig avsändaradress. (return.adress@-erab.com är bara ett exempel).

Skriv in IP-adressen till SMTP-servern. Om du har angivit en DNS-server i föregående avsnitt kan du mata in namnet i stället för IP-adressen. (T.ex. mail1.telia.com om du har Telia som ISP). Uppgifterna får du från din ISP eller nätverksansvarige.

Välj om e-posten skall kunna MIME-kodas.

Skriv också in en eller flera E-postmottagare och tryck på *Spara*.

Kommunikation	ı				
LAN/DNS/NTP	Modem/PPP	Epost/Sms	Login		Kom.övervakning
Epostinställningar					
Avsändaradress		return.adress@erab.co	om		
SMTP server					
SMTP port			25		
Användarnamn					
Lösenord				Ställ	
MIME-kodning		Ja	*		
Epostmottagare 1					
Epostmottagare 2					
Epostmottagare 3					
Epostmottagare 4					Spara
Skicka epost TEST Radera all epost på ki	ö att sändas				Skicka Radera
Sms-inställningar					<u></u>
Sms på kö att sändas	3	0			
Sms totalräknare		0			Aterställ totalräknare
Sms räknare 24 timm	ar	0		s	Starttid: 2010-08-09 11:33:13
Sms larmgräns räkna	are 24 timmar	100			
Teckenuppsättning		GSM			
Sms-mottagare 1 (me	ed landskod +46)				
Sms-mottagare 2					
Sms-mottagare 3					
Sms-mottagare 4					Spara
Skicka sms TEST					Skicka
Radera alla sms på k	ö att sändas				Radera

Testa funktionen genom att trycka på *Skicka*. Då sänder ER-ipx2 ett test-mail till samtliga mottagare. För att det skall fungera kanske du behöver ordna med login enligt avsnitt 3.10.

#### 3.10 Inställningar för SMS

Om man ansluter ett GSM eller ett GPRS-modem till en ER-ipx2 så kan den från och med release 2.1 skicka larmmeddelanden via SMS. En förutsättning är naturligtvis att modemet fungerar och har simkort med ett abonnemang som tillåter att man skickar SMS. Under SMS-inställningar så kan man då skriva in upp till fyra mobiltelefonnummer som larmmeddelandena skall skickas till. Man måste skriva telefonnumren med landskod för att de ska komma rätt.

Om det finns minst ett telefonnummer, och ett larm som man valt att skicka med SMS inträffar, så läggs larmmedelandet upp i en SMS-kö. Hur många meddelanden som ligger i kön kan man se på webbsidan.

ER-ipx2 kommer i stort sett omedelbart att försöka skicka SMS:et. Skulle det av någon anledning misslyckas så väntar ER-ipx2 i först 5 minuter innan den provar igen. Fungerar det fortfarande inte väntar den sedan tio minuter, och därefter en kvart mellan varje försök.

Om man råkat välja larmgränser lite olyckligt, eller om det av någon annan oförutsett anledning inträffar larm väldigt ofta, så kan telefonräkningen bli dyr. Det finns därför en funktion för kostnadsskydd. I fältet *"SMS larmgräns räknare 24 timmar"* skriver man in hur många SMS ER-ipx2 maximalt får skicka under en 24-timmars period. Om den gränsen överskrids så skickas ett SMS-meddelande om detta, men inga ytterligare SMS skickas innan larmet kvitterats bort.

Ställ denna gräns tillräckligt högt så att inte larm som förväntas inträffa blockeras. Tänk också på att med fler mottagare så skickas fler SMS. Hur många SMS som skickats under den pågående 24timmarsperioden, samt när denna period startade, kan man se i webbsidan.

För att hålla koll på kostandena så finns även en totalräknare för SMS, som man kan nollställa manuellt.

Precis som för e-post så finns det en testfunktion som gör att man kan skicka ett test-SMS.

För både E-post och SMS finns en knapp som raderar alla meddelanden som står på kö. Detta bör man göra innan man aktiverar funktionen. I annat fall kan det finnas massor av meddelanden som skickas ut.

Kommunikation				
LAN/DNS/NTP	Modem/PPP	Epost/Sms	Login	Kom.övervakning
Login via bredband				
Loginserver				
Användarnamn				
Lösenord			🗆 Ställ	
Keep-alive intervall		10 min	*	Spara
Login via modem				
Användarnamn		РРР		
Lösenord			🗆 Ställ	
				Spara
Adress via Portal				
Portalserver		www.wdb.se		
Identifierare			198154	
Uppdateringsintervall		30 min	~	Spara

#### 3.11 Inställningar för Login

Om en ER-ipx2 skall kunna logga in hos någon ISP måste man ställa in användarnamn och lösenord. Det gör du under Inställningar / Kommunikation / Login.

#### 3.11.1 Login via bredband

Skriv in Loginserverns IP-adress, Användarnamnet, markera "Ställ" och skriv in lösenordet. Välj "Keepalive intervall" (Hur ofta ER-ipx2 skall logga in) och tryck på *Spara.* Om du har angivit en DNS-server i avsnitt 3.5 kan du mata in namnet i stället för IPadressen. (T.ex. login1.telia.com om du har Telia som ISP). Uppgifterna får du från din ISP eller nätverksansvarige.

3.11.2 Login via modem

Skriv in Användarnamn, markera "Ställ" och skriv in Lösenord. (Uppgifterna får du från din ISP). Tryck på *Spara.* 

#### 3.11.3 Adress via portal

Skriv in IP-adressen till portalservern, välj uppdateringsintervall och tryck på spara.

Om du har angivit en DNS-server i avsnitt 3.5 kan du mata in namnet i stället för IP-adressen. Om portalservern ligger på ett annat nätverk måste troligtvis någon av ovanstående Login också aktiveras.

#### Portal

En portal är en samlingsplats för information från flera olika källor. Här möts t.ex. det interna systemet och Internet. Den distribuerar också rätt information till rätt person. Information kan ofta nås via mobiltelefoner, vanliga webbläsare, e-post mm. Samma information kan ofta presenteras på många olika sätt, beroende på vad användaren använder för utrustning och programvara.

#### 3.12 Kommunikationsövervakning

Kommunikationsövervakning

ER-ipx2 kan själv starta om ett modem om det skulle "hänga sig". Om du ansluter en ER-ipx2 via ett modem finns det risk för att modemet "hänger" sig. Då tappar du kontakten med anläggningen och någon måste åka ut och bryta spänningen till modemet för att starta om det. Genom att ansluta modemets matningsspänning via en digital utgång (DU8) kan ER-ipx2 själv starta om modemet om kommunikationen uteblir. Inställningarna gör du på Insällningar / Kommunikation / Kom.övervakning.

#### Kommunikation

LAN/DNS/NTP	Modem/PPP	Epost/Sms	Login	Kom.övervakning

Genom att ansluta kommunikationsenheten (modem, router) via ett relä styrt av Digital utgång 8 (DO 8), kan enheten återstartas om kommunikationen upphör.

Villkor för återstart av modem/router			
Återstartsfunktion aktiverad			
Gränsvärde felräknare login		0	
Gränsvärde felräknare portaluppdatering		0	
Timeout HTTP avbrott (timmar)		0	
Min intervall återtstart (timmar)		0	
Tidsfönster för återstart	00:00:00 - 01:00:00	Spara	
Villkor för återstart av systemet	_		
Aterstartsfunktion aktiverad			
Gränsvärde felräknare login		0	
Gränsvärde felräknare portaluppdatering		0	
Timeout HTTP avbrott (timmar)		0	
Min intervall återtstart (timmar)		0	
Tidsfönster för återstart	00:00:00 - 01:00:00	Spara	

Man kan välja att enbart starta om modemet, starta om hela systemet eller båda. För vardera återstarten behöver ett antal villkor vara uppfyllda.

*Återstartsfunktion aktiverad:* Markeras för att aktivera.

*Gränsvärde felräknare login:* Hur många gånger inloggning får misslyckas innan återstart.

*Gränsvärde felräknare portaluppdatering:* Hur många gånger portaluppdatering får misslyckas innan återstart. (OBS! ER-ipx2 måste vara inlagd i portalen. Det räcker inte med att ha kontakt). *Timeout HTTP avbrott:* Hur många timmar sedan någon surfade på apparaten innan omstart. *Min intervall återstart:* Minsta tid mellan två återstarter.

*Tidsfönster för omstart:* Välj inom vilken timme på dygnet då en eventuell återstart skall göras.

Om du sätter 0 i något villkor kommer detta inte att räknas. Spara inställningarna om du gjort någon ändring. OBS! Återstarterna sparas var för sig.

#### 3.13 Nödläge

Om man glömt vad man ställt för IP-nummer i en ER-ipx2 så kan man inte längre surfa in på den. Har man en operatörspanel ansluten så kan man både se IP-numret och ändra det. Har man inte det så finns det en nödlösning. Det går att ställa tillbaks inställningarna i ursprungligt skick, till fabriksinställningar, med undantag för att användarskript och bilder finns kvar.

Gör detta genom att ta av kåpan och kortsluta pinnarna 2 och 3 på den 4- eller 5-poliga stiftlisten på kretskortet, samtidigt som man spänningssätter apparaten. Ta bort kortslutningen när alla I/O-lysdioder börjar blinka. OBS! **Alla** inställningar återställs. Även konfigureringsparametrarna. Vänta 2-3 minuter medan ER-ipx2 startar om. Nu har den fått tillbaka IP-nummer **10.0.48.94** och du måste börja om från början med all konfigurering.

Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

#### Fabriksinställningar

ER-ipx2 kan med ett enkelt handgrepp återställas till den ursprungliga fabriksinställningen. Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

## **4 FUNKTIONSÖVERSIKT**

Det här avsnittet beskriver översiktligt hur ER-ipx2 fungerar. Det kan beskrivas på olika sätt, och vilket som är bäst beror på vad man är intresserad av. De flesta användare behöver inte bekymra sig i detaljerna. Därför beskriver avsnitt 4.2 hur ER-ipx2 fungerar när man använder den till standarduppgifter.

Avsnitt 4.3 beskriver hur ER-ipx2 fungerar under skalet. Detta är nödvändig information för den som vill göra lite mer än vad standardfallen tillåter. Det kan också vara värdefullt att förstå även för den som bara utnyttjar standardfallen, då begreppen dyker upp här och var i manualen och användargränssnittet. Hur man gör mer avancerade saker beskrivs i detalj i referensmanualen.

#### Visa

Inställningar

Givare och ställdon
Anläggningsinformation
Larm och händelser
Aktiva larm
Externa enheter
Korttidsdatabas
Timdatabas
Dygnsdatabas

Visa
Inställningar
Givare och ställdon
Regulatorer

Larm Tidfunktioner Översikt Kommunikation System

Avancerat

#### 4.1. Menyerna VISA och INSTÄLLNINGAR

En ER-ipx2 har i princip två olika användare. Dels den tekniker som konfigurerar och installerar systemet och ser till att den ER-ipx2 man kopplar in gör det den ska. Den andra kategorin är operatörerna som sköter den dagliga driften och övervakar att det fungerar. Dessa två skilda användare har olika krav på användargränssnittet för apparaten Därför finns det också två olika huvudmenyer, Visa och Inställningar.

Det finns däremot tre olika inloggningsnivåer: *view, operator* och *config.* 

På nivån *view* kan man bara titta på inställningar och data, samt hämta hem databaser.

På nivån *operator* kan man göra samma saker som i view, men dessutom ändra ställbara parametrar och kvittera larm.

På nivån *config* kan man göra allt.

Alla nivåer har var sitt lösenord. Se avsnitt 16.3.

Visa-menyn är till för den som ska se vad som händer i anläggningen, kolla larm, läsa av givarvärden, titta i databaser och kanske någon gång trimma in en regulator. Visa-menyn är därför delvis dynamisk, så att översiktsbilder och sammanställningssidor anpassas till den individuella anläggningen. En översiktsbild är en grafisk bild där aktuella värden placeras ut på lämpliga ställen. En sammanställningssida är en sida där information om och inställningsmöjligheter för till exempel en regulator har samlats.

Menyn Inställningar är till för den som ska konfigurera upp apparaten. Där ställer man in vad den ska göra, vilka givare som är anslutna, larm och mycket annat. Längst ner i menyn finner man rubriken Avancerat. Den expanderar Inställningsmenyn så man kommer åt inställningar för Parametrar, Kanaler, Kurvor, Prognos, Databaser samt programmeringsmöjligheter. Under rubrikerna Kommunikation och System finns inställningar som har mer med själva apparaten att göra än med anläggningen. Nätverksinställningar, E-postadresser och mjukvaruuppdateringar hör till sådant man kan ändra här.



#### 4.2. Standardregulatorer

Ska man reglera så måste man tala om för ER-ipx2 vad den ska reglera för någonting. Detta gör man med regulator-verktyget. Här talar man om vad det är för anläggning man har. Innan man startar regulatorverktyget bör man först konfigurera och namnge alla in och utgångar som skall användas. Detta förenklar konfigurationen. In och Utgångarna presenteras i regulatorverktyget som en lista med namn, där man väljer de som ska användas.

När man konfigurerar en regulator så bygger ERipx2 också upp användargränssnitt för den. Ställbara parametrar och larm som behövs definieras och en sammanställningssida för regulatorn skapas. Om regulatorverktyget inte räcker till för att konfigurera din regulator, måste du göra den med ett skript.

#### 4.3. Funktionssätt under ytan

Går man ett steg djupare in i hur ER-ipx2 fungerar så cirkulerar det mesta kring kanaler, skript och parametrar.

All data i ER-ipx2 som är föränderlig hanteras av Kanaler. Kanalerna kan betraktas som behållare av data. Ena änden av kanalen kan kopplas till en källa, till exempel en ingång. Ny data kommer då att flöda in i kanalen varje sekund från en yttre givare.

En kanal kan också kopplas till en utgång, så att kanalens data uppdaterar ett ställdon. En kanal kan även kopplas till en annan kanal, eller vara helt utan in och utlopp.



#### Kanaler





ningsfunktioner gör att man kan skala om värdet från en temperaturgivaringång till temperatur i grader Celsius eller Fahrenheit. Kanaler kan även användas för att beräkna medelvärde, filtrera, räkna driftstid och annat.

Andra funktionaliteter i ER-ipx2 tappar ur information från kanalerna. Databaser och larm är exempel på funktionaliteter som kopplas till kanaler för att hämta information. Databaser lagrar historiska värden för att de ska kunna studeras i efterhand. Larm är funktionaliteter som övervakar en kanal och ger larm när inställda villkor är uppfyllda.

Vissa funktionaliteter kopplas till kanaler för att fylla på information "från ovan", som till exempel larm med utgångskanal.

Larm





#### Skript

Det finns två typer av skript i ER-ipx2. Applikationsskriptet utför grundläggande funktioner, som initiering och hantering av vissa lysdioder.

Dessutom finns det plats för tre userskript. Ett används till regulatorer, det andra är till för grafiska program och det tredje är till för fri användning.

Kanaler som är kopplade till utgångar eller inte kopplade alls måste få sin information från antingen ett larm eller från skript. Läs mer om kanaler i avsnitt 11.

Den stora trädgårdsmästaren i systemet, som kan tappa ur och fylla på data helt fritt är skripten. Ett skript är ett litet program som bestämmer vad apparaten ska göra. Alla regulatorer är implementerade som skript, och även grafiska program är egentligen skript.

```
USER SCRIPT 1 BEGIN
 ROUTINE P_Regulator
 ALIAS
   RegulatorDrift = PARAMETER[1];
   PFaktor
                  = PARAMETER[2];
   Börvärde
                  = PARAMETER[3];
   Insignal
                  = CHANNEL[1];
   Styrsignal
                  = CHANNEL[2];
   Reglerfel
                   = CHANNEL[3];
 BEGIN
   IF RegulatorDrift > 0 THEN
      Reglerfel <- Insignal - Börvärde;
      Styrsignal <- Reglerfel * PFaktor;</pre>
   ENDIF
 END;
END;
```

Skripten lagras som klartext i apparaten, och man behöver därför ingen kompilator eller annat verktyg för att skapa dem. När man använder regulatorverktyget så skapar den skript och laddar upp i apparaten, så att den gör det den ska.

Parametrar är också behållare av data, fast till skillnad från kanaler så kan de bara ändras av en användare. De används till skript för att ge inställningsmöjligheter och att kunna påverka skriptets funktion medan det kör.

#### 4.4 Begreppsförklaring

#### Kanaler

Hanterar föränderlig information i ER-ipx2. Kan förändra informationen med skalfaktorer och andra matematiska funktioner.

#### Parametrar

Lagrar värden som kan ändras av en användare.

#### Databaser

Lagrar värden från valda kanaler med jämna intervall. ER-ipx2 har tre databaser som normalt lagrar information varje sekund, varje timme och varje dygn.

#### Larm

Övervakar en kanal och jämför med inställda larmvillkor. Vid larm lagras detta i larmloggen. E-post skickas om det är inställt, och en inställd utkanal kan påverkas.

#### Kalenderstyrning

Ställs in så att värdet är ett vissa tider eller vissa dagar eller vissa datum, och noll under övrig tid.

#### Kurvor

En interpolerande tabell som presenteras som en inställbar kurva. Används till exempel av regulatorer för att omvandla en utetemperatur till en framledningstemperatur.

#### Sammanställningssida

En sida som samlar kanaler, parametrar, databaser och kurvor som har till exempel med en regulator att göra.

#### Översiktsbilder

En sida där aktuella mätvärden visas inlagda på en bild.
# **5 GIVARE OCH STÄLLDON**

I det här kapitlet får du lära dig hur man gör inställningar för olika typer av givare och ställdon. Inställningarna gäller dels vad det är för typ av givare, och dels vad för information som ska lagras i databaser. En del av dessa inställningar kan även göras direkt i kanalsidan.

# Givare & Ställdon

Givare och ställdon kan även konfigureras direkt i kanalsidan. Mer information finns i kapitel 11.

## Databaser

Mer information om hur man använder databaser och tittar på informationen i dem finns i kapitel 10.

# VISA-Menyn

Rubriken Givare & ställdon finns även på Visa-menyn. Den visar en översikt som i Inställningar, men visar och uppdaterar även aktuella värden. Det går däremot inte att ändra några inställningar.

# 5.1 Konfigurera givare och ställdon

När en givare eller ett ställdon kopplats till en ERipx2 så måste man tala om för apparaten vad det är för något som anslutits. En ER-ipx2 mäter V, mA,  $\Omega$ eller Hz, eftersom det är vad givare lämnar ifrån sig. Genom att ange skalfaktorer eller en omvandlingsfunktion räknas detta om till det man verkligen mäter, t.ex. °C, kPa, kWh eller m<sup>3</sup>/h. Samma sak, fast tvärtom, gäller för ställdon.

### 5.1.1 Databaser

I ER-ipx2 finns tre databaser som med jämna mellanrum lagrar utvald information. Vilken information som ska lagras avgör man i inställningarna för givare och ställdon. Hur lång tid tillbaka databasen täcker beror på hur många värden som sparas vid varje tidpunkt. Sparar man värden från få givare så kan man se mer historik. Det är därför man får välja ut vad som är intressant.

I korttidsdatabasen, som normalt lagrar information varje sekund, lagras momentanvärden. De andra databaserna lagrar värden varje timme respektive en gång varje dag. För dessa databaser är det oftast mer intressant med statistisk information än värdet just vid tim- eller dygnsskiftet. Man kan därför välja att lagra bland annat medelvärde, högsta eller lägsta värdet under perioden, eller mått på hur mycket signalen varierat under perioden.

#### 5.1.2 Namn och presentation

Bland inställningarna för givare finns namn och annan information om hur givaren/ställdonet och dess värde ska presenteras på webbsidor och översiktsbilder. Visa

#### Inställningar

Givare och ställdon	
Regulatorer	
Larm	
Tidfunktioner	
Översikt	
Kommunikation	
System	
Avancerat	

#### Givare och ställdon

Rumstemperatur	
Framledn.Rad.krets	
Utetemperatur	
Solfångare Tak	
Ackumulator Botten	ļ
Varmvatten	l
Fjärrvärme Tillopp	Ì
Fjärrvärme Retur	ļ
Analog in 1 U	ļ
Analog in 2 (U)	ļ
Analog in 3 (U)	Ì
Analog in 4 (U)	
Nivå Exp.kärl	
Oljenivå	
Analog in 7 (l)	
Analog in 8 (I)	
Eleffekt	l
Kallvattenflöde	5
Inbrott	6
Tryckknapp 🛛	6
Pump 1 Drift	
Pump 2 Drift	١
Timer	
WC-Pump	

#### Skalning

Skalningen är valbar mellan: °Celsius °Fahrenheit Kelvin

#### 5.2 Exempel

I detta exempel har vi kopplat in en Ni1000 Rumsgivare från Landis & Gyr på temperaturingång ett. För att konfigurera detta måste man vara inloggad som "config".

Välj Inställningar / Givare & Ställdon för att få upp en överblick över hur systemet är konfigurerat.

Eftersom givaren sitter på T1 så går det redan att läsa en temperatur där. ER-ipx2 utgår från att det är en Pt1000-givare, och därför är temperaturen som visas lite högre än i verkligheten.

2005-04-04 13:32:25

	v vouvun v vouvun v vouvun vouveur	Ställdon 1 Rad.krets Ställdon 2 Rad.krets Ställdon varmvatten Analog out 4 Analog out 5 Analog out 6 Analog out 7 Analog out 7 Analog out 8 Ventilmotor Öka Ventilmotor Minska Portlås Pump Solfångare Pump 1 Rad.krets Pump 2 Rad.krets A-Larm Ytterbelysning
Be		Elenergi
		 Kallvatten
		 Räknare Digital in 3
		Räknare Digital in 4

Genom att klicka på namnet så startas konfigurationsverktyget. För att detta ska fungera måste java vara installerat på datorn. Om datorn frågar "Vill du installera och köra signerad applet distribuerad av Abelko", eller något liknande, så svara Ja.

I översta delen av appleten som startar gör vi inställningarna för givaren. Vi döper den till Rumstemperatur, och letar reda på rätt typ i drop-down listan. Här väljer vi också Skalning, Antal decimaler som skall presenteras och eventuell Offset.

GIVAI	RE plint T1		•
Namn	Rumstemperatur	Enhet C	
Тур	Ni1000 LG	<ul> <li>Decimaler</li> </ul>	1
	Skalning Celsius	T	
	Offset 0	Temperaturoffset	•
	Spara Inställningar	Hämta Mätvärde	Hämta Inställningar

Läs mer om skalning och offset i avsnitt 5.3.

Knappen *Spara Inställningar* skickar upp de nya inställningarna i apparaten.

Genom att trycka på *Hämta Mätvärde* så får vi ett nytt mätvärde och kan kontrollera att det är rimligt. Med *Hämta Inställningar* läser vi in de senast sparade inställningarna.

OBS! Spara inställningarna för givaren innan du fortsätter med databaserna.

I drop-down listan längst upp kan du snabbt byta till en annan Givare / Ställdon.

## DATABASER

Korttidsdatabas för momentanvärden

Tidsbas:	1 s	
Antal databasfält:	0	1
Lagringskapacitet:	02:13:20	02:13:20

🗹 Spara värde i korttidsdatabas

Längre ner på sidan hittar vi inställningarna för databaser.

Genom att kryssa för *Spara värde i korttiddatabas* lägger vi till rumstemperaturen i korttidsdatabasen. De blå siffrorna i rutan talar om vad som gäller innan inställningarna ändras, de röda vad som gäller när vi tryckt på uppdatera.

Antalet databasfält är antalet värden som lagras på varje rad i databasen. Detta ökar med ett när vi lägger till Rumsgivaren. Lagringskapaciteten anges i hur lång tid tillbaka databasen kan lagra information. Formatet är timmar : minuter : sekunder. Detta värde minskar när fler kanaler läggs till.

För de andra databaserna kan lagringskapaciteten överstiga 24 timmar. Angivelsen inleds då med antalet hela dagar.

För tim och dygnsdatabasen finns det fler valmöjligheter. Vi väljer medelvärde i databastypen och trycker på *Lägg till databasvärde* för att få med det i databasen. Det dyker då upp en rad i fönstret under som indikerar vilka värden som ingår för just den här givaren. För rumstemperaturen kan även högsta och lägsta värdet vara intressant, så vi lägger till det också. Dygnsdatabasen fungerar på samma sätt. För att kunna identifiera vilka kanaler som har tim eller dygnsvärden sätts ett h eller d först i kanalnamnet..

#### Timdatabas

Tidsbas: Antal databasfält: Lagringskapacite	t.	60 min 28 63 d	30 59 d
Databasfälttyp	Minvärde	•	Lägg till databasfält
			Ta bort valt fält
hMEAN Rumstem hMAXRumstemp hMINRumstemp	oeratur eratur eratur		

#### Dygnsdatabas

Tidsbas: Antal databasfält: Lagringskapacitet:		24 h 18 2184 d	
Databasfälttyp	Medelvärde	•	Lägg till databasfält
			Ta bort valt fält
dMEAN_Rumstemper	ratur		

När alla databasinställningar är gjorda skickar vi upp dom till ER-ipx2 genom att klicka på *Spara databasinställningar*.

Spara databasinställningar	N
017.0	a
Stang	V.

När nya databasinställningar sparas raderas all information i databaserna. Välj Stäng eller annan sida i menyn för att sluta utan att spara ändringar.

Om man ändrar namn på en givare måste de gamla databasinställningarna tas bort och nya läggas till. När man lägger till och tar bort värden från en databas så betyder det att ER-ipx2 inte längre kan tolka data som redan finns i databasen. För att det inte ska bli fel raderas därför databaserna när definitionen ändras, och all gammal historik går förlorad. Kapitel 10 beskriver hur man kan spara undan databaser på sin dator, och hur man i övrigt använder databaserna.

### 5.3 Temperaturgivare

När man kopplar in en temperaturgivare väljer man bland ett antal standardtyper i typlistan. Listan på nästa sida förklarar dessa typer närmare.

För temperaturgivare kan man välja om resultatet ska skalas om till grader Celsius, kelvin eller Fahrenheit. Enheten °C, °F eller K ändras automatiskt när man väljer skalning.

Om ledarna är så långa att deras resistans ger ett mätfel så kan man ange en offset i ohm. Välj *Kabelresistans (ohm)* i dropdown-listan. Det värde man anger är uppmätt ledningsresistans.

Är ledningsresistansen okänd, eller om man behöver kompensera för egenuppvärmning eller något annat systematiskt fel, så kan man ange offset i grader. Välj *Temperaturoffset* i dropdown-listan och ange hur många grader som ska **dras bort** för att få rätt värde. Temperaturingångarna kan även användas



# Resistansmätning

En temperaturingång mäter egentligen resistans. Det kan vara möjligt att koppla in andra typer av resistiva givare. Kontrollera i kapitel 2 att resistansområdet är det rätta. Se sedan i referensmanualen hur man ställer in en kanal för att utföra mätningen.

Givartyp	α	Kommentar
Pt1000 IEC751	0.00385	IEC751 är en internationell standard för hur Pt1000-givare kalibreras. Den bygger bland annat på en DIN standard och används i hela Europa.
Pt1000 JIS C1604	0.003916	JIS C1604 är en Japansk industristandard. Det finns även en motsvarande amerikansk standard. Används i Japan och av vissa företag i USA.
Ni1000 DIN	0.00672	Ni1000 kalibrerade enligt Tysk industristandard.
Ni1000 LG	0.00672	Landis & Gyr har en egen givartyp som i princip är en Ni700 i serie med 300 Ohm.
Ni-Fe 1000	0.00518	Nickel-Järn givare har normalt detta α–värde.
Mo1000	0.00300	Molybdengivare
Cu1000	0.00427	Givarelement av koppartråd.

# 5.4 Analoga givare

Analoga givare ger en utsignal antingen som spänning eller som ström. ER-ipx2 har fyra ingångar för vardera typen. Förfarandet för att ställa in den blir detsamma oavsett typ: Man måste ange en skalfaktor och en offset som omvandlar Volt eller mA till önskad enhet.

Antingen så hittar man dessa siffror i givarens dokumentation, eller så får man räkna ut dom. Rutorna på höger sida är till för just detta.

Antag att vi mäter en vattennivå med en tryckgivare som ger ut 0 till 10 Volt. Med en tumstock kan vi mäta vattennivån, och med *Mät* knappen låta ERipx2 mäta spänningen. Vi behöver göra mätningen vid två nivåer, t.ex. 12 och 107 cm. Vi skriver in detta och spänningsvärdena, 1.2 V och 8.8 V, och trycker på vänsterpilen. Skalfaktor och offset räknas då ut. Man kan även prova att fylla i värden för skalfaktor och offset och med högerpilen få reda på vad givna spänningar motsvarar.

Glöm ej att spara inställningarna.



### 5.5 Digitala givare

#### 5.5.1 Digital status

En digital statusingång har inte så många valmöjligheter. Det enda man kan göra med den är att invertera den. Normalt har en ingång värdet ett = **Till** om den är kopplad till jord eller har låg inspänning (<6V). Är den öppen (inte ansluten) eller har hög inspänning (>6V) så har den värdet noll = **Från**.

#### 🗹 Inverterad

Genom att kryssa för rutan *Inverterad* så blir det tvärtom. Detta är normalt lämpligt när man har en aktiv givare ansluten. Alla 8 digitala ingångarna på ER-ipx2 kan användas för digital status.

#### 5.5.2 Frekvens

En del givare skickar pulser för att representera en mätt storhet, t.ex. ett flöde. ER-ipx2 mäter frekvensen i Hz, vilket måste omvandlas till den enhet man önskar.

Digitala ingångarna 1— 4 kan användas för frekvens

🗖 Generell	Skalfaktor 1.0	Resultatenhet
🗖 Effekt	Varje puls representerar 1 KWh	KVV 💌
🗹 Flöde	Varje puls representerar 100 liter	l/h 💌
Rotation	med 1 pulser per varv	RPM 🔽
🗖 Frekvens		Hz

ER-ipx2 hjälper till att beräkna skalfaktor för de vanligaste mätfallen. Välj först vilken storhet som ska mätas genom att kryssa för rätt ruta. Är det ett vattenflöde väljer vi *Flöde*. De två rutorna på samma rad som ska fyllas i blir då vita, de övriga blir samma färg som bakgrunden.

Vad varje puls representerar letar du reda på i givarens dokumentation och fyller i den första rutan. (Om du får informationen i form av pulser per liter måste du räkna om till liter per puls). I dropdownlistan längst till höger väljer du den enhet flödet skall presenteras i.

Tryck på knappen *Spara Inställningarna* för att dessa ska börja gälla. *Effekt* fungerar på motsvarande sätt som flöde, och används till energimätare med pulsutgång.

*Rotation* väljer man om det är en rotationshastighet som mäts. Ange hur många pulser det kommer per varv och välj presentationsenhet.

För *Frekvens* väljer man bara resultatenheten, Hz, pulser per minut eller pulser per timma.

Om inget av dessa fyra fall stämmer med det man vill mäta så väljer man *Generell*, och beräknar själv en omvandlingsfaktor, från frekvens i Hz till önskad enhet.

#### 5.5.3 Räknare

Om man mäter ett flöde med en pulsgivare så kan man även mäta förbrukning med samma givare. För de fyra digitalingångar som kan användas som frekvensingångar finns det därför "parallellt" fyra räknaringångar. Dessa representerar alltså inte några nya givare, utan räknar pulser på samma givare.

Om vi vill mäta vattenförbrukning med flödesgivaren vi hade som exempel i 5.5.3 så för vi återigen in vad varje puls representerar. Kubikmeter är nog en bättre enhet för att mäta förbrukning, och därför skriver vi in 0.1 m<sup>3</sup> i stället för 100 liter.

Varje puls representerar	0.1	Enheter
✓ Ställ räkneverk till	1234	Enheter

Om vi vill att räknaren i ER-ipx2 ska stämma överens med något mekaniskt räkneverk så kan vi ställa in samma värde här som på räkneverket. I det här fallet 1234 m<sup>3</sup>.

Naturligtvis fungerar det här lika bra för att räkna energiförbrukning eller antalet besökare på Zoo eller vad som helst.

# 5.6 Analoga utgångar

De analoga utgångarna lägger ut 0 till 10 V. Inställningsmöjligheterna motsvarar precis de för en analog spänningsingång, och verktyget för att beräkna skalfaktorer ser precis likadant ut.

Skalfaktor och offset används enligt formeln:

Utsignal = (Kanalvärde + Offset) / Skalfaktor

vilket kanske ser lite underligt ut. Det betyder i alla fall att man beräknar skalfaktor och offset för ett ställdon på precis samma sätt som för en givare. Kanalvärdet är det värde en regulator eller motsvarande vill lägga ut, skalat i den enhet man angett.

# 5.7 Digitala utgångar

ER-ipx2 har bara digitala statusutgångar. Den enda inställningsmöjligheten som finns är därmed om man ska invertera funktionen eller inte.

Om värdet för utgången är noll så är utgången **från**, d.v.s. leder inte ström. I alla andra fall är den **till**, och leder ström mot jord. Om man kryssar för invertering så blir det tvärtom.

# 5.8 Databasinställningar

Varje databas har en definition som bestämmer vad som ska lagras vid varje uppdatering. Det är denna definition man ändrar i när man ändrar databasinställningar för givare.

Databaserna har en begränsning på 50 värden per rad. Antalet rader, och därmed hur lång tid databasen täcker, begränsas av minnesutrymmet. Minnesutrymmet är konstant, så med fler värden per rad så ryms det färre rader. Det gäller alltså att välja ut vad som är intressant att lagra så att databaserna täcker den tid man är intresserad av.

För att spara utrymme så lagras bara värdena i databasen, vilka värden det är står bara i definitionen. När man ändrar i definitionen så förloras alltså förmågan att tolka den information som redan finns i databasen. Databaserna raderas därför vid en ändring

Namn	Kommentar
Momentanvärde	Ett ögonblicksvärde.
Medelvärde	Medelvärdet under perioden.
Maxvärde	Högsta värdet under perioden.
Minvärde	Lägsta värdet under perioden.
Varians	Ett statistiskt mått på hur mycket värdet har varierat under perioden.
Standardavvikelse	Kvadratroten ur variansen, är lättare att jämföra med mätvärden än vad varians är.

#### 5.8.1 Statistikfunktioner

korttidsdatabasen kan man bara lagra momentan-värden. För tim- och dygnsdatabaserna är det oftast intressantare med statistiska värden, som berättar något om hela tidsberioden sedan föregående uppdatering. Tabellen nedan visar vad man kan välja på.

## 5.8.2 Namngivning

När man lägger till statistiska värden till en databas så döps de automatiskt med ett prefix

före givarnamnet. När man tittar på en databas, vilket man gör på VISA-menyns databasflik, så väljer man vilka värden man vill se från dessa namn.

Om man någon gång byter namn på en givare som redan lagrar statistisk information i databaser, så ska det göras i kanallistan. Då ändras automatiskt namnen på de kanaler för databaserna som tillhör denna givare.

Givarens namn i sig är begränsat till 32 tecken.



# 5.9 Manuell styrning

Alla utgångar, både analoga och digitala kan handmanövreras. Inställningar för detta gör du i kanallistan. För att man inte ska glömma att återställa funktionen är den tidsbegränsad. Läs mer i avsnitt 11.1.4.

# **6 REGULATORER**

I det här kapitlet får du lära dig hur man konfigurerar olika typer av regulatorer. Inställningarna gäller dels vilka in och utgångar som skall användas, och dels hur dessa in och utgångar påverkar varandra.

#### Regulatorer

I ER-ipx2 finns ett verktyg för att konfigurera regulatorer. Regulatorerna är uppdelade i tre typer: Undercentral, Ventilation och generell PID. Verktyget kan även skapa styrning för trelägeställdon.

Visa

Inställningar

Givare och ställdon

Regulatorer

- Larm
- Tidfunktioner

Översikt

Kommunikation

### System

Avancerat

### 6.1 Konfigurera regulatorer

När du skall konfigurera en regulator måste du tala om för apparaten vilka givare och andra in och utgångar som skall användas samt hur dessa skall påverka varandra.

En ER-ipx2 har ett regulatorverktyg med vars hjälp tre huvudtyper av regulatorer kan konfigureras direkt. Huvudtyperna är: Regulatorer för värmecentraler, regulatorer för ventilationsaggregat och en generell PID-regulator. Dessutom konfigureras styrning av "Trelägesmotorer" här. Verktyget genererar ett skript och inställningar som automatiskt laddas in i ER-ipx2.

För att konfigurera regulatorerna måste du vara inloggad som "config". Konfigureringen förenklas om du först ställer in och namnger alla givare och ställdon enligt avsnitt 5. Om inte inställningsmöjligheterna i regulatorverktyget räcker till, måste du skriva ett eget skript.

Bland inställningarna för regulatorer finns reglerfunktion, namn och annan information om vilka givare/ställdon och andra ingångar som ska användas, samt hur dessa skall fungera ihop. Här väljer man också kurvor samt veckoprogram för dag och nattdrift, pumpmotion och pumpväxling för tvillingpump.

Börja med att öppna Inställningar / Regulatorer. Nu öppnas första sidan i regulatorverktyget. Om det redan finns regulatorer konfigurerade visas dessa i en lista. Om du markerar en sådan regulator kan du se de viktigaste parametrarna. Du kan också ändra eller ta bort den markerade regulatorn.

När du ska välja t.ex. givare för en regulator finns en dropdown-lista som visar alla använda kanaler. Det innebär att du även ser kanaler som är kopplade till externa enheter. Det är därför viktigt att du har satt ett namn på dessa kanaler innan du börjar konfigurera regulatorn. Om en pump har både styrutgång och indikering är det viktigt att namnet på något sätt anger vad som är Utgång och Ingång. I annat fall kan det bli svårt att välja rätt.

Regulatorer	
Garagevärme	
Radiatorkrets	
Ackumulator	
Undercentral	
Namn Begulator funktion	Radiatorkrets
Regulator funktion Dumpmotionskalender	Dumpmotion
Nattkalender	Nattsänkning
Styrsignal 1	Radiatorventil
Pump 1	Cirkulationspump
Pump 1 återkoppling	Cirk.pump Drift
Reglergivare 1	Framledning
Årvärde regulator	Reglergivare 1
Börvärdeskurva	Radiatorkrets
X-axel börvärdeskurva	Prognostemperatur
Borvardesforskjutning	Rumskompensering
NyVälj regulator typ	Redigera Radera
Hittade en undercentralsregulator	
Klar	
1	

#### 6.1.1 Regulator för undercentraler

Vi skall nu göra en ny regulator för en undercentral. Välj *Undercentral* och tryck på *NY*.

Vi skall här i detalj beskriva hur man konfigurerar en regulator i en undercentral, för en radiatorkrets med tvillingpump och två ställdon i sekvens och med veckoschema för dag/natt-drift, pumpmotion och pumpväxling. Det ger oss möjlighet att gå igenom och använda praktiskt taget alla inställningar. Namnge regulatorn

Välj reglerfunktion. I detta fall "Utomhuskomp. med sekvens och tvillingpump".

Välj kalendrar för pumpmotion, pumpväxling och nattdrift. Om kalendrar redan är genererade väljs någon av dessa, i annat fall väljs *NY*. Läs mer om kalendrar i avsnitt 9.

Välj vilka styrutgångar som skall användas och hur du vill att styrsignalen skall presenteras V eller %. **OBS! Du måste sätta samma presentation som du har satt vid konfigureringen av utgången.** 

#### Reglerfunktioner

Valbara reglerfunktioner i en UC-regulator är: Konstanthållning eller kompenserad regulator med eller utan pump(ar) och ett eller två ställdon i sekvens. Om du har namngett alla in och utgångar finns deras namn i listorna. I listan för styrutgångarna finns möjligheten att välja *NY*. Den skall du välja om du vill använda en "Trelägesmotor" som ställdon. Själva konfigureringen av utgångarna gör du senare i ett särskilt inställningsfönster. Se avsnitt 6.4 eller 11.1.

# Regulatorer

Regulator namn	Radiatorkrets	
Regulator funktion	Utomhuskompensering med tv 🔻	·
Pumpmotionskalender	Ny	]=
Pumpbyteskalender	Ny	-
Nattkalender	Ny	
Styrsignal 1	Ställdon 1 Rad.krets	-
Styrsignal 2	Ställdon 2 Rad.krets	-
Utsignal regulator	procent (%)	-
Pump 1	Pump 1 Rad.krets	•
Pump 1 återkoppling	Pump 1 Drift	-
Reservpump	ingen	-
Reservpump återkoppling	ingen	·
Pump 2	Pump 2 Rad.krets	-

Välj Styr och Driftsignaler för båda pumparna. För att automatiken för tvillingpumpar skall fungera måste det finnas en återkopplingssignal från vardera pumpen. Med en återkopplad signal menas en insignal som följer utsignalens läge. Om t.ex. motorskyddet löser ut kommer insignalen bli 0 medan utsignalen fortfarande är 1. Detta medför att den andra pumpen startas och larm utgår.

Välj reglergivare 1.

Välj hur ärvärdet för regulatorn skall bildas. Om två givare ansluts kan Högsta eller Lägsta temperatur vid någon av givarna eller medelvärdet användas. En av givarna kan också användas för Minbegränsning. I vårt exempel har vi bara en givare.

# Pumpdrift

Valbara pumpfunktioner i en UC-regulator är: Ingen pump. Enkelpump. Enkelpump med reservpump. Tvillingpump. Alla pumpar har möjlighet för återkopplingslarm. D.v.s. en digital ingång för driftindikering skall ha samma status som utgången som styr pumpen.

# Reglergivare

En regulator kan ha två reglergivare som kan fungera på fyra olika sätt: Medelvärdesreglering. Givare med Lägsta temperatur reglerar. Givare med Högsta temperatur reglerar. Givare 2 kan användas för Min-begränsning.

## Reglerkurvor

Kurvorna har maximalt tio brytpunkter som kan dras i både X och Y-led. Den aktiva punktens värde visas under diagrammet. Önskas färre brytpunkter eller möjlighet att mata in värden i tabellform och ändra skalning på axlarna kan det utföras med kurvverktyget. Se avsnitt 8

Τ vä fi Е s k S

s va ra g р

	Pump 2	Pump 2 Rad.krets		
	Pump 2 återkoppling	Pump 2 Drift	-	
	Reglergivare 1	Framledn.Rad.krets	-	
	Reglergivare 2	Ingen	-	
	Ärvärde regulator	Reglergivare 1	•	
Börvärdes-	Min.b. för reglergivare 2 [°C]		10.0	
<b>Torskjutning</b> Två olika typer av bör-	Börvärdeskurva	Ny	-	=
värdesförskjutning finns.	X-axel börvärdeskurva	Utetemperatur	-	
En enkel Digital för- skjutning där storle-	Konstant börvärde [°C]		20.0	
ken på förskjutningen	Min börvärde [°C]		10.0	
ställs in i regulator- verktyget, och en för-	Max börvärde [°C]		60.0	
skjutningskanal med	Börvärdesförskjutningar			
rad förskjutning kan	Kanal	Ingen	•	
göras. T.ex. Rumskom- pensering.	Ingång digital	Timer	-	•

Välj reglerkurva. Om ingen lämplig reglerkurva finns skall du välja en Ny. Regulatorverktyget kommer då att generera en standardkurva som förmodligen behöver redigeras senare. Se avsnitt 8 om kurvor.

Välj också vilken givare som skall ge insignalen till kurvan. Vanligtvis Utetemperaturen.

Ange minsta och största börvärde. En kompenserad regulator kan teoretiskt få orimliga börvärden. Ställ in något lämpligt t.ex. 10°C och 60°C.

Välj om någon Kanal skall användas för börvärdesförskjutning. I vårt exempel används ingen Kanal för börvärdesförskjutning. Läs mer om börvärdesförskjutning i avsnitt 6.3.

Välj om någon Digital ingång skall användas för börvärdesförskjutning. I vårt exempel skall vi använda en yttre timer för börvärdesförskjutning.

Välj börvärdesförskjutning för Digital ingång och nattsänkning. I vårt exempel skall vi ha 5 K för den Digitala ingången (Timer) och -7 K för nattsänkning.

Ställ in P-område och I-tid. 50K och 180 s brukar vara ett bra startvärde i en regulator för radiatorkretsar. (Kan behöva justeras i efterhand).

#### Regulatorer



Ställ in önskad frånslagstemperatur för pumpar under Dag och Nattdrift, samt tillslagsfördröjning vid återstart. Tillslagsfördröjning används för att förhindra att pumparna startas och stoppas om utetemperaturen varierar något. OBS! Denna fördröjning gäller också varje gång regulatorn startar, t.ex. efter ett strömavbrott.

Ställ in önskad Avvikelse, Fördröjning och Hysteres för Larm för börvärdesavvikelse.

Avvikelse är den största tillåtna skillnaden mellan är och börvärde utan larm.

Fördröjning är hur länge avvikelsen skall tillåtas utan larm.

Hysteres är hur många grader avvikelsen måste minska under larmgränsen innan larmet upphör.

Välj om E-post skall sändas, och välj larmtyp. Med larmtyp menas hur ER-ipx2 skall hantera ett eventuellt larm. Tre valmöjligheter finns.

Automatisk återställning ingen kvittering. Ingen kvittering erfordras. Larmet registreras i larmloggen och eventuell E-post skickas. I övrigt fungerar allt normalt.

# P-område

P-område anger den avvikelse som erfordras för att få 100% utsignal från regulatorn. P-området ligger symmetriskt på båda sidor om börvärdet vilket innebär att med P-område = 10K och börvärde 20°C blir utsignalen 50% när ärvärdet är 20°C. När ärvärdet är 15°C är utsignalen 100% och vid 25°C är utsignalen 0%.

# I-tid

I-tid är den tid som åtgår för att styrsignalen skall halveras eller dubbleras vid en viss konstant avvikelse. T.ex. en avvikelse ger utsignalen 20%. Efter en I-tid är utsignalen 40%. Efter två I-tider är styrsignalen 60%. Osv. Förutsättning är att avvikelsen är konstant hela tiden.

## Larmtyp

Tre olika typer kan väljas. Automatisk återställning utan kvittering. Automatisk återställning med kvittering. Återställning genom kvittering. Läs mer i avsnitt 7 Automatisk återställning med kvittering. Samma som ovanstående men larmet stannar kvar som aktivt tills någon kvitterar det.

*Återställning vid kvittering.* Används när larmet utför någon åtgärd i ER-ipx2, t.ex. frysskydd i ett ventilationsaggregat. När frysrisk uppstår stoppas aggregatet och förblir stoppat tills någon kvitterar larmet.

Ställ in Fördröjning, Välj E-post och larmtyp för pumpåterkoppling.

Fördröjning är tiden från att återkopplingsslingan bryts tills larm utgår. Det är också tiden innan reservpumpen eller tvillingpumpen startar om någon sådan finns.

Larm pumpåterkoppling Fördröjning [s] Epost	60 Ingen epost	
Larmtyp	Automatisk återställning, ingen 💌	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Spara		
Visa källa		
Avbryt		

Man kan addera information i den E-post som skickas vid larm. Det gör du under Inställningar / Larm. Se avsnitt 7

Regulatorn är nu färdigkonfigurerad och måste sparas. Tryck på Spara och vänta 3 – 4 minuter medan regulatorverktyget genererar ett skript och startar om ER-ipx2.

Önskar du konfigurera en ny regulator är det bara att fortsätta när ER-ipx2 har startat om.

När du har konfigurerat alla dina regulatorer och ER-ipx2 har startat om, skall du uppdatera din webbläsare.

Du har nu fått en ny flik under "Visa"-menyn, med namnet som du gav regulatorn tidigare. Har du flera regulatorer finns en flik för varje. Under flikarna finns möjlighet att läsa regulatorernas värden samt ändra alla ställbara parametrar och reglerkurvor. Se bild på nästa uppslag.

#### 6.1.3 Ändra eller ta bort en regulator

När du öppnar inställningssidan för regulatorerna syns alla befintliga regulatorer som är konfigurerade med regulatorverktyget. Markera regulatorn du vill ändra eller ta bort och tryck på motsvarande knapp. Har du konfigurerat en regulator med skript utan att använda regulatorverktyget måste den redigeras eller raderas i skriptet.

# 6.2 Visa Regulator

I menyn på "Visa" finns nu alla regulatorer under var sin flik.

Öppna en regulator.

Den övre delen av sidan visar regulatorvärden. Dessa värden är inte ställbara.

I mitten av sidan ligger reglerkurvan om en sådan finns. Brytpunkterna kan ändras med "Drag och Släpp". Vill du göra mer avancerade kurvinställningar se avsnitt 8.

På den nedre delen av sidan finns andra ställbara parametrar.

OBS! varje rad måste uppdateras var för sig.

Nästa sida visar regulatorn som vi konfigurerade tidigare.

# 6.3 Begreppsförklaring

Börvärdesförskjutning

Med hjälp av en kanal eller digital ingång eller ett veckoprogram kan börvärdet förskjutas uppåt eller nedåt. Om flera förskjutningar är aktiva samtidigt adderas deras värden.

Kanalens påverkan är beroende av innehållet i kanalen. Om kanalen är en analog ingång med t.ex. 0— 10V = 0—10 graders förskjutning, innebär det att 5V på ingången ger 5 graders förskjutning. Kanalen kan också vara en börvärdesförskjutning utifrån Rumstemperaturen. Detta kräver en reglerkurva och lite grafisk programmering.

Den digitala ingången och veckoprogrammet har var sin fasta nivå som ställs in vid konfigurering av regulatorn. Inställningarna kan när som helst ändras i regulatorns "Visa"-sida.

Visa

Inställningar

Radiatorkrets								
Ärvärde Radiatorkrets	23.3 °C							
Börvärde Radiatorkrets	22.0 °C							
Reglerfel Radiatorkrets	1.3 K							
Styrsignal 1 Radiatorkrets	91 %							
Ställdon 2 Rad.krets	0%							
Framledn.temp								
90								
70								
60 <b>-</b>								
40			•					
30 - 20 -								
10								
-45 -35	-:	25 - ·	15 Uteti	- emperatu	.5 Ir	5	15	25
P-område Radiatorkrets	к			50.0				Spara Spara
Litel De distantes	_			400.0				C
Hid Radiatorkrets	S			180.0				Spara
Min börvärde Radiatorkrets	°C			10.0				Spara
Max börvärde Radiatorkrets	°C			60.0				Spara
Man. förskjutning Radiatorkrets	к			0.0				Spara
Nattförskjutning Radiatorkrets	к			-7.0				Spara
Digitalförskjutning Radiatorkrei	tк			5.0				Spara
Av dagtid Radiatorkrets	•C			20.0				Spara
Av natt Radiatorkrets	•C			20.0				Spara
Pumpfördröjning Radiatorkrets	s			10				Spara

©Elektrorelä AB

#### Reglerfunktioner

De flesta regulatorer arbetar med Konstanthållning eller Kompenserad reglering. Konstanthållning innebär att regulatorns börvärde är konstant t.ex. reglering av en varmvattenkrets. Kompensering innebär att börvärdet ändras dynamiskt av någon annan insignal efter en kurva.

#### Pumpdrift

Regulatorerna kan förutom att styra ställdon av olika slag även starta, stoppa och växla pumpar, fläktar mm.

#### Återkopplingslarm

En digital utgång och en digital ingång genererar tillsammans ett larm. Så länge deras status är lika ges inget larm. Om dom däremot blir olika, utgår larm. T.ex. den digitala utgången styr en kontaktor för cirkulationspumpen. En hjälpkontakt på kontaktorn ansluts till den digitala ingången. Om motorskyddet löser ut bryts förbindelsen till ingången och larm utgår. Detta larm används också för att starta en reserv eller tvillingpump.

#### Reglergivare

Reglergivaren ger är-värdet till regulatorn. ER-ipx2 har möjlighet att ansluta två reglergivare. Dessa kan generera är-värdet på tre olika sätt: Givaren med Lägsta temperatur, Högsta temperatur eller Medelvärdet av de två givarna ger är-värdet. Den ena reglergivaren kan också användas för Min-begränsning. Ett exempel kan vara en markvärmeslinga där man p.g.a. frysrisk vill hålla en lägsta temperatur på returen. Begränsningstemperaturen ställs in i en parameter på regulatorns "Visa"-sida.

### 6.4 Styrning av trelägesmotorer

Vi skall här konfigurera styrning av ett ställdon med trelägesmotor (Öka, Stopp, Minska). Det gör man med regulatorverktyget.

Öppna Inställningar / Regulatorer.

Välj regulatortyp Trelägesmotor och tryck på NY.

Nu öppnas inställningssidan.

Det ena ställdonet i regulatorn vi konfigurerade tidigare har en trelägesmotor. Vi börjar med att sätta ett namn. Välj vilken kanal som skall vara styrsignal. När vi konfigurerade regulatorn tidigare valde vi en analog utgång för ställdon 1. Du kan använda den och då får regulatorn utgångar för båda motortyperna. Om du i stället valt NY, betyder det att det finns en kanal som heter Kontrollsignal 1 Radiatorkrets. Välj någon av dessa som insignal.

Välj också vilka digitala utgångar som skall användas för Öka och Minska.

Här finns också möjlighet att välja en larmkanal som sätter Öka eller Minska-utgången Till. Det kan man t.ex. använda om detta ställdon styr en ventil där det finns ett frysskydd. När frysskyddet löser ut skall

Regulator namn	Ställdon 1
Insignal [%]	Ställdon 1 Rad.krets
Ökasignal	Ventilmotor Öka 💌
Minska signal	Ventilmotor Minska 🔹
Larm som ställer max	Ingen
Larm som ställer min	Ingen
Periodtid [s]	50
Spara	
Visa källa	
Avbryt	

Öka-utgången ligga till hela tiden. Då väljer man frysskyddslarm som insignal för konstant Öka. Om man av någon anledning väljer två larm som går åt var sitt håll samtidigt, har det som ger Öka-signal prioritet. I vårt ställdon har vi ingen speciell funktion vid larm. Utgångarna är pulsbreddsmodulerande och du kan välja periodtid. När man väljer periodtid skall man tänka på att minsta gångtid är 1 sek. Tryck på spara när alla inställningar är klara.

Nu genereras ett skript och ER-ipx2 startar om. Programmet genererar också en inställningssida under Visa som heter Ställdon 1. För att kunna se sidan måste du starta om eller uppdatera din browser.

# 6.5 Visa Ställdon

Öppna Visa / Ställdon 1. Där finns en inställning av periodtid och en reglerkurva där du kan ställa pulsproportionerna. Du kan flytta brytpunkterna med Drag och Släpp men du kan också redigera kurvan under Inställningar / Avancerat / Kurvor. Där kan du lägga till brytpunkter, ändra etiketter, skalning mm. Se avsnitt 8.

Ställdon 1			
Ventilmotor Öka	1		
Ventilmotor Minska	0		
Styrsignal 1 Radiatorkrets	94 %		
Periodtid Ställdon 1	s	50	Spara



Inställningarna för en trelägesmotor görs som regel bara under inkörningen. Därför vill du kanske inte att sidan skall synas under Visa i fortsättningen. Du kan dölja eller helt ta bort den under Inställningar / Avancerat / Sammanställningssidor.

# 6.6 Ventilations och PID-regulator

Ventilations och PID-regulatorer konfigureras på samma sätt. Detta behandlas mer utförligt i regulatormanualen.

# 7 LARM

Larm utgör en central del av funktionaliteten i ER-ipx2. Detta kapitel beskriver hur man tittar på larm och larmhistorik, och kvitterar larm. Det beskriver också de olika typer av larm som finns, samt hur de kan skickas som e-post. Du får även lära dig hur man skapar och ändrar inställningar för larm.



### Larmlysdioden

På fronten på ER-ipx2 finns en röd larmlysdiod. När den lyser så betyder det att minst ett larm är aktivt. Om den blinkar så betyder det att det finns larm som måste kvitteras.

#### 11 larm 2006-06-01 11:41:12

## Larmrutan

Mitt på övre raden i ER-ipx2 webbsida finns en larmruta som anger hur många larm som är aktiva i apparaten, samt apparatens klocka. Hur ofta denna ruta ska uppdateras kan man ställa in i systemmenyns presentationssida (avsnitt 16.2). Finns inga larm är rutan grön.

# 7.1 Sidor för larm

Larm är till för att meddela att något är fel i anläggningen. En röd lysdiod på ER-ipx2 indikerar när något larm är aktivt, och larmrutan längst upp på webbsidan blir röd om inte antalet larm är noll. För en anläggning i drift är larmen det mest intressanta, ifall det finns några. Därför är den första sida som visas i VISA-menyn, sidan Aktiva Larm.

I VISA-menyn finns även en sida som heter Larm och händelselogg. Där kan man se historiska larm, när de inträffat, blivit kvitterade och försvunnit.

I denna logg finns även fel, händelser och meddelanden. Fel är ett slags interna larm som inte berör anläggningen, utan själva apparaten. Händelser är noteringar om saker som hänt med apparaten, som inte är larm. Det är bland annat noteringar om när apparaten har startats om, och när någon bytt program i den. Meddelanden kan genereras av skript.

I Inställningsmenyn finns under rubriken Larm apparatens maximalt 50 larm listade. Där kan man gå in och ändra inställningar för ett larm, eller skapa sig ett nytt larm. Några larm skapas automatiskt när man skapar en regulator, men det finns ofta anledning till att lägga till egna larm.

# 7.2 Larmtyper

Larm kan fungera på olika sätt. I ER-ipx2 har man tre olika att välja på.

7.2.1 Automatisk återställning, ingen kvittering

Automatisk återställning, ingen kvittering innebär att ingen användare eller operatör behöver kvittera larmet. Larmet försvinner när felet försvinner, enligt villkoren för larmet. I villkoren kan fördröjning och hysteres vara specificerade.

# A och B-larm

I ER-ipx2 finns inte begreppen A och Blarm eftersom valmöjligheterna är mycket större än så. Vill man ha summalarmsutgångar så väljer man en utgångskanal i larminställningen. Dessa kan vara digitala utgångar som man benämner A eller Blarm.

Man kan också lägga till texten A– eller Blarm i den E-post som sänds vid larm. På detta sätt kan larmen sorteras av mottagaren.

#### Visa

Inställningar

Givare och ställdon

Anläggningsinformation

Larm och händelser Aktiva larm

<mark>Radiatorkrets</mark> Korttidsdatabas

-----

Timdatabas Dygnsdatabas

#### Larm och händelser

#### 7.2.2 Återställning vid kvittering

Med inställningen Återställning vid kvittering så fortsätter larmet vara aktivt till dess att en användare eller operatör kvitterar det. Om felet kvarstår när det blir kvitterat så fortsätter det vara aktivt till dess att felet försvinner, inklusive fördröjning och hysteres. Larmlysdioden blinkar när något larm ska kvitteras. Om det kvarstår sedan det blivit kvitterat lyser den med fast sken tills larmet återgår.

#### 7.2.3 Automatisk återställning, med kvittering

Det sista alternativet, automatisk återställning, med kvittering, är en hybrid. Larmet återgår av sig själv när felet försvinner, men det krävs ändå kvittering. Kvittering i det här fallet är ett kvitto på att någon har sett att det varit ett larm. Både återgången och kvitteringen lagras i larmloggen.

Larmet finns med i listan över aktiva larm tills det blivit kvitterat, men sedan det återgått kommer det i statuskolumnen stå Ej kvitterat i stället för Aktivt. Man kan även för denna typ av larm kvittera larmet medan det fortfarande är aktivt.

### 7.3 Larm och händelser

Larm och händelseloggen är en lista över saker som inträffat med apparaten och anläggningen. När larm blivit aktiva, försvunnit igen och blivit kvitterade kan man läsa här.

Händelser, fel och meddelanden är annat som finns i loggen. Exakt vad som kan förekomma och vad det betyder beskrivs närmare i kapitel 7.5.7

Med kryssrutorna och uppdatera-knappen ovanför listan kan man välja vad man vill visa i listan. Om man letar efter något speciellt så kan man på detta vis ta bort information som för tillfället är irrelevant.

2004-11-08 14:46:22

Signatur (3 tecken)				Kı	vittera alla
🗹 Visa larm	🗹 Visa fel	🗹 Visa händelser	🗹 Visa meddelanden		Update
Datum	Тур			Status	Sign.
2004-11-08 14:40:42	Larm	Awikelse Radiatorkr		Ej aktiv	
2004-11-08 14:14:59	Larm	Awikelse Radiatorkr		Aktiv	
2004-11-08 13:46:35	Larm	Awikelse Radiatorkr		Ej aktiv	
2004-11-08 13:45:06	Händelse	Nytt program		Aktiv	
2004-11-08 13:45:06	Händelse	Reset		Ej aktiv	

Listan är färgkodad. Ett larm som blivit aktivt är rött. En rad som talar om att det blivit inaktivt eller kvitterat är grönt. Händelser har vit bakgrund. Om något internt fel skulle upptäckas så rapporteras det med gul bakgrund när det blir aktivt och vitt när det försvinner. Meddelanden har en ljusblå bakgrund.

# 7.4 Kvittering av larm

Genom att klicka på en rad i Larm och händelseloggen, eller i listan över aktiva larm, så får man upp nedanstående ruta.

Larminformation		
Larmmeddelande	Reglerawikelse	
Signatur		
	Avbryt	Kvittera
		L

I rutan ser man förutom larmets namn även ett larmmeddelande, om något sådant definierats. Här finns även fältet signatur. Där ska den som vill kvittera larmet fylla i initialer eller liknade, maximalt tre bokstäver. Detta skrivs in i larmloggen tillsammans med kvitteringen så att det går att se vem som kvitterat larmet.

Om man har många larm och inte vill kvittera dem ett och ett så finns knappen kvittera alla. Även här krävs en signatur. Alla okvitterade larm kommer att bli kvitterade, och att "Kvittera alla knappen" används noteras i larmloggen. Detta noteras som en händelse

Larm kan kvitteras på inloggningsnivå operator, eller config, men inte på inloggningsnivå view.

Visa

Inställningar
Givare och ställdon
Regulatorer
Larm
Tidfunktioner
Översikt
Kommunikation
System
Avancerat

#### Larm

### 7.5 Larminställningar

Om du skall göra inställningar för larm måste du vara inloggad som "config". Har du konfigurerat en eller flera regulatorer finns redan ett antal larm inställda. Dessa kan redigeras här.

Öppna Inställningar / Larm. Du får då en lista över alla larm, både använda och oanvända. Det finns plats för 50 larm. Inställda larm har vanligtvis ett namn t.ex. "Reglerfel" medan lediga larm heter Larm 1, 2 osv.

Varje larm övervakar en kanal. Detta kan vara en ingång, eller en kanal som används i en regulator, grafiskt program eller annat skript. Vilken kanal larmet är knutet till ser man också i listan

Nummer	Larmnamn	Kanal	Status	Utgångskanal
1	Awikelse Radiatorkr	Reglerfel Radiatorkrets	Ej aktiv	ingen
2	Pump 1 Radiatorkrets	Pump 1 larm Radiatorkrets	Ej aktiv	ingen
3	Pump 2 Radiatorkrets	Pump 2 larm Radiatorkrets	Ej aktiv	ingen
4	Awikelse Varmvatten	Reglerfel Varmvattenreg.	Ej aktiv	ingen
5	Larm 5	ingen	Ej aktiv	ingen

#### 7.5.1 Larmvillkor

Genom att klicka på en rad får man upp definitionen för larmet. Förutom namn och kanal finns här villkoren för när larmet ska bli aktivt. I kanallistan finns bara aktiverade kanaler.

### Larmlista

Larm som anväds av ett skript har ljusblå bakgrund och larm som du har konfigurerat och använder själv har ljusgul bakgrund. Ej definierade larm har vit bakgrund. Först och främst väljer man typen av villkor. Över och Under är rätt självklara villkor. Större och Mindre är lite mer speciella villkor. De tittar på absolutbeloppet av kanalens värde, och struntar alltså i eventuella minustecken. Lika är också ett ganska självförklarande alternativ, fast det kommer troligen inte så ofta till användning.

Alla dessa larmvillkor jämförs med det värde man skriver in som gränsvärde ett. Mellan och Utom jämför med både gränsvärde ett och två. Mellan ger larm när kanalens värde ligger mellan de båda gränsvärdena. Utom ger larm när kanalens värde hamnar utanför. Gräns 1 är den undre gränsen och Gräns 2 den övre.

#### 7.5.2 Filter och hysteres

På-filtret anger hur många sekunder i rad larmvill-

koret måste vara uppfyllt innan larmet blir aktivt. Av-filtret hur många sekunder i rad larmvillkoret ska vara falskt innan larmet går ifrån.

Hysteres kan användas för att hindra ett larm att stå och växla mellan aktivt och inaktivt när värdet ligger precis på gränsen. Det anger hur mycket innanför gränsen eller gränserna värdet måste hamna innan larmet kan bli inaktivt.

Redigera larm numme	r 5	
Larmnamn	VV temperatur	
Kanalnamn	Varmvatten	•
Villkor	UTOM, inte(Gräns 1 < Värde < Gräns	s 2 🔻
Gräns 1 [°C]		55
Gräns 2 [°C]		65
På-filter [s]		60
Av-filter [s]		60
Hysteres [°C]		1
	A-larm Fel varmvattentemperatur	
Meddelande (max 64 tecken)		
		-
Epost	Skicka epost	•
Utgångskanal	A-Larm	
Larmtyp	Automatisk återställning, ingen kvitt 💌	
Avbryt	Radera OK	

#### 7.5.3 Exempel

Vi skall nu lägga till ett larm som larmar om Varmvattentemperaturen överskrider 65°C eller underskrider 55°C. Larmet skall aktivera larmrelä A-larm som är anslutet till Digital utgång 7 och skicka Epost. Börja med att konfigurera en Temperaturingång och en Digital utgång om det inte redan är gjort. Se avsnitt 5. Öppna Inställningar / Larm. Klicka på första lediga larm. (Larm 5 i listan ovan.) Ge larmet ett namn t.ex. VV Temperatur.

Välj vilken kanal som skall ge larmvärdet. I detta exempel "Varmvatten". Välj larmvillkor. I detta exempel Utanför gräns 1 och 2. (UTOM, inte (Gräns 1 < Värde > Gräns 2))

Skriv in värde för Gräns 1 = 55°C och Gräns 2 = 65°C. Skriv in tider för Av- och På-filter. Den tiden anger hur länge ett larmvillkor skall vara aktivt eller inaktivt innan larm Ut– eller Åter-går. I vårt exempel

väljer vi 60 sek på båda. Skriv in Hysteres. I vårt exempel 1°C.

Skriv hur larmmeddelandet ska se ut. T.ex. A-larm Fel varmvattentemperatur. Detta meddelande skickas även som E-post om du väljer Sänd E-post. Se därför till att skriva ett meddelande som verkligen beskriver vad som är fel.

Välj vilken Digital utgång som skall indikera A-larm. Larmutgångar förklaras närmare i kapitel 7.5.5.

Välj vilken larmtyp du vill ha. T.ex. Automatisk återstart utan kvittering.

Tryck på OK för att spara. Du kommer nu tillbaks till larmsidan och där kan du nu se det nya larmet.

#### Larm

Lann				
Nummer	Larmnamn	Kanal	Status	Utgångskanal
1	Awikelse Radiatorkr	Reglerfel Radiatorkret	s Ejaktiv	ingen
2	Pump 1 Radiatorkrets	Pump 1 larm Radiator	krets Ej aktiv	ingen
3	Pump 2 Radiatorkrets	Pump 2 larm Radiator	krets Ej aktiv	ingen
4	Awikelse Varmvatten	Reglerfel Varmvattenre	eg. Ejaktiv	ingen
5	VV Temperatur	Varmvatten	Ej aktiv	A-Larm
6	Larm 6	ingen	Ej aktiv	ingen
		7.5.4 Larm för övers	svn	

Vi har en pump som behöver översyn vart tredje år dvs. efter ca 26000 drifttimmar. Då kan vi låta ERipx2 skicka E-post när det är dags för översyn.

Läs först om drifttid i avsnitt 11.

Öppna Inställningar / Larm. Klicka på första lediga larm. Lediga larm är vita och heter Larm med ett löpnummer t.ex. Larm 7.

Sätt Namn på larmet T.ex. Översyn Pump 1 Välj vilken Kanal som skall larma. = Drifttid Pump 1 Välj Villkor. = Över, värde > Gräns 1. Sätt Gräns 1 = 26000. På-filter, Av-filter och Hysteres kan vara 0. Skriv in ett lämpligt Meddelande. Välj Skicka E-post. Välj om du vill aktivera någon Utgångskanal. Välj Larmtyp = Automatisk återställning med kvittering.

När pumpen uppnår inställd drifttid skickas E-post. Servicemannen måste kvittera larmet och antingen nollställa timräknaren eller ställa fram larmnivån till 52000 timmar för att larmet skall försvinna.

### Larm för översyn

En maskin kan behöva översyn när den har gått ett antal timmar. ER-ipx2 kan skicka Epost när det är dags att göra översynen.

Redigera larmnummer	7	
Larmnamn	Larm 7	
Kanalnamn	Drifttid Pump 1	•
Villkor	ÖVER, Värde > Gräns 1	I 🗸
Gräns 1		26000
Gräns 2		(
På-filter [s]		(
Av-filter [s]		(
Hysteres		(
Meddelande (max 64 tecken)	Pump 1 Rad.krets behi	över översyn.
Skicka epost	Vid aktivt/inaktivt larm	1 <b>-</b>
Skicka sms	Aldrig	-
Utgångskanal	ingen 💌	
Larmtyp	Automatisk återställning, med kvitte 🔻	
Avbryt	Radera	ОК

#### 7.5.5 Ta bort larm

Önskar du ta bort ett larm skall du klicka på önskat larm och trycka på "Radera"-knappen i redigeringsfönstret. Larm som används av skript kan inte tas bort.

#### 7.5.6 Utgångskanaler

Om man väljer en kanal som utgångskanal, vilket inte är obligatoriskt, så kommer den att återspegla larmets status. Den får värdet noll om larmet är inaktivt, och värdet ett om det är aktivt.

Om man kopplar flera larm till samma kanal så kommer kanalen innehålla hur många av de kopplade larmen som är aktiva. Väljer man en digital utgång som utgångskanal så kommer den vara aktiv om något av de kopplade larmen är aktiva, dvs en summalarmsfunktion.

### 7.5.7 E-post och SMS

För alla larm kan man välja om de ska skickas via epost och / eller SMS. Man kan också välja om meddelande ska skickas både när larmet blir aktivt och inaktivt, eller om det ska skickas bara när det blir aktivt. För att det ska fungera måste inställningarna för e-post respektive SMS vara gjorda i kommunikationsmenyn enligt avsnitt 3.7 och 3.8. Meddelandet får larmets namn som ämnesrad och innehåller både tidpunkt, larmmeddelande och identitet för sändande apparat. Det finns även några rader avsedda för maskinell behandling.

7.5.8 Händelser och fel

Nedan finns en förteckning över händelser och fel i ER-ipx2.

Namn	Beskrivning	
*** ALLA ***	Någon har tryckt på "Kvittera alla"-knappen	
Reset	Apparaten har startat om. Antingen efter att den varit utan matningsspänning, eller på grund av att den fått kommando att starta om. Sker till exempel alltid efter filnedladdning.	
Vakthundsreset	Apparaten har startat om på grund av internt fel. Kvitteras.	
Databasfel	Kan bero på flera saker. Den vanligaste är att databasens innehåll inte stämmer överens med definitionen. Kan även bero på överbelastning. Kvitteras.	
FLASH param fel	Apparaten har upptäckt ett fel i någon av de inställningar som lagras i flash- minne. Denna inställning kan då ha ändrats till grundinställningen. Kvitteras.	
EEPROM param fel	Apparaten har upptäckt ett fel i någon av de inställningar som lagras i EEPROM. Denna inställning kan då ha ändrats till grundinställningen. Kvitteras.	
FLASH param init	De inställningar som lagras i flash-minne har ändrats till grundinställningar, an- tingen på kommando eller efter byte av programvara. Kvitteras.	
EEPROM param init	De inställningar som lagras i EEPROM har ändrats till grundinställningar, anting- en på kommando eller efter byte av programvara. Kvitteras.	
RAM korrupt	Fel upptäckt i arbetsminnet. Apparaten har startat om. Ingen åtgärd är nödvändig, såvida felet inte återkommer ofta. Kvitteras.	
Ethernetfel	Fel vid kommunikation med Ethernetkretsen. Är detta ett återkommande fel så bör apparaten bytas. Kvitteras.	
Programfel	Apparaten har startat om på grund av mjukvarufel. Notera omständigheterna då felet inträffade och skicka systemlogfilen till Erab. Om felet är gammalt så är risken stor att informationen om felet försvunnit från systemloggen	
Klockfel	Fel vid läsning från eller skrivning till realtisdklockan. Kan inträffa om ER-ipx2 varit spänningslös för länge. Kontrollera klockinställningen. Vid återkommande fel, troligen fel på hårdvara. Kvitteras.	
Filuppladdningsfel	Ett fel inträffade när en fil laddades upp till apparaten. Antingen avbröts uppladd- ningen, eller så var det fel på filen eller fel typ av fil. Kvitteras.	
Nytt program	Ett nytt program har laddats upp i apparaten, och fungerar. Kvitteras.	
Epostfel	Ett fel uppstod när ett e-mail skulle skickas. Kan bero på felaktiga inställningar eller fel i kommunikationen. Om apparaten senare lyckas skicka meddelandet återställs felet. Kvitteras.	
Eposttest	Ett testmail har skickats.	
SMS-fel	Ett SMS kunde inte skickas på grund av något fel.	
SMS-test	Ett test-SMS har skickats.	
SMS-maxgränsfel	SMS-sändningen har stoppats av kostansskyddsfunktionen. Se avsnitt 3.8.	

# **8 KURVOR**

I det här kapitlet får du lära dig hur man ändrar eller gör nya kurvor för kompenserade regulatorer, sekvenser mm.

#### Visa Inställningar

Givare och ställdon
Regulatorer
Larm
Tidfunktioner
Översikt
Kommunikation
System
Avancerat
Kanaler
Parametrar
Kurvor
Databaser
Sammanställningssidor
Grafisk programmering
Skript
Prognos
Helgdagskatalog
Databasöverföring epost
Menyer operatörspanel
Externa enheter
Manuell styrning
Kurvor

## 8.1 Reglerkurvor

Reglerkurvor används för att på ett eller annat sätt kompensera börvärdet i regulatorer. I ER-ipx2 finns möjlighet att ha tio olika kurvor. Med "Kurvverktyget" kan man lägga till nya och redigera befintliga kurvor. Man kan också lägga till en ny kurva direkt i regulatorverktyget när man konfigurerar en kompenserad regulator. Alla inställningar kan dock inte utföras där utan kurvan måste redigeras senare.

### 8.1.1 Redigeringsmöjligheter

Man kan redigera namn, etiketter och skalning på x och y-axlarna, antal brytpunkter och deras placering samt med hur många decimaler brytpunkterna skall presenteras.

### 8.1.2 Kurvinställning

För att få tillgång till "Kurvverktyget" måste man vara inloggad som config.

Expandera först inställningsmenyn genom att klicka på Avancerat, välj sedan Kurvor.

Radiatorkrets *	Ställdon 1 *	Rumskompensering *	Kurva 4	Kurva 5
Kurva 6	Kurva 7	Kurva 8	Kurva 9	Kurva 10



#### Kurvverktyget

Kurvverktyget ligger under Avancerade inställningar. Expandera inställningsmenyn genom att först klicka på Avancerat. Välj sedan Kurvor.

## Ny kurva

Om man väljer en kurva som aldrig är redigerad tidigare, har den bara två brytpunkter. Önskas flera, tryck på knappen Kurvinställningar och välj antal. När fönstret öppnas visas den första kurvan som ett diagram. Där finns också möjlighet att välja någon av de övriga nio kurvorna för redigering. En del är kanske namngivna, andra heter bara Kurva 4, 5 osv. Öppna kurvan du vill redigera genom att klicka på namnet. Alla använda kurvor har en \* efter namnet.

Du kan nu direkt i diagrammet dra och släppa brytpunkterna. Tryck sedan på spara.

Vill du göra mer avancerade inställningar, tryck på knappen Kurvinställningar. Där kan du ändra namn, etiketter och skalning för axlarna och antal brytpunkter samt mata in brytpunkterna i tabellform.

#### 8.1.3 Inställningsexempel

Vi skall här titta på och ändra kurvan som genererades när vi konfigurerade regulatorn i avsnitt 6. Den har fått namnet Kurva Radiator-krets.

Redigera kurva	Radiatorkrets		
Namn	Radiatorkrets		
Antal punkter	7	7	
Antal decimaler	0	•	
Aktiv			
Parameter	X-axel	Y-axel	
Etikett	Utetemp	Framledning	
Minvärde skala	-44	0	
Maxvärde skala	25	i 100	
Punkt 1	-48	63	
Punkt 2	-30	55	
Punkt 3	-18	47	
Punkt 4		j 40	
Punkt 5	(	40	
Punkt 6	Ę	33	
Punkt 7	1	18	
Punkt 8	(	0	
Punkt 9	(	0	
Punkt 10	(	0	
	Avbryt	ок	

Klicka först på "Kurva Radiatorkrets" och sedan på Kurvinställningar.

Vi skall nu ändra namn, sätta nya etiketter och ändra skalning på axlarna. Ändra till 7 brytpunkter, inga decimaler och mata in brytpunkterna i tabellen. Detta kräver nog ingen närmare förklaring. Se urklipp på föregående sida

Tryck OK för att spara.

Du kommer nu tillbaka till sidan med diagrammet och kan se att dina ändringar är utförda.

#### 8.1.4 Redigera ny kurva

Välj en kurva som inte är redigerad tidigare t.ex. Kurva 4. När diagrammet öppnas finns det bara två brytpunkter. I de flesta fall behövs mer än dessa två punkter. Tryck då på Kurvinställningar och mata in önskat antal brytpunkter. Ge kurvan ett nytt namn och skriv in etiketterna och brytpunkternas värden samt aktivera kurvan innan du trycker på Spara.



### 8.2 Sekvenskurvor

I en ventilationsregulator med ställdon i flera sekvenser bildas en kurva för varje sekvens. En sådan kurva har minst tre brytpunkter och beskriver hur regulatorns utsignal fördelar sig på det aktuella ställdonet. Här kan man bestämma om sekvensen är kyla eller värme, om "Dödområden" skall finnas mm. Man kan ställa in max 10 brytpunkter vilket innebär att man vid behov kan bygga en olinjär kurva.

En regulator med två ställdon i sekvens har följaktligen två sekvenskurvor. Vi vill att den första halvan av regulatorns styrsignal skall ge 10—0V på ställdon 1 (Kyla) och andra halvan 0—10V på ställdon 2 (Värme). Öppna kurvan för Sekvens 1. Drag brytpunkterna till önskat läge. Bilden visar att sekvens 1 är 10V när regulatorns styrsignal är 0 och 0V när styrsignalen är 50 % och ligger kvar där tills styrsignalen är 100%.



Om du behöver fler brytpunkter kan du naturligtvis redigera kurvan i redigeringsfönstret genom att trycka på Kurvinställningar.

Spara om du gjort några ändringar och öppna kurvan för sekvens 2.



©Elektrorelä AB

Du ser här att utspänningen på sekvens 2 ligger kvar på 0V tills regulatorns utsignal blir 50% och stiger till 10V när regulatorns utsignal blir 100%.

Om man önskar att sekvenserna skall överlappa varann eller om man vill ha ett "Dödområde" är det bara att flytta lämpliga brytpunkter. Spara alltid om du gjort några ändringar.

Om du valt att presentera utsignalen till ställdonen i % i stället för volt (V) kommer de berörda kurvornas Y-axlar också presenteras i %.

## 8.3 Kurvor för trelägesmotorer

Inställning av driftparametrar för trelägesmotorer görs också i kurvform. Motorn styrs med Puls-BreddsModulering. Periodtiden för PBM ställs in i en parameter på en särskild inställningssida. kurvan har fyra brytpunkter som standard. Ställ först in "Dödområdet" sedan hur många procent av periodtiden som skall användas vid regulatorns ändlägen. Man kan naturligtvis även här lägga till brytpunkter mm. i Kurvinställningarna.

Kurvan visar ett "Dödområde mellan 40—60% av styrsignalen och 50% modulation i ändlägena.



# 8.4 Kurva för Rumskompensering

Om man vill ha kompensering från rumstemperaturen i en regulator är en reglerkurva ett enkelt verktyg för inställning av kompensationsgraden. En kurva med +3K kompensering vid 15°C, ingen kompensering mellan 19 och 21°C och –10K vid 30°C skulle kunna se ut så här.



Koppling av kurvan till en rumsgivare och en regulator gör man med grafisk programmering.


# 9 TIDSSTYRNING

Tidsstyrning är en del av funktionaliteten i ER-ipx2. Detta kapitel beskriver hur man tittar på och ändrar tidsstyrningar.

## 9.1 Kalendrar

Tidsstyrning används för att utföra någonting vid vissa tidpunkter eller erhålla viss funktionalitet under vissa tider. I ER-ipx2 sköts detta av kalendrar. En kalender konfigureras så att den vid varje tidpunkt är ett eller noll (sann eller falsk). Det finns tre olika konfigurationssätt att välja på: Tid, Kalender och Veckodagshema. Kalendrar redigeras under Inställningar / Tidsfunktioner.

### 9.1.1 Val av kalendertyp

I redigeringsfönstret för kalendern finns en "drop down-lista" med tre val.

**Tid** är tidsstyrningar som är periodiska. Man anger en periodtid, som kan vara allt från några sekunder till åtskilliga dagar. Därefter anger man upp till tio tidsperioder då tidsstyrningen ska vara ett. Detta anges med en starttid och en varaktighet.

**Kalender** är tidsstyrning som inte är periodisk. Man kan ange upp till tio par av start och sluttider, mellan vilka tidsstyrningen är ett. Formatet är ååååmm-dd tt:mm:ss.

**Veckodagsschema** är tidsstyrningar som baseras på veckodagar. Även för veckodagsscheman kan man ange upp till tio villkor för när tidsstyrningen ska vara ett. Här anger man en start och en sluttid under ett dygn, samt kryssar för vilka veckodagar som avses. Genom att använda helgdagskatalogen så kan helgdagar som infaller en vardag tolkas som söndag (eller annan veckodag).

### 9.1.2 Automatiskt genererade kalendrar

När man konfigurerar en regulator med pumstyrning och nattsänkning genereras en kalender för pumpmotion och en för nattsänkning. Gäller styrningen tvillingpump, bildas ytterligare en kalender för pumpväxling. Dessa kalendrar har standardtider definierade och behöver troligtvis redigeras.

Namn	Kalender 4
Тур	Tid
	Tid
Periodtid	Kalender
	Veckodagsschema
Aktiv	

## Kalendrar

ER-ipx2 har tio olika kalendrar. En kalender som håller reda på, till exempel, dag och natt kan användas av alla regulatorer, grafiska program och skript som behöver den informationen. Visa

#### Inställningar

# Givare och ställdon

Regulatorer

Larm

#### Tidfunktioner

Översikt	
Kommunikation	
System	
Avancerat	

#### 9.1.3 Manuellt genererade kalendrar

Om man behöver en tidsstyrning till ett grafiskt program så konfigurerar man själv en ledig kalender..

### 9.2 Exempel

För att kunna redigera eller göra en ny kalender måste du vara inloggad som "config". Öppna Inställningar och Tidfunktioner. Du får nu upp ett fönster som visar alla kalendrar. Om du har konfigurerat en regulator med pump och nattsänkning har du redan minst två namngivna kalendrar. Lediga kalendrar heter Kalender 3, 4 osv. Att göra en ny kalender eller att redigera en befintlig är i stort sett samma sak. Vi skall nu i detalj beskriva hur man gör en kalender för styrning av portlås. Sedan skall vi redigera de befintliga kalendrarna.

### 9.2.1 Portlåsning

Låsning av portar skall normalt ske samma tid alla dagar. Vi skall göra en kalender som låser porten kl 19:00 på kvällen och öppnar kl 06:00 på morgonen. Klicka på första lediga kalender. Alla använda kalendrar har en \* efter namnet.

Tidfunktioner				
Pumpmotion *	Nattsänkning *	Ytterbelysning *	Fönsterbelysning *	Motorvärmare *
Kalender 6	Kalender 7	Kalender 8	Kalender 9	Kalender 10
Namn	Portlåsning			
Тур	Tid	•		
	ddd-tt:mm:ss			
Periodtid	001-00:00:00			
Aktiv	V			Spara
Kalenderobjekt	Tidfunktion			

Redigera Portlås	ning objekt 1		
Tidfunktionstyp	Tid	Tid	
	dagar-tt:mm:ss		
Periodtid	001-00:00:00		
Starttid	000-00:00:00		
Varaktighet	000-00:00:00		
Aktiv			
	Avbryt	ОК	

Ge kalendern namnet Portlåsning. Välj typen **Tid**. Skriv in periodtiden dvs. vilken periodicitet vi vill ha. I vårt fall skall det ske varje dag. (Läs mer i referensmanualen). Markera Aktiv och Spara. När sidan ritas om kommer inställningarna att finnas där. Klicka på kalenderobjekt 1. Nu öppnas ett redigeringsfönster för objektet. Skriv in starttiden 19:00:00 och varaktighet 11:00:00 (från 19:00 till 06:00). Markera *Aktiv* och spara genom att trycka på *OK*.

9.2.2 Redigera pumpmotionskalender

Öppna kalendern genom att klicka på namnet.

Eftersom namnet är för långt ändrar vi det till bara "Pumpmotion" och trycker på *Spara*.

Namn	Pumpmotion		
Тур	Veckodagsschema	•	
	dagar-tt:mm:ss		
Periodtid	001-00:00:00		
Aktiv	$\checkmark$		

Kalenderobjekt	Tidfunktion
1	Till: under: Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön och helgdagar, fr.o.m. 10:00:00 till 10:05:00
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-

Redigera Pumpmotion	n objekt 1	Klicka på kalenderobjekt 1. Nu öppnas redigeringsfönst-
Tidfunktionstyp	Veckodagsschema	ret.
	tt:mm:ss	
Starttid	10:00:00	Pumpmotion vill vi bara göra
Stopptid	10:03:00	pa vardagar under arbetstid.
Måndag	V	och Kalenderlista
Tisdag	V	Anledningen är att om det
Onsdag	V	blir fel vid motioneringen
Torsdag		personal på helgen.
Fredag	V	F
Lördag		Vi ändrar <i>stopptiden</i> så att
Söndag		der 3 minuter.
Använd helgdagskatalog		
Aktiv		Se till att <i>Aktiv</i> är markerat och tryck på <i>OK</i> för att spa-
	Avbryt OK	ra.

### 9.2.3 Redigera Nattsänkningskalendern

Klicka på namnet. Byt namn till Nattsänkning och Spara.

Ett veckoschema skall byggas upp dag för dag. Vissa dagar kan naturligtvis vara likadana. Principen är att varje dag börjar kl 00:00:00 och slutar kl 24:00:00. Det betyder att en nattsänkning som börjar på en dag kl. 23:00:00 och slutar på nästa dag kl. 05:00:00, måste delas upp på två olika kalenderobjekt.

Exempel: Om vi vill sänka temperaturen från kl. 23:00 Mån. till Torsd. och från 01:00 Lörd. till Månd och helgdagar. samt höja kl. 05:00 alla dagar måste vi göra tre kalenderobjekt. Ett som sänker

Redigera Nattsänkni	ng objekt 1	
Tidfunktionstyp	Veckodagsschema	
	tt:mm:ss	
Starttid	23:00:00	
Stopptid	24:00:00	
Måndag		
Tisdag	V	
Onsdag		
Torsdag		
Fredag		
Lördag		
Söndag		
Använd helgdagskatalog		
Aktiv		
	Avbryt	ок

från kl. 23:00 till 24:00 på Måndag. till Torsdag. Ett annat som sänker från kl. 00:00 till 05:00 på Tisdag till Fredag. Ett tredje som sänker från kl. 01:00 till 05:00 på Lördag till Måndag och helgdagar.

Klicka på första kalenderobjektet. Mata in starttid 23:00:00 och Stopptid 24:00:00. Markera måndag tom. torsdag. Markera *Aktiv* och spara med *OK*.

Klicka på nästa kalender-objekt och mata in starttid 00:00:00 och stopptid 05:00:00. I övrigt ska den vara lika den föregående.

Klicka på tredje kalenderobjektet och mata in starttid 01:00:00 och stopptid 05:00:00. Markera Fredag tom. söndag. Markera *Aktiv* och *Använd helgdagskatalog.* Spara med *OK.* 

När du gjort alla tre kalenderobjekten ser sidan ut som bilden på nästa sida.

Tidfunktioner				
Pumpmotion *	Hattsänkning *	Pump skift *	Portlåsning *	Kalender 5
Namn	Nattsänkning			
Тур	Veckodagsschema	▼		
	ddd-tt:mm:ss			
Periodtid	001-00:00:00			
Aktiv	$\checkmark$			Spara
Kalenderobjekt	Tidfunktion			
1	Till: under Mån Tis O	ns Tor, fr.o.m. 23:00:00	till 24:00:00	
2	Till: under Tis Ons T	or Fre, fr.o.m. 00:00:00 t	ill 05:00:00	
3	Till: under Mån Lör S	ön och helgdagar, fr.o.n	n. 01:00:00 till 05:00:00	
4	-			

# 9.3 Helgdagskatalog

I ER-ipx2 finns en kalender där man kan lägga in helger och andra dagar t.ex. semesterperioder, som man vill behandla annorlunda. Om julafton infaller på en tisdag vill man kanske behandla den som en söndag.

Helgdagskatalogen har 100 programmerbara dagar. Dagarna behöver inte ligga i kronologisk ordning utan när en dag har passerat. kan man programmera in en annan dag i stället.

För att lägga till eller ändra en dag öppnar du Inställningar / Avancerat / Helgdagskatalog.

Klicka på det datum du vill ändra eller en "tom" dag. (Alla tomma dagar har datum 2000-01-01). Nu öppnas ett redigeringsfönster.

# Helgdagskatalog

Nummer	Datum	Veckodag
1	2004-01-01	Söndag
2	2004-01-06	Söndag
3	2004-04-09	Söndag
4	2004-04-12	Söndag
5	2004-05-01	Söndag
6	2004-05-20	Söndag
7	2004-05-31	Söndag
8	2004-06-26	Söndag
9	2004-11-06	Söndag
10	2004-12-24	Söndag
11	2004-12-25	Söndag
12	2004-12-26	Söndag

Skriv in datum på din "helgdag". Välj vilken veckodag du vill behandla den som. Det är vanligtvis söndag, men om du vill kan du naturligtvis behandla den som någon annan veckodag.

Redigera	helgdagska	atalog, rad 1	
Datum		2004-01-01	
Veckodag		Söndag	▼
	Avbryt	Radera	ок

När man vill att dagarna i helgdagskatalogen skall köras markerar man "Använd helgdagskatalog" i kalenderobjektet. OBS! du måste också markera den veckodag som du valt att helgdagen skall behandlas som.

Nedanstående kalenderobjekt körs på alla Söndagar och alla dagar i helgdagskatalogen som behandlas som söndag.

;s )	
)	
-	
)	
	Avbryt

# **10 DATABASER**

Databaserna är en "Historia" över vad som har hänt tidigare och används för att få fram statistik. Detta avsnitt visar hur man väljer ut vad som skall visas.

### Visa

### Inställningar

Givare och ställdon
Anläggningsinformation
Larm och händelser
Aktiva larm
Externa enheter
Undercentral
Radiatorkrets
Solfångare
Korttidsdatabas
Timdatabas
Dygnsdatabas

## 10. 1 Databaser

ER-ipx2 har som standard tre olika databaser. En Korttidsdatabas som sparar ett värde varje sekund. En Timdatabas och en Dygnsdatabas. De senare sparar ju naturligtvis ett värde varje timme eller dygn. När man konfigurerar in och utgångar får man möjlighet att välja om värdet skall sparas i någon databas. När det gäller Tim och Dygnsdatabserna finns flera valmöjligheter t.ex. Medelvärde under tidsperioden, Min och Max-värde mm. Se i kapitel 6. Man kan också spara andra saker i databasen men detta är mer avancerade funktioner som beskrivs i referensmanualen.

Databaserna kan visas direkt i webbläsaren som diagram, eller hämtas hem som en fil för behandling i t.ex. EXCEL.

### 10.1.1 Visning i webbläsaren



Öppna någon av databaserna. T.ex. Korttidsdatabas. Nu kommer de senast visade kanalerna att laddas in. Det kommer att ta en stund innan all data har laddats ned till webbläsaren. Om du vill visa någon annan kanal kan du avbryta nedladdningen genom att klicka på "Avbryt" i den lilla rutan som visar laddningsförloppet.

Vid visning i webbläsaren kan tre kanaler visas samtidigt. Välj vilka kanaler du vill visa. Välj också hur stor del av databasen du vill se. Ju större del du vill visa desto längre tid tar uppladdning av filen. Välj också om du vill ha fler värdeaxlar i Y-led. Om du t.ex. visar styrsignalen till ett ställdon som kanske ligger runt 5 V, samtidigt som utgående temperatur på fjärrvärmenätet som ligger runt 100 grader, blir det problem att se variationerna i styrsignalen med samma skala på Y-axeln. Då väljer man flera värdeaxlar. Varje kanal får då var sin Y-axel med olika skalning. När du gjort dina val, tryck på *Uppdatera*.

Efter en stund kommer kurvorna att visas.

### Användarmanual ER-ipx2 ver. 12

10 Databaser

#### Timdatabas

2005-03-16 12:41:09



2005-02-27 2005-03-01 2005-03-03 2005-03-05 2005-03-07 2005-03-09 2005-03-11 2005-03-13 2005-03-15

10.1.2 Zooma i diagrammet

Om man vill **zooma in** så flyttas muspekaren med vänster knapp intryckt uppifrån och ned och mot höger. Fönstret som bildas motsvarar de nya axlarna för tid och värde. Om man vill **zooma ut** så är det bara att göra tvärtom, flytta muspekaren nerifrån och upp och till vänster med vänster mus-knapp nedtryckt. Förhållandet mellan de två fönster som bildas anger graden av förminskning. Med knappen *Återställ* får kurvan sitt ursprungligt utförande.

### 10.1.3 Ladda ned databas

Om du i stället vill ha databasen som en fil, väljer du först hur stor del i % av databasen du vill ha. Tryck sedan på *Ladda ned databas*. Välj sedan att spara databasen på lämpligt ställe i din dator. Filen har som standard namnet Database.dta. Ge filen ett annat namn innan du sparar, så du kan hitta den senare. Du får nu en fil som innehåller alla kanaler i den valda databasen. Du kan också öppna den direkt med Notepad eller Wordpad. När du har sparat databasfilen kan den öppnas i EXCEL för beräkningar, kalkyler mm.

## 10.2 Databasöverföring med E-post

ER-ipx2 kan överföra loggad data via E-post. Du bestämmer själv vilken databas, vilka kanaler och hur stor del av databasen som skall skickas samt till vem.

Du kan konfigurera 10 olika överföringar med maximalt 20 kanaler i varje. Varje överföring sker dock från en och samma databas. För att konfigurera en överföring måste du vara inloggad som config. Öppna Inställningar / Avancerat / Databasöverföring epost

### Databasöverföring epost

Databas epost 1 *	Databas epost 2	Databas epost 3	Databas epost 4	Databas epost 5
Databas epost 6	Databas epost 7	Databas epost 8	Databas epost 9	Databas epost 10
Inställningar databas	överföring			
Namn		Databas epost 2		
Epostmottagare 1				
Epostmottagare 2				
Epostmottagare 3				
Epostmottagare 4				
SMTP server		mail1.telia.com		
Databas		Korttidsdatabas	<b>•</b>	
Överföringstyp		Periodisk	<b>•</b>	
Starttid (tt:mm)		15:00		
Periodtid		24 timmar	<b>•</b>	
Antal mätobservatione	er	( 200 )		
Larm				
Aktiv				Spara
Test databasöverförin	a enost			Skicka

Test databasöverföring	epost
------------------------	-------

Epostkolumn databasöverföring	Databaskanal
1	ingen
2	ingen
3	ingen
4	ingen
5	ingen
6	ingen
7	ingen
8	ingen
9	ingen
10	ingen
11	ingen
12	inden

Välj en ledig överföring. Alla använda överföringar har en \* efter namnet.

Ange vilka *E-postmottagare* som skall ha just denna överföring. En annan överföring kan ha helt andra mottagare.

Ange IP-adress till en *SMTP-server*. Måste göras i kommunikationsinställningarna enligt avsnitt 3.7.

Välj från vilken Databas du vill hämta överföringen.

Välj *Överföringstyp*. Två val finns. Periodisk och Vid larm.

Periodisk innebär att överföringen sker med den *Periodtid* och *Starttid* du anger. Om du överför stora datamängder och från flera ER-ipx2 bör du sprida starttiden mellan apparaterna.

Vid larm innebär att överföringen sker när ett visst *Larm* utlöses.

Begränsa Antal mätobservationer vid behov.

Klicka i Aktiv och Spara..

Klicka på första Epostkolumn databasöverföring.

Nu öppnas ett editeringsfönster.

Editera epost-kolumn 1					
Databas		Korttidsdatabas			
Välj kanal till epost-kolumn Utetemp					
	Avbryt	Radera	ок		

Välj vilken kanal som skall ligga i första kolumnen och tryck *OK*.

Fortsätt på samma sätt med nästa kolumn tills du fått med alla önskade databaskanaler. Om inte antalet kolumner räcker till måste du göra en ny överföring.

När du lagt upp alla kolumner du önskar kan du testa överföringen genom att *Skicka* ett testmail.

OBS! För att tesmail ska fungera måste det finnas data i databaskanalerna.

# **11 KANALER OCH PARAMETRAR**

All data i ER-ipx2 som är föränderlig, hanteras av kanaler. Det finns 200 kanaler varav de första 44 är reserverade för alla I/O. Parametrar innehåller data som bara kan ändras av användaren.

#### Visa Inställningar

Regulatorer

Tidfunktioner

Kommunikation

Parametrar Kurvor

Databaser

Skript

Kanaler

Sammanställningssidor

Grafisk programmering

Databasöverföring epost

Menyer operatörspanel

Helgdagskatalog

Externa enheter Manuell styrning

Översikt

System

Avancerat Kanaler

Larm

Givare och ställdon

//./ N	anaiei

All föränderlig data i ER-ipx2 hanteras av Kanaler. Det finns 200 kanaler varav 44 används för apparatens In– och Utgångar och en används för statusindikeringen. Övriga 155 kanaler är lediga och kan användas av skript, databaser osv. En ledig kanal har namnet Kanal med ett nummer. Normalt antar kanalerna värdet 0 efter en uppstart av apparaten vilket innebär att användaren inte har så stor nytta av att kunna skriva i kanalen, även om detta är möjligt.

#### 11.1.1 Konfigurering av kanaler

De 44 första kanalerna är kopplade till ER-ipx2 fysiska in och utgångar. När man enligt avsnitt 5 konfigurerar in och utgångar, förs namn, inställningar, databaser mm. över till kanallistan. Detta kan man i stället göra snabbare genom att arbeta direkt i kanallistan. För att ändra i kanallistan måste du vara inloggad som "config". Öppna kanallistan genom att klicka på Inställningar / Avancerat / Kanaler.

						Databaser	
Nr	Namn	Värde	Enhet	Dec.	Kort	Timme	Dag
	1 Utetemp		4.5 °C	1	•	$\mathbf{\nabla}$	$\mathbf{\nabla} \Box \Box$
	Källa: Temperatur (1)		Matema	tikfunktion: P	olynom		R: —
	2 Framledning		29.9 °C	1	•		
	Källa: Temperatur (2)		Matema	tikfunktion: P	olynom		R: —
	3 Retur		29.1 °C	1	•		
	Källa: Temperatur (3)		Matema	tikfunktion: P	olynom		R: —

# Digitala in 1—4

44 kanaler reserveras för I/O men det finns bara 40 fysiska I/O-s. Digitala ingångarna 1—4 kan mäta både frekvens och räkna pulser. Därför kräver de dubbla uppsättningar av kanaler. Du kan nu skriva Namn, Enhet, Antal decimaler, samt ange om kanalen ska sparas i någon databas. För Tim- och Dygnsdatabasen finns tre val: Medel-, Min- och Max-temperaturen under perioden. Om du för muspekaren över rutan ser du vad som gäller för den rutan. När du lägger in en kanal i en tim- eller dygnsdatabas skapas en ny kanal speciellt för databasen. Denna kanal kopplas automatiskt till den kanal som ska mätas. I exemplet ovan för Utetemperaturen skapas alltså 4 nya kanaler för databaserna.



# Kanallistan

Listan visar alla kanaler med deras värden. Den uppdateras med valbara intervaller. Du kan välja mellan 2, 5 eller 10 sek. uppdateringsintervall.

## Faktor och Offset

Faktor och offset påverkar signalen innan den "räknas". Om du sätter Faktor = -1 inverteras signalen. När du markerar någon av rutorna för Tim och Dygnsdatabaserna reserveras den första lediga kanalen för detta. Det innebär att kanalerna för databaserna kan hamna lite var som helst. Detta har ingen betydelse men en del användare vill ha en viss struktur på sina kanaler. Det kan du ordna genom att vänta med att lägga in databaserna tills allt annat är konfigurerat. Då kommer alla databaser att hamna i ett eget "block" sist i listan över de använda kanalerna. När en kanal är kopplad till en databas visas en "burk" till vänster i kanalfältet.

## 11.1.2 Spara Inställningar

När du gjort alla inställningar måste du spara dessa. Till höger i kanallistan finns ett rullande verktygsfält. Där kan du se hur många inställningar som är gjorda. Det finns en knapp för att spara alla inställningar. OBS! Du kan göra inställningar i alla kanaler innan du sparar, men du måste spara innan du lämnar sidan, annars försvinner inställningarna. I verktygsfältet kan du också välja hur ofta du vill att sidan ska uppdateras med nya värden. Sidan startar alltid med 10s uppdateringsintervall. I verktygsfältet finns också lite hjälptext.

### 11.1.3 Avancerad kanalinställning

För muspekaren över kanalfältet som då blir gult. Klicka där muspekaren blir en hand så öppnas ett fönster för avancerade inställningar. Fönstret ser olika ut beroende på om kanalen är kopplad till en I/O eller om det är en "fri" kanal. För analoga och digitala in och utgångar ser fönstret ut som beskrivs i avsnitt 5. För temperaturingångarna skiljer det en del. Om du för en temperaturingång ska göra annat än välja givartyp, skall du göra det under Inställningar / Givare och Ställdon i stället. Se avsnitt 5. För övriga avancerade kanalinställningar hänvisas till referensmanualen.

## 11.1.4 Manuell styrning

Ibland vill man kunna ställa t.ex. en analog utgång till ett visst värde under inkörning eller vid service. Alla analoga och digitala utgångar får automatiskt denna funktion men även andra kanaler kan handställas. För att man inte ska glömma att återställa funktionen är den tidsbegränsad. Tidsbegränsningen ställs in under Avancerad kanalinställning och aktivering sker under Inställningar / Avancerat / Manuell styrning. Här är ett exempel med radiatorventil:

## 11 Kanaler och Parametrar

	Anvandarmanual E
	Visa
	Inställningar
	Givare och ställdon
	Regulatorer
	Larm
	Tidfunktioner
	Översikt
	Kommunikation
	System
	Avancerat
	Kanaler
	Parametrar
	Kurvor
	Databaser
	Sammanställningssidor
	Grafisk programmering
	Skript
	Prognos
	Helgdagskatalog
	Databasöverföring epost
	Menyer operatörspanel
	Externa enheter
10	Manuell styrning

FF1 Styr TF1 Styr VVX Styr ST6 Ventil Analog ut 5

# Drifttid

ER-ipx2 kan utöver att mäta drifttid även mäta hur lång tid en analog signal t.ex. temperaturen har varit högre än en viss nivå.

## Larm

En pump kan behöva översyn när den har gått ett antal timmar. ER-ipx2 kan skicka Epost när det är dags att göra översynen. För att kunna manu ellt ställa en kana skall man välja Ma nuell styrning under Matematikfunktion samt sätta tidsbe gränsningen. De manuella värdet behöver inte sättas här Som standard är alla utgångskanaler ma nuellt styrbara och tidsgränsen satt til 1800s (½tim). Vill du ändra tiden ska di göra det här.

	Redigera (kanal 28) ST6 Ve	entil
-	Spänning	motsvarar Kanalvärde
r	Offset 0 10	⇒ 0 100
., _	Utspänning = (Kanalvärde +	Offset) / Skalfaktor
t -	Värde Typ av koppling	0.0 Analog ut spänning 🛛 💽
•.	Kopplad till nummer Matematikfunktion	4 Manuell styrning 🛛 🔽
a -	Manuellt värde	0
1		0
וו ג	Backup	lej 🔽
l		Avbryt OK

För att aktivera funktionen gå till Inställningar / Avancerat / Manuell styrning. Du kommer då till en sida med alla manuellt ställbara kanaler. Skriv in önskat värde för kanalen, markera kryssrutan och spara. I detta fall kommer styrventilen att öppna till 50% under 1800 sek, oavsett vad regulatorn vill. För att återställa kanalen innan tidsgränsen gått ut



är det bara att avmarkera kryssrutan och spara. OBS! Varje rad måste sparas separat.

När man återgår till normal re-

glering har nog regulatorn ställt sig i något ändläge, vilket innebär att ställdonet kommer att stänga eller öppna helt en stund, tills regleringen blir normal.

## 11.1.5 Kanaler för Drifttid

Drifttid kan mätas på alla kanaler. Vanligast är att mäta hur länge en digital In- eller Utgång har varit tillslagen. T.ex. hur länge en pump varit i drift. Det kan också finnas intresse att veta hur många timmar en temperatur eller en analog ingång eller en annan kanal har varit högre än ett visst värde. "Räkneverket" kan sedan placeras i en sammanställningssida för drifttider eller i någon befintlig sida för t.ex. en regulator. Drifttiden beräknas i en egen kanal. Vi visar här hur man gör för att beräkna drifttiden vi har på Pump 1 i vårt exempel på regulatorer Börja med att ta reda på vilken kanal som tillhör den aktuella pumpen genom att öppna Inställningar / Avancerat / Kanaler och leta i kanallistan. För pump 1 finns två användbara kanaler eftersom vi valt pumpar med återkoppling i regulatorn. Den ena är kanal 21 som är en digital ingång och den

# Redigera (kanal 104) Drifttid Cirk.pump 295885.4 Värde Faktor Offset Kanal Typ ay koppling Kopplad till nummer Matematikfunktion Drifttid Tillgränsvärde 0 295885 Räknarställning [t] • Backup Nej Avbrvt 0K

andra är kanal 37 som är en digital utgång. Välj den digitala ingången. Anteckna kanalnumret (21). Namnge en ledig kanal t.ex. till Drifttid cirk<sup>85.4</sup> pump. Lediga kanaler heter Kanal
1 med ett nummer efter. T.ex. Kanal
104. Sätt Kanalenhet = t. (timmar).
Sätt lämpligt Antal decimaler.

Öppna Avancerade inställningar för kanalen. Sätt Faktor = 1 och Offset =
0. Välj Typ av koppling = Kanal. Sätt Kopplad till nummer = 21 (Pump 1 Drift). Välj Matematikfunktion = Drifttid. Sätt Tillgränsvärde = 0.5. Eftersom det är en digital ingång som vi mäter tiden på kan den bara vara 1 eller 0. Därför väljer vi 0.5. Om vi i stället tittat på en temperatur eller analog signal hade vi satt den nivå, över vilken tidräkningen ska ske.

Sätt *Räknarställning* till samma värde som ett eventuellt mekaniskt räkneverk visar. Tryck på *OK* för att spara inställningarna.

När du sedan skall lägga in räkneverket i en inställningssida så kan du välja att enbart visa *Kanalvärdet* eller att få möjlighet att även redigera kanalvärde (Räkneverket) genom att välja: *Redigera matematiska parametrar kanal.* Se mer om inställningssidor i avsnitt 14.

Vår pump behöver översyn vart tredje år dvs. efter ca 26000 drifttimmar. Då kan vi låta ER-ipx2 skicka E-post när det är dags för översyn.

Läs hur man gör i avsnitt 7.5.4.

### 11.1.6 Drifttid i databaser

Man önskar kanske att få reda på hur länge pumpen ovan går varje dag. För detta behöver vi ytterligare en kanal som läser av dagens mätarställning och drar bort gårdagens och lägger in skillnaden i databasen. Det finns ingen automatik för att göra detta utan inställningarna måste göras för hand.

Börja med att välja en ledig kanal. Ge den namnet d\_Drifttid cirk.pump. Sätt *Kanalenhet* = t. (timmar). Sätt lämpligt *Antal decimaler*.

Öppna Avancerade inställningar för kanalen. Sätt *Faktor* = 1 och *Offset* = 0. Välj *Typ av koppling* = Kanal. Sätt *Kopplad till nummer* = 104 (Drifttiden för pumpen).

Redigera (kanal 105) d	_Drifttid cirk.pump		- Välj <i>Matematikfunktion</i> Föränd- ring DB. Tryck på OK.
Värde Faktor		0.0	Nu måste du för hand lägga in denna kanal i databasen.
Offset Typ av koppling Kopplad till nummer	Kanal	0 • 104	Öppna Inställningar / Avance- rat / Databaser.
Matematikfunktion Föregående värde	Förändring DB	<b>•</b>	Välj Dygnsdatabas.
Senaste DB-värde Lås senaste DB-värde (=1) Backun		0	Klicka på första lediga Databasob- jekt och välj kanalen "d_Drifttid cirk.pump" och tryck OK. Du får
Datrup	nej		nu en varning om att all data i dygnsdatabasen försvinner. Om detta inte är OK måste du avbryta
	Avbryt OK		innan du fortsätter. Se hur du gör

i avsnitt 10.1.3. OBS! Du kan inte ladda tillbaka databasen i apparaten om du har ändrat på databasinställningarna.

### 11.1.7 Radering av kanaler

Kanaler som används av apparatens I/O eller av ett skript kan inte raderas. I den högra delen av varje kanalfält finns texten R: följt av antingen en kryssruta eller ett streck. Markera kryssrutan och spara för att radera kanalen. Tänk på vad du gör innan du raderar. När du raderat en kanal får den tillbaka sitt ursprungliga namn t.ex. Kanal 107.

107 ELV Mätarfel		
		R: 🗖
108 ELV Energi per tim	0.0 KWh 1	
🗐 Källa: Kanal (106)	Matematikfunktion: Förändring DB	R: —

I exemplet ovan kan den övre kanalen raderas men inte den nedre.

## 11.2 Parametrar

En parameter lagrar värden som bara kan ändras av användaren. ER-ipx2 har 100 parametrar som kan användas fritt. När du konfigurerar en regulator skapas ett antal parametrar automatiskt t.ex. Börvärde, I-tid mm. Parametrar kan läggas in i en inställningssida och/eller i en översiktsbild där inställning kan ske. Parameterlistan ser ut på ungefär samma sätt som kanallistan, men här behöver du bara ställa in Namn, Värde, enhet och antal decimaler. För att ändra i parameterlistan måste du vara inloggad som "config". Öppna parameterlistan genom att klicka på Inställningar / Avancerat / Parametrar.

Du får nu upp en sida med alla parametrarna. En ledig parameter heter Data med ett nummer t.ex. Data 9.

Skriv in Namn, Värde, Enhet samt önskat antal decimaler på dina parametrar.

### Parametrar

Nr	Namn	Värde	Enhet	Dec.	Radera
1	Strömnivå 1	19.0	A	1	
2	Strömnivå 2	22.0	A	1	
3	Strömnivå 3	24.0	A	1	
4	Aterinkoppling	540	s	0	
5	Fördröjning Steg 1	3	s	0	
6	Fördröjning Steg 2	5	s	0	
7	Fördröjning steg 3	7	s	0	
8	Effekt VVBeredare	3250.0	W	1	
9	Data 9	0.0	-	1	Radera: 🗖

11.2.1 Spara parametrar

På samma sätt som i kanallistan finns ett rullande verktygsfält upptill på högra sidan. Där kan du se hur många parametrar som har ändrats och där finns en knapp för att spara.



OBS! Du kan göra inställningar i alla parametrar innan du sparar, men du måste spara innan du lämnar sidan, annars försvinner inställningarna.

### 11.2.2 Radering av parametrar

Parametrar som används av apparatens skript kan inte raderas. Om det i den högra delen av parameterfältet finns texten Radera: följt av en kryssruta, kan parametern raderas. Markera kryssrutan och spara för att radera parametern. Tänk på vad du gör innan du raderar. När du raderat en parameter får den tillbaka sitt ursprungliga namn t.ex. Data 9.

# **12 ANLÄGGNINGSINFORMATION**

Anläggningsinformation är en sida där man kan skriva in viktig information om utrustningen. Den kan även användas som logg för översyn och liknande.

### Visa

Inställningar

Givare och ställdon
Anläggningsinformation
Larm och händelser
Aktiva larm
Externa enheter
Undercentral
Radiatorkrets
Solfångare
Korttidsdatabas
Timdatabas
Dygnsdatabas

## 12.1 Anläggningsinformation

Anläggningsinformationen är en textfil som sparas i apparaten. Filen som rymmer 250 rader kan läsas och redigeras när du är inloggad som "operator" eller "config" men bara läsas när man är inloggad som "view".

Öppna Visa och Anläggningsinformation.

Läs informationen och skriv in nytt vid behov. Glöm ej att *Spara* om du gjort några förändringar

Med knappen *Ladda om fil* kan du hämta upp den senast sparade informationen.

### Fil sparad



Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

# **13 ÖVERSIKTSBILDER**

Översiktsbilder används för att man skall få en överblick över sin anläggning. I bilden lägger man in aktuella mätvärden, larm mm. I detta kapitel skall vi lära oss hur man lägger in en översiktsbild i apparaten och lägga in mätvärden i bilden.

# Översiktsbilder

ER-ipx2 kan ha fem olika översiktsbilder vilket betyder att fem olika funktioner kan presenteras med bilder. Verktyget som behövs för att lägga in mätpunkterna finns inbyggt i ER-ipx2.

## Översiktsbilder

Man kan i ER-ipx2 skapa egna översiktsbilder genom att ladda upp en bildfil och sedan placera ut värden och texter i bilden.

### Visa

### Inställningar

Givare och ställdon
Regulatorer
Larm
Tidfunktioner
Översikt
Kommunikation
System
Avancerat

# 13.1 Översiktsbilder

En översiktsbild med mät- och driftvärden ger en omedelbar information om status i ett system. Vi kan ha upp till fem olika bilder i ER-ipx2. T.ex. en huvudbild över systemet med de viktigaste mätvärdena och fyra delbilder med mer detaljerad information. Upp till 50 punkter kan presenteras på varje bild. Innan man börjar med en översiktsbild bör man ha konfigurerat in och utgångar, regulatorer mm.

Så här går det till att göra en översiktsbild.

Börja med att ordna en bild. En ritning, ett foto, en karta eller liknande som kan behandlas i elektronisk form. Spara den i något format som kan läsas av webbläsaren, t.ex. GIF eller JPG. Storleken bör ej vara större än att den ryms på bildskärmen, 700\*400 pixel kan vara lämpligt. Filstorleken får inte heller vara större än 64 kb. Ladda sedan upp filen i ER-ipx2.

Placera ut mätpunkterna i bilden och spara inställningarna.

# 13.2 Exempel

Vi skall nu göra en översiktsbild på en undercentral där ER-ipx2 skall användas för att reglera en radiatorkrets och en varmvattenkrets. Utöver den regulator som vi konfigurerade i avsnitt 6 har vi även gjort en regulator för varmvatten. Bilden vi skall använda är ritad och sparad som UC.GIF.

13.2.1 Ladda upp bild

Öppna Inställningar / System Klicka på *Filhantering*.

Välj någon av filerna fil1.xxx –fil5.xxx och tryck på *Ladda upp fil.* OBS! du måste själv hålla reda på vilka filer som är i bruk i ER-ipx2. Annars kanske du skriver över någon fil som används. Läs mer om filhantering i avsnitt 15.

Ladda upp fil (från PC)	
fil1.xxx 💌	Ladda upp fil (från PC)
Ladda ner fil (till PC)	
fil1.xxx 💌	Ladda ner fil (till PC)
Ladda upp paket	1
	Ladda upp paket
Skapa och hämta paket	
Väli filer	Cilleshetekenin
	Sakemetskopia
	Klona
	<u> </u>
	Valda filer
Anvandarhi 1 (hi1.xxx)	
Användarfil 2 (fil2.xxx)	
🥅 Användarfil 3 (fil3.xxx)	
🥅 Användarfil 4 (fil4.xxx)	
🦳 Användarfil 5 (fil5.xxx)	
Användarfil 6 (fil6.xxx)	

Ett fönster öppnas nu där du väljer sökvägen till din fil. Tryck på *Öppna.* 

🕗 Välj fila att fö	ira över till fil1.xxx	X
Leta	j: 🔁 Bilder 💽 🖻 📸 📰	
Recent Fecent Skrivbord Mina dokum Den här datorn	<ul> <li>Backup_of_TP_lulebo_red1.cdr</li> <li>TP_lulebo_red.cdr</li> <li>TP_lulebo_red1.cdr</li> <li>uc.gif</li> </ul>	
Mina nätverk	Fil <u>n</u> amn: uc.gif Öpp <u>n</u> a	
	Filforma <u>t</u> : × Avbryt	

ER-ipx2 skall nu programmera in filen och starta om, vilket tar drygt 2 minuter. Filhantering beskrivs närmare i närmare i avsnitt 15.

Bilden ligger nu i ER-ipx2 och väntar på redigering.



### 13.2.2 Lägg in mätpunkter

Vi skall nu lägga in några mätpunkter i bilden. Öppna Inställningar / Översikt.

Du kommer nu till redigeringsfönstret för den första bilden. Alla använda översikter har en \* efter namnet

Börja längst ned under "Översikt Inställningar" med att skriva in ett nytt namn, välj sedan bild om inte

### Skapa ny etikett i bild

1.	Ta första fria etikett		Första etikett
	eller välj en etikett	ingen	•
2.	Objekt	ingen	<b>•</b>
3.	Aterkopplingskanal	ingen	•
4.	Visatyp	Namn värde e	enhet 🗾 💌
5.	Stilstorlek (pixels)	12 px	▼
6.	Klicka för att placera objekt i bild		
7.	Spara objekt		Spara

	Första etikett
Etikett 1	•
K: Fjärrvärme	e Tillopp 📃 💌
ingen	•
Värde enhet	•
Namn värde e	enhet
Namn värde	
Namn	
Värde enhet	
Värde	
Enhet	

den rätta redan är vald. Välj uppdateringsintervall och om du vill visa sidan i "Visa"-menyn. Tryck sedan på spara

När bilden visas igen är det dags att placera ut etiketter med mätpunkterna.

Börja med att välja första fria etikett genom att trycka på "Första etikett".

Välj objektet som skall sitta i etiketten. Här finns möjlighet att välja mellan alla kanaler, larm och parametrar. Som vår första etikett väljer vi *Fjärrvärme Tillopp*.

Välj *Ingen* Återkopplingskanal. Läs om återkoppling senare i kapitlet.

Välj hur etiketten skall visas. Valmöjligheterna är *Namn, Värde* och *Enhet* i olika kombinationer. Om du väljer alla, blir raden ganska lång. Är utrymmet begränsat kanske det blir bättre att lägga in flera etiketter ovanför varandra som du kan se på visningen av utetemperaturen i nästa bild.

Klicka i bilden där du vill ha etiketten placerad. Du kan flytta den genom att klicka igen på ett annat ställe. Du kan också ändra visning eller teckenstorlek och du ser direkt i bilden vad som händer. När etiketten ser bra ut och ligger rätt trycker du på spara.

### Undercentral



- <u></u>
Visa
Inställningar
•••••
Givare och stalldon
Anläggningsinformation
Larm och händelser
Aktiva larm
Undercentral
Radiatorkrets
Solfångare
Korttidsdatabas
Timdatabas
Dygnsdatabas

Fortsätt på samma sätt tills du fått alla önskade etiketter på plats. När allt är klart skall du uppdatera webbläsaren. Du har nu fått en ny rubrik under "Visa" med det namn som du gav översiktsbilden. Öppna översiktsbilden och se hur det blev.

Om du har en parameter eller ett larm i översiktsbilden kan du klicka på den för ändring eller reset.

Om du vill göra förändringar i bilden är det bara att öppna Inställningar / Översikt och klicka på bilden du vill redigera. Du kan nu ändra en befintlig etikett genom att klicka på den, göra ändringen och spara. Du kan naturligtvis lägga till fler etiketter om du vill.

# 13.3 Återkoppling.

Om man vill få en digital utgång att lysa grön i bilden då den är 1 och denna utgång inte har någon naturlig återkoppling så väljer man samma utgång som återkopplingskanal.

Vill du presentera en digital utgång som har en återkoppling till en digital ingång (t.ex. en återkopplad pump i en regulator), väljer man ingången som objekt och utgången som återkopplingskanal. Då kommer etiketten visas grön i bilden då båda är 1 och vit då båda är 0. Om den digitala ingången (Objekt) har ett larm, vilket den automatiskt får i regulatorkonfigureringen, kommer etiketten att vara röd vid larm. Har du en digital utgång som är återkopplad till en digital ingång och vill ha ett larm när dessa skiljer sig åt måste du skriva ett skript. Regulatorer med återkoppling genererar kod liknande denna för pumpåterkoppling.

Detta skript kan se ut som följer:

```
ROUTINE FeedBack
ALIAS
 DO1 = CHANNEL[37]; %Digital ut 5
  DO1F = CHANNEL[21]; %Digital in 5
  DO1FStatus = CHANNEL[52]; %Kanal 52
BEGIN
  IF (NOT (DO1 XOR DO1F)) = 1 THEN
    IF DO1 = 0 THEN
      DO1FStatus <- 2;
    ELSE
      DO1FStatus <- 1;
    ENDIF;
  ELSE
    DO1FStatus <- 0;
  ENDIF;
END;
```

För att få detta att visa grönt vid drift (Båda är 1), inget vid avstängning (Båda är 0) och rött vid larm (En är 1 den andra 0), lägger man ut kanalen DO1FStatus i bilden och återkopplar den med sig själv. Du måste också skapa ett larm som kopplas till denna kanal och larmar då den är 0.

**OBS!** att återkoppla en kanal i en bild gör inte att det genereras något larm eller annan åtgärd i apparaten, det är endast för visning!

## 13.4 Radera etikett

Klicka på en etikett. Välj *Ingen* på Objekt och återkopplingssignal och *Spara.* Vill du radera alla mätpunkter kan du använda återställningsfunktionen längst ned på sidan.

```
Återställ översiktsbild.
```

Radera inställningar och alla etiketter

Återställ

# **14 SAMMANSTÄLLNINGSSIDOR**

En sammanställningssida är en sida som samlar kanaler, parametrar, databaser och kurvor som har till exempel med en regulator att göra. I det här kapitlet får du lära dig hur man använder och lägger upp en sida.

### Visa

Inställningar

Givare och ställdon Anläggningsinformation Larm och händelser Aktiva larm Externa enheter Radiatorkrets Korttidsdatabas Timdatabas Dygnsdatabas

## 14.1 Sammanställningssida

När du konfigurerar en regulator kommer regulatorverktyget automatiskt att göra en sammanställningssida för regulatorn. På den sidan kommer alla ställbara parametrar och kurvor att finnas. Sidan finns under "Visa" och har fått samma namn som du gav regulatorn. Om du är inloggad som "veiw" kan du bara titta i sidan. Inga inställningar kan göras. För att göra inställningar måste du vara inloggad som "operator" eller "config".

### 14.1.1 Regulatorsida

Om du vill se sammanställningssidan för vår regulator, finns den på sidan 50 i denna manual. En regulatorsida är indelad i två eller tre delar. Den övre delen av sidan visar regulatorvärden. Dessa värden är endast läsbara. I mitten av sidan ligger reglerkurvan om en sådan finns. Brytpunkterna kan ändras med "Drag och Släpp". Vill du göra mer avancerade kurvinställningar se avsnitt 8. På den nedre delen av sidan finns andra ställbara parametrar. Varje parameter har en ruta där du kan skriva in ett nytt värde och en uppdateringsknapp. **OBS! varje rad måste uppdateras var för sig.** 

Om du bygger upp någon annan funktion där inställningar behöver göras, kan du naturligtvis göra en egen sammanställningssida. Du kan också komplettera en befintlig sida.

### 14.1.2 Ny sammanställningssida

Vi skall nu göra en enkel sammanställningssida. Vi har en solfångare på taket och vill ha en automatik som startar en pump när temperaturen på taket är tre grader högre än i ackumulatorns botten och stoppar pumpen när skillnaden minskat en grad. Vi vill dessutom enkelt kunna ställa om både differenstemperaturen och hysteresen. Då behöver vi två parametrar för detta. Parametrarna behandlas utförligt i referensmanualen så därför visar vi bara enkelt hur det går till. Logga in som "config" och öppna Inställningar / Avancerat och Parametrar. Du får nu en lista över alla redan använda parametrar, som har en ljusblå bakgrundsfärg om de används av ett skript och ljusgul färg om de används av användaren. Lediga parametrar har vit bakgrundsfärg. De senare heter Data 15, 16 osv. Välj den första lediga parametern genom att ge den ett namn (Diff.temp Solf.), skriver in ett värde (3), enhet (K) och antal decimaler (1). Gör sedan på samma sätt en parameter till som du kallar Hyseres Solf. med parametervärdet 1 och samma enhet och decimaler. Du har nu fått två nya parametrar som vi skall använda i vår nya sammanställningssida. Tryck på knappen spara innan du lämnar sidan.

17 Man. förskjutning Ackumulator	0.0	К	1		_
18 Regulatorvärde vid avslag Ackumu	0	%	0	Ändringar:	
19 Diff.temp Solf.	2.0	К	1	Parametrar	2
20 Hysteres Solf.	1.0	К	1	Spara	

Öppna Inställningar / Avancerat och Sammanställningssidor.

Du får nu upp den först genererade sidan. I vårt fall regulatorsidan. Du har möjlighet att välja på tio olika sidor. Alla använda sidor har en \* efter namnet. Välj första lediga sida.

Radiatorkrets *	Ställdon 1 *	Varmvattenreg. *	Sida 4	Sida 5
Sida 6	Sida 7	Sida 8	Sida 9	Sida 10
Inställningar samm	anställningssida			
Namn	Sida 4			
Visa i meny	Nej	•		Spara
Radnummer	Radtyp		Information	
1	ingen			
2	ingen			
3	ingen			
4	ingen			

Sammanställningssidor

Ge sidan ett namn t.ex. Solfångare, välj Visa i meny = Ja, vilket betyder att sidan kommer att visas som en rubrik under "Visa" och tryck på *Spara*.

När sidan visas igen klickar du på Radnummer 1. Då öppnas en redigeringssida där du väljer vad som skall stå på första raden.

Valj radfunktion	Redigera parametervärde	-
Hjaiptext		_
Välj parameter	Diff.temp Solf.	-
Typ av parametervärde	Inmatningsfält numeriskt värde	-

#### Visa

Inställningar

Givare och ställdon
Anläggningsinformation
Larm och händelser
Aktiva larm
Externa enheter
Undercentral
Radiatorkrets
Varmvattenreg.
Solfångare
Korttidsdatabas
Timdatabas
Dvonsdatabas

Välj Radfunktion. I vårt fall skall vi kunna *Redigera parametervärde.* Vi väljer också den parameter som skall kunna redigeras. Här väljer vi "Diff.temp Solf." Vi kan också skriva in en hjälptext om det behövs. I vårt fall är parameternamnet tillräckligt. Under Typ av parametervärde kan vi välja på Checkbox Till / Från eller Inmatningsfält numeriskt värde. Vi väljer naturligtvis det senare.

Tryck på OK för att spara raden

Klicka på rad två och gör samma sak men välj den andra parametern som heter Hysteres Solf.

När du har sparat den andra parametern skall du uppdatera din webbläsare.

Du har nu fått en ny rubrik under "Visa" som heter Solfångare. Öppna den.

### Solfångare

Diff.temp Solf.	К	3.0	Spara
Hysteres Solf.	к	1.0	Spara

På din "Solfångarsida" finns nu två rader där dina parametrar är ställbara. Du kan naturligtvis ställa om värdet direkt i parametrarna, men det är enklare om alla parametrar som tillhör en funktion får en egen sammanställningssida. Dessutom minskar risken för fel. Om du inte vill förbruka en sammanställningssida för dessa två rader kan du naturligtvis lägga in raderna i någon befintlig sida t.ex. regulatorn.

Hur du gör funktionen för att starta och stoppa pumpen för solfångaren går vi igenom i avsnitt 15.9 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

# **15 GRAFISK PROGRAMMERING**

Det här kapitlet behandlar grafisk programmering och en del andra menyer under avancerat. Meningen är att du ska lära dig använda verktyget för grafisk programmering och därigenom kunna utnyttja de stora möjligheterna med ER-ipx2 till att göra det du vill göra, men som inte finns med i standardregulatorerna. Det här kapitlet behandlar dock inte allt som finns under avancerat. Det skulle ta för lång tid. För mer detaljerad information konsultera referensmanualen.

### Visa Inställningar

Givare och ställdon
Regulatorer
Larm
Tidfunktioner
Översikt
Kommunikation
System
Avancerat
Kanaler
Parametrar
Kurvor
Databaser
Sammanställningssidor
Grafisk programmering
Skript
Prognos
Helgdagskatalog
Databasöverföring epost
Menyer operatörspanel
Externa enheter
Manuell styrning

## 15.1 Inledning

När du klickar på avancerat längst ner i inställningsmenyn så dyker det upp en ny uppsättning menyer. Dessa har att göra med det som finns under ytan, en nivå ner i ER-ipx2. Kanaler, Parametrar, Skript mm beskrevs översiktligt i kapitel fyra. Det är här inställningarna finns.

Det vi koncentrerar oss på i det här kapitlet är verktyget grafisk programmering, samt en del andra menyer som behövs för att åstadkomma ny funktionalitet i ER-ipx2.

Ett grafiskt program är ett slags kopplingsschema som sedan omvandlas till ett skript och lagras i apparaten. Man kan koppla en utgång till en ingång, eller till ett larm eller kalenderfunktion. Man kan dessutom koppla in logiska villkor, beräkningar, vippor, omkopplingar mm för att få apparaten att göra det man vill. Utgången behöver inte heller vara en fysisk utgång utan kan vara en fristående kanal som man kopplar ett larm till, eller sparar i en databas.

# 15.2 Exempel portlås

Vi börjar med ett mycket enkelt exempel. Vi vill styra portlåset till en fastighet med en digital utgång på en ER-ipx2. Porten ska vara låst nattetid (så att man behöver portkod), men öppen dagtid. Till detta behövs en kalenderfunktion, och en digital utgång. Hur dessa konfigureras har redan beskrivits, så vi utgår här ifrån att de redan finns och har fått namn.

Klicka på Grafisk Programmering för att starta verktyget. Skriv Portlasstyrning (OBS! inga åäö) i rutan Nytt schemanamn och tryck på knappen Nytt. Nu har vi skapat ett nytt tomt schema. Klicka i rutan längst upp längst till vänster på schemat så att den blir rödmarkerad.

## Grafisk programmering

Välj funktionsshema			Nytt schem	anamn		
Portlasstyrning	Spara	Radera	Portlasstyr	ning	Nytt	
Datakällor	Kompon	enter		Utgångar		
KANAL		•		Temp 1		
Infoga datakälla		Infoga komponent Infoga utgång			tgång	
Radera markerat objekt         Shemadefinitioner laddade.						

Bland datakällor ovanför arbetsytan finns två "Drop down"-listor. Ändra från KANAL till KALENDER. Välj sedan den kalenderfunktion som ska användas i den undre listan. Klicka på infoga datakälla. I den rödmarkerade rutan i schemat dyker det då upp en symbol för kalenderfunktionen, med en stiliserad klocka.

Klicka i nästa ruta till höger i schemat så att den blir rödmarkerad. Välj Bland utgångar, den utgång som styr portlåset och tryck infoga. (I listan för utgångar finns inte bara utgångar med, utan alla kanaler, även de som egentligen är ingångar). På schemat hamnar symbolen för en utgång.

Det som återstår nu är att koppla ihop kalenderfunktionen med utgången. Båda symbolerna på schemat har varsin grå prick. För muspekaren till pricken på kalenderfunktionen. Tryck och håll ned höger musknapp. En blå linje förbinder muspekaren med startpunkten så länge knappen är intryckt. För muspekaren till den grå pricken på symbolen för utgången, och släpp knappen. Den blå linjen ersätts då med en rätlinjig förbindning, förutsatt att du träffade rätt både i start och slutpunkten. Programmet är nu klart, så det är bara att trycka på spara. Eftersom verktyget skapar och laddar upp en userskript-fil, så måste ER-ipx2 starta om, och är ej kontaktbar i ett par minuter.

### Grafisk programmering



### 15.3 Datakällor

En datakälla är något som tillhandahåller information till det grafiska programmet. Man kan välja mellan Kanal, Parameter, Larm, Kalender eller Konstant. Beroende på vad man väljer här fylls den undre listan med den typ av objekt man valt. Undantaget är konstant. Väljer man konstant ersätts listan med ett fält där man kan skriva in ett konstantvärde.

Datakällor får endast placeras i kolumnen längst till vänster i schemat. Denna kolumn är därför markerad med en extra fet blå linje, för att bilda en marginal.

# 15.4 Utgångar

Utgångar är alltid kanaler. Verktyget känner inte till vad kanalerna används till. Därför finns alla kanaler med i listan, även de som är ingångar, beräkningskanaler för databaser eller inte används alls. Utgångar kan placeras vart som helst i schemat, utom längst till vänster, och det finns inget hinder mot att ha flera stycken. Man kan till och med ha samma utgång flera gånger i samma schema, eller i olika scheman i samma apparat. Detta är dock inte speciellt lämpligt, då det inte blir klart definierat vilket värde utgången kommer att få.

# 15.5 Komponenter

Komponenter är symboler som man placerar ut i schemat mellan datakällorna och utgångarna, så att det går att göra något mer spännande. Komponenterna kan klassificeras dels efter hur många ingångar de har, och dels efter vilka typer av signaler de jobbar med. Alla komponenter har en utgång, på höger sida. Den har även en, två eller tre ingångar. När det bara är en ingång så finns det inte så mycket att fundera över, men när det är fler så har det betydelse vilken som är vilken. När det är två så benämns den övre a, och den undre b. När det tillkommer en tredje i mitten så benämns den c.

I de grafiska programmen och i skriptspråket finns det egentligen bara en typ av signal, men den används och tolkas på två olika sätt. Vanliga analoga signaler kan ha vilket värde som helst, i princip från minus oändligheten till plus oändligheten. Digitala signaler har två värden, sant och falskt. Om en signal är noll så betraktas den som logiskt falsk av komponenter som jobbar med digitala signaler. År den skild från noll så är den sann. För digitala utgångar gäller att om en signal är noll eller negativ är utgången från och med positiva värden är den till. Skickar man 42 till en digital utgång så blir den till, dvs. sann. Utsignalen från en digital komponent är antingen ett eller noll, ingenting annat.

Komponenter som jobbar med digitala signaler både på in och utgången är ritade med svarta streck. Dit hör NOT, AND, OR och XOR.

Komponenter som har analoga insignaler men en digital utsignal är ritade med blå linjer. Här finns alla jämförande komonenter, = , >, <, >=, <= och <>. För till exempel komponenten > spelar det roll hur jämförelsen görs. Generellt gäller att a sätts före den matematiska operatorn och b efter. I detta fall är funktionen:

Om a > b så är utgången ett, annars är utgången noll.

För att ytterligare göra det något lättare att följa och skilja på signaler så är kopplingar från en digital utgång ritade med en blågrön nyans, medan analoga signaler ritas med en gulgrön. Förbindningar kopplade till en datakälla har datakällans färg. Grönt för kanaler, blått för parametrar, rött för larm, cyan för kalenderfunktioner och svart för konstanter.

Alla komponenter som jobbar med analoga signaler är solida, helt fyllda. Enkla matematiska samband är gulgröna. De fyra räknesätten, plus, minus, gånger och delat representeras av runda symboler. De övriga med bara en ingång är fyrkanter. En komplett lista med alla komponenter och vad de gör finns i slutet av kapitlet.

Komponenter som är lite mer speciella är ljusröda. Den viktigaste av dessa är troligen SWITCHkomponenten. Den har tre ingångar, där a-ingången är en styringång. Man kan betrakta komponenten som ett växlande relä. Om styringången är noll, så kopplas b-ingången (den nedersta) till utgången. Om styringången är sann (inte noll) så drar relät och c-ingången (mitten) kopplas till utgången.

# 15.6 Koppling

Det finns några regler för hur man kan koppla ihop komponenter på schemat. När man kopplar så måste det vara en utgång man kopplar till en ingång. Kopplingen måste gå åt höger, dvs. ingången måste vara i en kolumn längre till höger än utgången. Man kan bara koppla en utgång till en ingång, men man kan koppla flera ingångar till samma utgång.

Det går inte att ta bort en koppling, men när man gör en ny koppling så ersätts den gamla. Innan man kan spara sitt grafiska program så måste alla in och utgångar på alla utplacerade komponenter, datakällor och utgångar vara kopplade. Är dom inte det så kommer det ett felmeddelande och den komponent som inte kopplats markeras.

## 15.7 Redigering

Genom att markera en ruta med en komponent och klicka på Radera Markerat Objekt så kan man ta bort den. Man kan även flytta komponenter. Det gör man genom att hålla ner skift på tangentbordet och sedan hålla ner musknappen och dra komponenten dit man vill ha den. Om det går att flytta komponenten dit muspekaren befinner sig så markeras rutan med grönt. Annars markeras den med blått. Släpper man musknappen när en ruta är grönmarkerad så flyttas komponenten dit. Den behåller alla sina kopplingar. Är rutan blå när man släpper så händer ingenting. För att man ska få flytta en komponent till en ruta så måste rutan vara ledig, komponenten måste få befinna sig där och inga av kopplingsreglerna får brytas.

Bredvid knappen SPARA längst upp finns även en knapp som heter RADERA. Den tar bort hela det schema som är öppet. Längst upp till höger finns en lista med alla grafiska program som finns i apparaten. Välj där vilket som ska visas, men kom ihåg att spara eventuella ändringar innan du byter.

Ett nytt schema gör man genom att skriva in ett namn i fältet för nytt schemanamn och trycka på knappen nytt. Det går inte att döpa om ett befintligt schema, och man måste se till att man inte använder samma namn två gånger. Man får inte använda å, ä, ö eller siffror i namnet.

## 15.8 Exempel Utomhusbelysning



Detta grafiska program styr utomhusbelysning. Det finns en tidfunktion som bestämmer vilka tider på dygnet belysningen ska vara tänd. Dessutom finns

det ett larm i apparaten som detekterar inbrott. Om detta larm har löst ut så ska belysningen också vara tänd, oavsett tid på dygnet. Om man kommer till byggnaden vid en tidpunkt då belysningen är släckt så kan man tända den med en tryckknapp. Den är då tänd i tio minuter (600 sekunder) innan den slocknar igen.

©Elektrorelä AB

# 15.9 Exempel Solfångare

I nästa exempel skall vi programmera styrning av en pump till en solfångare. Funktionen är: Om temperaturen i solfångaren på taket är 3 grader högre än temperaturen i ackumulatorns botten skall pumpen starta och när skillnaden blir 2 grader skall den stoppas. Pumpen skall också motioneras med en kalender.

Vi kommer att behöva två ställbara parametrar. En för differenstemperaturen och en för hysteresen. Parametrarna som vi skall använda finns redan om du konfigurerade dem i samband med inställningssidorna. I så fall heter de Diff.temp Solf. Och Hysteres Solf.

17 Man. förskjutning Ackumulator	0.0 K 1	
18 Regulatorvärde vid avslag Ackumu	0 % 0	Verktyg Ändringar:
19 Diff.temp Solf.	2.0 K 1	Parametrar 2
20 Hysteres Solf.	1.0 К 1	Spara

Att konfigurera en parameter är en enkel sak:Öppna Inställningar / Avancerat och Parametrar. Du får nu en lista över alla redan använda parametrar, som har en ljusblå bakgrundsfärg om de är skapade av ett skript och ljusgul färg om de är skapade av användaren. Lediga parametrar har vit bakgrundsfärg. De senare heter Data 15, 16 osv. Välj den första lediga parametern genom att ge den ett namn (Diff.temp Solf.), skriver in ett värde (3), enhet (K) och antal decimaler (1). Gör sedan på samma sätt en parametervärdet 1 och samma enhet och decimaler. Tryck på knappen spara innan du lämnar sidan.

I bilden ovan ser du hur det skall se ut.

Om du vill ändra ett parametervärde kan du skriva in ett nytt värde och spara. Du kan också lägga in parametern i en inställningssida som beskrivs i förra kapitlet. Då kan du göra ändringar direkt i inställningssidan.

Utöver dessa två parametrar kommer vi också att behöva två temperaturgivare. En i solfångaren på taket och en annan i ackumulatorns botten. Dessutom behöver vi en digital utgång och en motionskalender. Konfigurera detta innan du fortsätter.



Öppna grafisk programmering.

Skriv in Solfangare (Inga åäö) under *Nytt schemanamn* och tryck på *Nytt.* 

Vi skall nu lägga upp fem datakällor. Två kanaler, två parametrar och en kalender.

Börja med att klicka på översta rutan längst till vänster, välj kanal "Solfångare Tak" och *Infoga datakälla.* Klicka på rutan nedanför och infoga "Ackumulator Botten". Klicka på nästa ruta nedanför. Växla till PARAMETER i det övre kanalfältet, välj "Diff.temp Solf." och infoga. I nästa ruta infogar du "Hysteres Solf.". Slutligen växlar du det övre kanalfältet till KALENDER och infogar "Pumpmotion" i den femte rutan.

Vi skall först **summera** Ack.tempen och Difftempen. Från denna summa skall vi **subtrahera** Hysteresen. Vi kommer då att få två temperaturer. Den ena är Ack.tempen + Diff.tempen. Den andra är Ack.tempen + Diff.tempen - Hysteresen. Gör så här: Markera rutan till höger om "Ackumulator Botten". Välj Komponent + (Plus) och Infoga komponent. Markera rutan snett nedanför till höger och infoga

Markera rutan snett nedanför till höger och infoga komponent - (Minus)

Koppla "Ackumulator Botten" och "Diff.temp" till var sin ingång på **Summeraren** och utgången därifrån till +ingången på **Subtraheraren.** Koppla "Hysteres" till –ingången på **Subtraheraren.** 

Vi skall nu jämföra dessa två temperaturer med solfångarens temperatur. Villkoret var att när solfångarens temperatur är större än ackumulatorns temperatur + differenstempen skall pumpen gå och när den är mindre än ack.tempen + diff.tempen hysteresen, skall pumpen stanna. Vi behöver då två komponenter som kan avgöra detta. Klicka i fjärde rutan på översta raden och infoga komponent > (Större än) och infoga komponent < (Mindre än) i rutan till höger om subtraheraren. Koppla solfångartempen till den övre ingången på båda dessa komponenter. (Måste göras i två steg. Från utgång till ingång). Koppla sedan utgången från summeraren till den nedre ingången på den översta komponenten och utgången från subtraheraren till den nedre ingången på den nedre komponenten. Du har nu fått två utgångar som uppfyller ovanstående villkor. Dvs. den övre utgången är till när solfågartempen är större


än ackumulatortempen + diff.tempen. Den andra utgången är till när solfångartempen är mindre än ackumulatortempen + diff.tempen hysteresen.Vi behöver nu en komponent som kan slå till när den övre utgången är till och slå från när den nedre ingången är till. En RS-vippa. Klicka i rutan på andra raden femte kolumnen och infoga komponent RS. Utgången på denna vippa kan nu direkt styra den digitala utgången för pumpen, men vi måste få in motionskalendern också. Markera rutan till höger om RS-vippan och infoga komponent OR (Eller) och slutligen infogar du utgången omedelbart till höger om OR-kretsen.

Koppla utgången från >-komponenten till RSvippans S-ingång och utgången från <komponenten till R-ingången. Koppla sedan RSvippans utgång till den ena ingången på ORkretsen och motionskalendern till den andra. Koppla slutligen utgången från OR-kretsen till den digitala utgången. Det är nu dags att spara jobbet. Så här blev resultatet.



#### 15.10 Exempel på rumskompensering av regulator

Vi skall nu med hjälp av programmeringsverktyget göra rumskompensering på regulatorn vi konfigurerade tidigare. Vi behöver då en rumsgivare, en reglerkurva och en kanal för börvärdesförskjutning. Rumsgivaren konfigureras enligt avsnitt 5.3. Kurvan är beskriven under avsnitt 8.3. Kanalen för börvärdesförskjutning gör vi på en gång.

#### Öppna Inställningar / Avancerat / Kanaler

				R: —	
155 Timerutgång motorv	0 0				Verktyg
				R: —	Ändringar
156 ELPris	0.9038 kr 4				Kanal 2
				R: —	Databas 2
157 Rumskompensering	0.0 K 1	•	$\blacksquare \Box \Box$		Kort 1
				R: 🗖	Timme 1
158 hMEAN_Rumskompensering	0.0 K 1				Dag <mark>O</mark>
Källa: Kanal (157)	Matematikfunktion: Me	delvärde		R: 🗖	Spara

Skriv in namnet i första lediga kanal. (En ledig kanal har namnet Kanal med ett löpnummer).

Ge kanalen namnet Rumskompensering, sätt kanalenhet = K och en decimal. Välj också om kanalen ska sparas i någon databas. I ovanstående exempel har vi valt att spara värdet i korttids- och timdatabasen. Tryck på *Spara.* Nu är Rumskompenseringskanalen klar.

Nu måste kanalen också in i regulatorn. Om regulatorn finns kan du editera den, annars gör du en regulator från början. Kanalen skall läggas in under *Börvärdesförskjutningar Kanal.* Se avsnitt 6.1.1

Om du vill se kanalens värde i sammanställningssidan för regulatorn kan du lägga till en rad i den befintliga sidan. Se avsnitt 13.

Vi måste också göra en grafisk programmering.

Öppna Inställningar / Avancerat / Grafisk programmering.

Gör ett nytt schema som heter Rumskomp och tryck på *Nytt.* 

Välj Datakälla = Rumstemperatur, Komponent = kurva Rumskomp och utgång = Rumskompensering. (Den kanal vi gjorde nyss).

#### Grafisk programmering



Koppla enligt bilden och Spara.

# 15.11 Lista över Komponenter

På nästa sida finns en lista över tillgängliga komponenter med förklaringar.

# Applikationsexempel.

PÅ ERABs hemsida finns flera applikationsexempel på grafisk programmering



# **16 SYSTEM**

Detta avsnitt beskriver hur man gör systeminställningar. Under System finns inställningar som har mer med apparaten att göra än funktionen. T.ex. backup, mjukvaruuppgraderingar, lösenord mm.

#### Visa

#### Inställningar

Givare och ställdon Regulatorer Larm Tidfunktioner Översikt Kommunikation System

Avancerat

För att göra systeminställningar måste man vara inloggad som "config". På dessa sidor kan du bland annat ställa klockan, ändra lösenord, göra backup mm.

#### 16.1 Information

Öppna inställningar / System.

Du kommer nu till en informationssida. Där kan du se modulnummer namn och adress, programversioner, klockan, tidszon, sommartidsjustering och där finns också möjlighet att ladda hem en systemlogg.

System			
Information Presentation	Lösenord Filh	antering	Init
Information			
Nummer		1	
Namn	WMpro		
Adress	Unbyn 28		
Serienummer	1546		
Version bootloader	3.09		
Version firmware	2.33 (Jun 23 2010 11:10:27 - Iniche	2.0)	
Version webbsidor	3.11 (Jun 07 2010 16:44:00)		
Version applikationsskript	3.10 (ERipx2)		
Version användarwebbsidor	3.02		
Login användarnamn	config		
Datum (åååå-mm-dd)	2010-08-09	C Stall	
Tid (tt:mm:ss)	18:31:24	, Otali	Spara
			•
Sommartidsjustering	Västeuropeisk	Sommar	tid
Tidszon	GMT+01:00	~	Spara
Systemlogg			Ladda ned fil
ojotomogg			Ludua froa fil
Användningsstatistik			
Dynamiskt minne (%)	41.8		
Dynamiskt minne, max (%)	49.2		
Ledig CPU (antal/s)	335		
Fil Appinit.ini (%)	76.5		
Fil Appscript.gps (%)	20.3		
Fil Userscript.gps (%)	30.0		
Userscript[1] regulatorer (%)	9.8		
Userscript[2] grafiska program (%)	5.0		
Userscript[3] användarskript (%)	2.0		
oberoenpitoj antandaronnpi (70)	2.0		

Klocka

stånd.

ER-ipx2 har en in-

byggd klocka med

tiden några dygn i spänningslöst till-

gångreserv som håller

Denna logg innehåller viktig information om något går galet och du behöver hjälp från ERAB. De enda inställningarna du kan göra här är att ställa klockan, välja tidszon och sommartidsjustering. För att ställa klockan, Klicka i "Ställ"-rutan Skriv in datum och tid och tryck på spara. Önskar du ändra tidszon eller sommartidsjustering måste dessa sparas separat.

På denna sida får du också en användningsstatistik.

#### 16.2 Presentation.

Här skriver man in information om nummer, namn och adress på modulen. Denna information återfinns på E-post som modulen skickar, samt på Larmframen som visas överst på varje sida. Skriv också hur ofta larmrutan skall uppdateras. Tidsangivelsen under larmrutan visar senaste uppdateringen. Om du har en långsam förbindelse t.ex. med modem, skall du välja en lång uppdateringstid, annars finns risk för att du inte kommer åt apparaten. Den är fullt sysselsatt med att uppdatera. Du kan välja en egen logotyp till höger i Larmframen. (Kräver att du laddar in en lämplig bild som "Userfile"). När du gjort dina ändringar skall du *Spara*.

På den nedre delen av sidan finns lite information om operatörspanelen samt möjlighet att aktivera navigeringshjälp och att aktivera panelen. Läs mer om operatörspanelen i avsnitt 17.

Server ER-ipx2		Modulnamn Moduladress	20	<mark>0 larm</mark> 05-03-09 15:26:17
System				
Information	Presentation	Lösenord	Filhantering	Init
Inställningar grundmeny				
Nummer			1	
Namn		Modulnamn		
Adress		Moduladress		
Uppdateringstid larm			60	
Välj logotyp		company.gif		Spara
Inställningar operatörspa	anel			
Kanal för statusdiod		Statuslysdiod		
Kanal för larmdiod		ingen		
Navigeringshjälp		Nej		
Aktiv		V		
Tillåt operatörspanel på G	EBI-interface			Spara

©Elektrorelä AB

#### 16.3 Lösenord.

Här kan du ändra de förinställda lösenorden.

För att kunna göra inställningar från operatörspanelen krävs ett lösenord. Det skall bestå av enbart siffror (4 st). Förinställt lösenord är **1234.** 

På nivån "view" kan man bara titta på inställningar och data samt hämta hem databaser. Förinställt lösenord är **ab12**. För att en WDB (Webbdatabasen) skall kunna hämta data från en ER-ipx2 behöver den ett lösenord. Förinställt lösenord är **wdb**. På nivån "operator" kan man göra samma saker som i "view" och dessutom ändra ställbara parametrar i regulatorer och kvittera larm.Förinställt lösenord: **cd34**. På nivån "config" kan man göra allt. Lösenordet är från fabrik **ef56**.

Alla lösenord utom för operatörspanelen kan vara 4 till 20 tecken långa och bestå av de flesta skrivbara tecknen: A-Z, a-z, 0-9, !?-\_. Använd inte ' och " eller mellanslag i lösenordet.

För att ändra ett lösenord skriver du det på den övre raden och bekräftar med samma ord på nästa rad. Tryck sedan på *Spara* OBS! lösenorden sparas var för sig.

Information	Presentation	Lösenord	Filhantering	Init
Lösenord till operat	örspanel			
Nytt lösenord				
Verifiera inmatning				Spara
Lösenord användar	nivå <i>view</i>			
Nytt lösenord				
Verifiera inmatning				Spara
Lösenord användar	nivå <i>wdb</i>			
Nytt lösenord				
Verifiera inmatning				Spara
Lösenord användar	nivå operator			
Nytt lösenord				
Verifiera inmatning				Spara
Lösenord användar	nivå co <i>ntig</i>			
Nytt lösenord				
Verifiera inmatning				Spara

#### System

#### Filhantering

System

ER-ipx2 har en filhanterare där man enkelt laddar upp eller ner programvara, skript, bilder mm.

# 16.4 Filhantering

Här kan du ladda upp eller ner program, skript, bilder, parametrar, databaser mm.

Klicka på Filhantering.

Denna sida är i manualen av praktiska skäl uppdelad i två avsnitt. Det ena för upp och nedladdning av program och filer och det andra för mer avancerad filhantering.

				_
Information Pres	entation Lösenor	Filhante	ring	Init
Filhantering				
Ladda upp fil (från PC)		, Status		
fil1.xxx 🗨	Ladda upp fil (från PC)	FILHANTERING		
		Med det bär verki	tugat kan du an	tingen hänte eller ledde
Ladda ner hl (till PC)		upp enskilda filer,	, eller flera filer p	å en gång i ett paket. Ett
fil1.xxx	Ladda ner fil (till PC)	paket består av fl	lera filer samt en år och hur de sk	n .bundle-fil som definierar
-l adda unn naket		säkerhetskopia b	ehövs flera filer,	, och hanteras därför bäst
Lauda upp paker		som paket. Att lac	dda upp ett paki starta om efter v	et kan ta lång tid. Oftast varie fil vilket tar tid. Det
	Ladda upp paket	här statusfönstret	indikerar vad so	om pågår, och blir grönt
 ⊂Skapa och hämta paket		när allt är klart. Or	m något går fel t sess innan den <i>i</i>	blir det rött. Avbryt inte en är klar
Välj filer	Säkerhetskopia			
Applikationsskript				
🗖 Användarskript	Klona			
🗖 Parameterbank	Valda filer			
🔲 Databas				
🥅 Appini-fil				
🥅 Användarfil 1 (fil1.xxx)				
🔲 Användarfil 2 (fil2.xxx)				
Användarfil 3 (fil3.xxx)				
Användarfil 4 (fil4.xxx)				
Användarfil 5 (fil5.xxx)				
Användarfil 6 (fil6.xxx)				

16.4.1 Upp och nerladdning

All mjukvara laddas upp här. Viss mjukvara kan också laddas ner. Med "Ladda upp" menas att ladda in en mjukvara från PC-n **till** ER-ipx2 och följaktligen blir "Ladda ner" att ladda mjukvara till PC **från** ER-ipx2. Välj vilken fil som skall laddas upp eller ned och tryck på motsvarande knapp. Nu öppnas ett fönster där du kan välja varifrån filen skall hämtas eller var den skall lagras beroende på om du skall ladda upp eller ner en fil. I statusfältet på höger sida visas förloppet. Stäng inte appleten förrän statusfältet visar att det är klart.

Följande filer kan laddas upp:

*Bootloader.* Programvaran som sköter om filuppladdning, omprogrammering av minnesareor mm.

*Appfirm.* Programvara som sköter om alla ut och ingångar, gör beräkningar mm. Kallas vanligtvis "Firmvare".

*Appscript.* Ett skript som gör hårdvaran till just en ER-ipx2.

Appweb. Webbsidorna i ER-ipx2.

*User web.* Webbsidor som är specifika för en viss användare.

Följande filer kan både laddas upp och ner:

*Appinit*. Inställningsfil som kan genereras i ERipx2. Kan även hämtas från en annan apparat för att göra en kopia. Läs mer i avsnittet Övrig filhantering.

Parameterbank. Parameterbanken. Parameterfilen bör inte hämtas från en annan apparat.

*Användarskript.* Skriptfilen som bestämmer hur apparaten skall fungera. Kan även hämtas från en annan apparat för att göra en kopia.

*Databaser.* Hela databasen i binärt format. **OBS!** Kan bara laddas upp till en ER-ipx2 med **Exakt samma** databasuppsättning.

*Användarfül 1—6.* Bilder för översiktssidor, logotyper mm.

#### 16.4.2 Paketering

I filhanteraren kan man också skapa och hämta eller ladda upp "Filpaket". Det finns tre olika sätt att skapa ett paket.

Genom att trycka på Säkerhetskopia eller Klona skapas de nödvändiga filerna automatiskt. Du kan också välja vilka filer du vill ska ingå i "paketet" genom att markera respektive fil och trycka på "Valda filer". När du trycker på någon av dessa tre knappar öppnas ett fönster där du kan ge "Paketet" ett namn och ange var det skall sparas. OBS! Innan du gör en säkerhetskopia eller klon

skall du skapa en "Appinit-fil". Se nästa avsnitt.

Återställning av ett "Paket" är lika enkelt. Tryck bara på Ladda upp paket. Välj paket att ladda upp.

När du använder Filhanteraren skall du alltid vänta på att statusfältet visar att åtgärden är klar innan du stänger sidan eller visar en annan sida.

#### 16.4.3 Övrig filhantering

Med *Applikationsinit* skapas en fil som är en lokal kopia av applikationens parametrar. Inställningar för kanaler, parametrar, databaser, larm, kurvor, sammanställningssidor och översiktssidor sparas. Filen kan kopieras till en annan modul när samma inställningar önskas. Userscript.gps och Användarfiler skall också kopieras för en komplett kloning. Alla dessa filer hämtas automatiskt om du använder "Paketering" i föregående avsnitt. OBS! Innan du laddar **ned** filen eller "paketet" måste du först spara filen.

Det finns tre knappar för Ini-filen: Spara, Radera och Initiera. När du har all konfiguration klar skall du *Spara.* Filen sparas lokalt i apparaten och kan när som helst laddas tillbaks med knappen *Initiera.* 

Med *Radera* tar du bort filen ur apparaten. Vill du spara filen i din dator skall du *Ladda ner fil* enligt avsnitt 16.6.1. Om du laddar **upp** ett paket som är en "Klon" innehåller det Appinit-filen. Då kommer filen automatiskt att initieras. Vid övrig uppladdning av appinit-filen måste man trycka på *Initiera*knappen själv.

# Filpaket

Filhanteraren kan skapa och göra ett paket av alla filer som behövs för att klona en ER-ipx2, med en enda knapptryckning. Naturligtvis är det lika enkelt att ladda tillbaka ett filpaket.

#### APPLIKATIONSINIT

APPINIT.INI – är en lokal kopia (i apparaten) av applikationens inställningar. Kanaler, parametrar, databasinställningar, larm, kurvor, sammanstälnningssidor och översiktssidor sparas här. Genom att initiera från appinitfilen kan man få tillbaka de inställningar som sparats. Filen fungerar alltså som en lokal backup av inställningar.

Vid kloning av apparat ingår denna fil plus användarskript och användarfiler. Se därför till att skapa en Appinit-fil innan apparaten klonas.

Tryck Radera för att ta bort Appinit.ini.	Radera
Tryck Skapa för att skapa Appinit.ini med aktuella inställningar.	Skapa
Tryck Initiera för att använda inställningar från Appinit.ini.	Initiera

#### PARAMETERBANK

BACKUP.PAR innehåller alla inställningar utom regulatorer, grafisk programmering och skript. Spara en kopia för backup. (För avancerad redigering av parameterbanken, tryck här).

#### ANVÄNDARSKRIPT

USERSCRIPT.GPS innehåller regulatorer, grafisk programmering och skript.

#### APPLIKATIONSSKRIPT

APPSCRIPT.GPS innehåller skript med initiering som definierar apparatens grundinställningar och grundfunktion.

#### DATABAS (binärt format)

DATABASE.BIN innehåller alla databaser i binärt format. Filen kan laddas till en modul med exakt samma databasinställningar. Databasinställningar sparas i BACKUP.PAR och APPINIT.INI.

#### ANVÄNDARFILER

fil1.xxx, fil2.xxx, fil3.xxx, fil4.xxx, fil5.xxx, fil6.xxx. Filerna innehåller bilder för översikts och sammanställnings-sidor eller logotyp i grundmeny. För att ändra användarfilernas namn, tryck här .

#### BOOTLOADER

BOOT.BIN innehåller startprogram och funktioner för flash programmering.

#### FIRMWARE

APPFIRM.BIN innehåller apparatens huvudprogram.

#### WEBBSIDOR

APPWEB.BIN innehåller apparatens grundläggande webbsidor.

#### ANVÄNDAR WEBBSIDOR

USERWEB.BIN innehåller special och/eller användar webbsidor.

Med *Parameterbank* skapas en fil som innehåller alla parametrar, även IP-adresser mm. Denna fil skall bara användas för backup av den egna apparaten. Där finns också en länk till en sida för avancerad redigering av parametrar. Se nästa sida.

Med *Användarskript* skapas en fil som innehåller regulatorer, logikfunktioner och skript. Denna fil är en backup för den egna apparaten, men kan också användas för att göra kopior av apparater.

Med *Applikationsskript* skapas en fil som innehåller skript för grundinitiering av ER-ipx2.

Med *Databas (binärt format)* sparas alla databaser i en binärfil. Filen kan användas för att flytta databasen till en annan apparat med **Exakt samma** databasinställningar. Med *Användarfiler* kan man spara bilderna som används för översikter, logotyper mm. Filerna skall användas för backup av den egna apparaten och när man vill göra kopior. Där finns också en länk till en sida för ändra filnamnen.

Skriv bara in det nya filnamnen och Spara.

#### System

System

Information	Presentation	Lösenord	Filhantering	Init
Namn ANVÄNDARFILER				
Namn användarfil 1		fil1.xxx		
Namn användarfil 2		fil2.xxx		
Namn användarfil 3		fil3.xxx		
Namn användarfil 4		fil4.xxx		
Namn användarfil 5		fil5.xxx		
Namn användarfil 6		fil6.xxx		Spara

Avancerad redigering av parametrar.

Parameterfilen är en textfil. Den kan redigeras med t.ex. WordPad. Man kan också "klistra in" eller skriva in parametrar i apparatens egna texteditor. Du kan ändra och spara enstaka eller större och mindre delar av parameterbanken.

OBS! Ändringar i parameterbanken kan medföra att ER-ipx2 slutar fungera. Ändra ingenting om du inte är säker på vad du gör.

-,					
Information	Presentation	Lösenord	Filhantering	Init	
Parameterfönster					
[R]:p42x0y0z0=No	ormaltid				<b>A</b>
[RW]:p190x0y0z0=	=0				
[RW]:p191x0y0z0=	=0				
[RW]:p192x0y0z0=	:				
[RwE-]:p200x0y0z0=	=00-30-5E-03-00-22				
[RWE-]:p201x0y0z0=	=0				
[RWE-]:p202x0y0z0=	=192.168.2.68				
[RWE-]:p203x0y0z0=	=255.255.255.0				
[RWE-]:p204x0y0z0=	=0.0.0.0				
[RWE-]:p205x0y0z0=	=0				
[RWE-]:p206x0y0z0=	=192.168.48.95				
[RWE-]:p207x0y0z0=	=255.255.255.0				
[RWE-J:p208x0y020:	=0.0.0.0				
[RWE-J:p209X090Z0=	=ATV1&D2&C1E150=1				
[RWE-]:p210x0y020	- 5000				
[KWL-J.pz11X0y020-	-				
					-
4					
				Spara	
Läs parameterbanl	K, BACKUP.PAR.			Ladda ned fi	I

#### 16.4.4 Upgrade

Programuppdateringar levereras i ett program som automatiskt uppgraderar en ER-ipx2 till den senaste versionen. Den finns på supportsidan på Erabs hemsida <u>www.erab.com</u>

Filen heter något i stil med

#### "ER\_ipx2\_Release\_2\_xx.exe"

Ladda hem filen och lägg den t.ex. på skrivbordet. Klicka på ikonen och programmet startar. Det enda du behöver veta är IP-adressen till ER-ipx2 och lösenordet för "config". Du måste också ha upprättat kommunikationen med din ER-ipx2 enligt avsnitt 3. Det finns en enkel bruksanvisning på programmets startsida.

#### OBS!! Programmet kan bara användas om du har en "fast" förbindelse med ER-ipx2.

#### Det går inte att använda programmet om ER-ipx2 är ansluten med modem.

På hemsidan finns också en .zip-fil som innehåller de enskilda programfilerna som kan användas för uppgradering enligt beskrivningen ovan.

# 16.5 Init

Här kan man radera Användarskript, Användarfiler Databaser och loggar. Man kan också återställa alla inställningar utom Regulatorinställningar, Användarskript och Grafisk programmering till fabriksvärden.

Återställ markeringar Använd och Återställ markeringar Ändrad behöver kanske en förklaring.

Apparaten håller reda på vilka kanaler, parametrar etc. som är använda. När regulatorverktyget eller verktyget för givare och sensorer behöver en ny kanal väljer de en som är ledig. Så fort någon manuellt går in och ändrar i en kanal så blir den markerad som "använd". Denna markering kan man ta bort genom att radera kanalen. Ska man rensa bort många saker i en apparat så kan man använda Återställ markeringar ANVÄND. Detta tar bort markeringen, men ändrar inte namn eller andra inställningar.

# Upgrade

Upgrade är ett program som du kan hämta på supportsidan på www.erab.com Programmet kontrollerar vilken version du har på din ER-ipx2, och gör nödvändiga uppgraderingar Förutom en markering av vad som används i apparaten finns även en markering över vad som är redigerat. Kanaler som initieras av applikationsskriptet är använda, men inte redigerade, tills någon ändrar dem från webbsidorna. Även denna markering kan återställas för samtliga funktionaliteter som använder markeringen. Om man tar bort både markeringen ÄNDRAD och ANVÄND så kommer applikationsskriptet att skriva över kanalinställningarna för de kanaler som har en grundinställning.

Normalt är det säkrare att använda det mer kraftfulla *Startvärden för KONFIGURATION* för att rensa gamla inställningar från en apparat.

Information	Presentation	Lösenord	Filhantering	Init
Startvärden för KO	NFIGURATION			
Återställer ALI	LA INSTÄLLNINGAR till fab	riksstartvärden utom reg	gulatorer, grafisk	Exekvera
programment	ng och användarskript. Dal	labasema raderas och n	nodulen alerstanas.	
Radera ANVÄNDAF	RSKRIPT			
USERSCRIPT	F.GPS			
Filen innehåll	er regulatorer, grafisk prog	grammering och använd:	arskript.	Radera
Återställ markering	gar ANVÄND			
Atertställ marl	kering ANVÄND i alla kana	ler, parametrar m.m son	n aktiverats av	Återställ
anvandare ell	er regulatorer.			
Återställ markering	g ÄNDRAD			
Återställ mark	ering ÄNDRAD i alla kanal	ler, parametrar m.m son	n aktiverats vid	Återställ
förändring av	användare. Då tillåts Appli	kationsskriptet att ställa	startvärden.	Attro
Radera LOGGAR oc	ch DATABASER			
C Alla database	r (utom Händelse/Larm lo	gg)		
<ul> <li>Korttidsdatab;</li> </ul>	as			
O Timdatabas				
O Dygnsdataba:	s			
O Händelse/Lar	m logg			Radera
Radera ANVÄNDA	RFILER			
Filerna inneh	åller bilder eller logotyper.			
O fil1.xxx				
O fil2.xxx				
C fil3.xxx				
C fil4.xxx				
C fil5.xxx				
-				

# **17 OPERATÖRSPANEL**

Till ER-ipx2 finns som tillbehör en operatörspanel. Den kan användas för att se och kvittera larm samt göra vissa systeminställningar. När man gör en regulator i ER-ipx2 så skapas nya menyer i operatörspanelen där man kan se kanalvärden och ställa en del regulatorparametrar. Dessutom kan man med operatörspanelsverktyget definiera egna menyer.

Detta kapitel beskriver dels hur man kopplar in och använder en operatörspanel, och dels hur man skapar egna menyer för operatörspanelen.

# 17.1 Beskrivning

Operatörspanelen har en LCD-display med två rader om 20 tecken. Displayen är blå med vit text och bakgrundsbelysning.



Panelen har sju knappar och två lysdiodsindikatorer för att indikera larm och status. Den drivs med tolv volt, vilket den kan få från ER-ipx2, och ansluts till ER-ipx2s A och B, plint för RS485.

Operatörspanelen kan erhållas i plastlåda eller för panelmontering .

# 17.2 Inkoppling

Om ER-ipx2n har mjukvara R2.0 eller nyare, och operatörspanelen är märkt Operator Panel-AeA på typskylten, så kan man koppla panelen till expansionsporten på ER-ipx2. Det är då en RJ12-kontakt i ER-ipx2.



#### RS485

På ER-ipx2 finns två lysdioder för RS485. Den gula blinkar när ER-ipx2 skickar data, den gröna när den tar emot. När en operatörspanel är ansluten och fungerar ska varje gult blink följas av ett grönt.

Suctors

Annars ansluts operatörspanelen med fyra trådar till plint. Operatörspanelens plint är märkt +, -, A och B. Plinten märkt plus kopplas till ER-ipx2 plint märkt "+12V in/out". Minus kopplas till någon plint märkt GND på ERipx2. A och B kopplas till de plintar som är märkta A och B på ER-ipx2.

När operatörspanelen blir spänningssatt visar den på displayen information om dess versionsnummer. När kommunikationen fungerar (när ERipx2n har botat färdigt) ersätts det med en meny.

Om kommunikationen bryts medan apparaten är igång fastnar operatörspanelen i det läge den var innan. Det händer då ingenting hur mycket man än trycker på alla knappar.

Man avaktiverar operatörspanelsfunktionen i ERipx2 med en inställning som finns i systemmenyn under presentation. Om rutan Aktiv under rubriken Inställningar operatörspanel inte är ikryssad så försöker ER-ipx2 inte prata med operatörspanelen. Om operatörspanelen är kopplad till RS485-porten måste "Tillåt operatörspanel på GFBI-interface" vara markerad. Detta medför långsammare kommunikation med GFBI-enheter.

oystem				
Information	Presentation	Lösenord	Filhantering	Init
Inställningar grundn	neny			
Nummer			1	
Namn		Modulnamn		
Adress		Moduladress		
Uppdateringstid larm	n		60	
Välj logotyp		company.gif		Spara
Inställningar operate	örspanel			
Kanal för statusdiod		Statuslysdiod		
Kanal för larmdiod		ingen		
Navigeringshjälp		Nej	•	
Aktiv				
Tillåt operatörspanel	l på GFBI-interface			Spara

# 17.3 Att använda operatörspanelen

Menyerna är organiserade på höjden, man använder alltså knapparna pil upp och pil ner för att byta menyer. När panelen stått oanvänd i 15 minuter går den in i ett läge där den visar aktuell tid. För att komma tillbaka till menyvisningsläget trycker man på Escknappen (Escape). Denna knapp fungerar även i andra lägen så att man kommer ut ur en undermeny eller avbryter en inställning.

För att välja en meny trycker man på OK. Alla apparater har Aktiva larm tre fasta menyer längst upp. Aktiva larm listar, föga förvånande, aktiva larm. Händelselogg listar de 100 senaste lar-

Händelselogg Inställningar

men och händelserna, precis som webbsidan Larm och Händelser. Under inställningar kan man se och ändra en rad systeminställningar.

17.3.1 Inloggning

För att få kvittera larm och ändra inställningar så måste man ange operatörspanelens lösenord. Lösenordet består av fyra siffror och ställs in på samma sida som övriga lösenord, på webbsidan system under Lösenord.



När man försöker göra något som kräver lösenord kommer operatörspanelen att fråga efter lösenord.

De fyra siffrorna markeras med stjärnor. En av dessa stjärnor blinkar. Med pil upp och pil ned kan man ändra stjärnan till rätt siffra. Med pil höger och pil vänster kan man byta stjärna. Gå igenom alla fyra stjärnor och ändra dom till rätt lösenord. Tryck sedan på OK.

Om lösenordet är fel kommer bilden med stjärnorna att vara kvar. Efter tre felaktiga försök byts

Login	blockerad
Vänta.	•••

skärmbilden ut mot ett felmeddelaned som låser operatörspanelen under en minut. Sedan får man

en ny chans. Gör man fel igen så får man vänta i två minuter, sedan fyra, åtta...

Man kan avbryta ett loginförsök genom att trycka på Esc.

När man väl loggat in så är man inloggad tills operatörspanelen varit inaktiv i en kvart, eller tills man loggar ut manuellt. Loggar ut gör man genom att trycka på Esc tills man kommer ut i huvudmenyn,



och sedan en gång till. Man får då frågan om man vill logga ut.

Tryck OK för att logga ut.

#### Status

Operatörspanelen har en röd statuslysdiod. Den tänds om något är fel. Detta är tvärtemot hur den gröna statuslysdioden på ER-ipx2 fungerar.

17.3.2 Kvittera larm

Kvittera alla? [Esc]=Nej, [OK]=Ja

Operatörspanelen har en larmlysdiod som speglar larmlysdioden på ER-ipx2. Den blinkar ifall något

larm måste kvitteras, och lyser med fast sken ifall det finns aktiva larm som inte behöver kvitteras.

Genom att trycka Reset så kan man kvittera alla larm. Det är samma funktion som "Kvittera alla" i apparatens webbgränssnitt. Man bekräftar att man vill göra detta genom att trycka på OK. Om man inte redan är inloggad får man därefter mata in lösenordet.

#### Signatur?

Vid Larm

När ett larm inträffar visar operatörspanelen det aktiva larmet omedelbart. Tryck Esc för att komma ut från detta läge, eller Reset för att kvittera. Precis som i webbsidorna får man mata in en signatur. Signaturen består av maximalt tre tecken. Pil

upp och pil ned används för att byta tecken. Pil höger och pil vänster för att markera vilket tecken som ska ändras. När signaturen är rätt, tryck OK.

17.3.3 Aktiva Larm



Man bör naturligtvis inte kvittera larm om man inte vet vad som är fel. Därför finns menyn Aktiva larm. Bläddra till denna med pil upp och pil ned och tryck sedan OK.

Man kan nu bläddra mellan alla aktiva larm med pil upp och pil ned, förutsatt att det finns några. På displayens övre rad skrivs larmets status ut och på den undre dess namn. Pilen längst ner till höger indikerar att man kan använda högerpilen för att få mer information. Det man får veta då är tidpunkten när larmet blev aktivt. När man valt ett aktivt larm kan man trycka på Reset för att kvittera just det larmet. Är larmet inte kvitterbart, eller redan kvitterat, så får man ett meddelande om det. Annars kvitterar man på samma sätt som när man kvitterar alla.

17.3.4 Händelselogg

Händelseloggen är en lista av larm och händelser i omvänd kronologisk ordning. De nyaste händelserna ligger längst upp. Händelseloggen visar samma sak som Larm och Händelser i webbgränssnittet. Man ser när larm blivit aktiva och inaktiva, omstarter programbyten och när någon har kvitterat alla larm, bland annat.

Med högerpil byter man sida så att man ser när händelsen inträffade, och eventuell signatur. Man kan kvittera enskilda larm även från händelseloggen.

# 17.4 Menyn Inställningar

Inställningar är den tredje och sista grundmenyn. Bilden till vänster illustrerar de menyer och undermenyer som alltid finns i operatörspanelen. Under inställningar finns en rad inställningar som man kan titta på och ändra.

#### 17.4.1 Språk

Menyn för språk visar på andra raden vilket språk som för närvarande används. Genom att trycka OK, (och logga in), kan man ändra inställt språk. Pil upp och pil ner bläddrar bland tillgängliga språk. Språkinställningen påverkar bara vilket språk firmware använder. Webbsidor och användardefinierade namn påverkas ej. Språket för de fasta menyerna i operatörspanelen kommer att ändras, liksom meddelanden från firmware som syns i webbsidorna. Man bör alltid se till att man har samma språkinställning som man har språk i webbsidorna.

#### 17.4.2 Menynavigering

Menynavigering kan vara aktiv eller inaktiv. När den är aktiv visas alltid en siffra nere till vänster en kort stund. Siffran talar om vart i menyträdet man befinner sig. För menynavigering kommer 3.2 att blinka till, eftersom Inställningar är den tredje huvudmenyn, och Menynavigering är den andra menyn under inställningar.

Aktiva Larm

Larm1

Larm2

...

```
Händelselogg
```

Händelse1 Händelse2

•••

```
Inställningar
```

Språk

Menynavigering

Klocka Ändra lösenord

Midi d 105ei

```
LAN/DNS
```

```
Ethernet DHCP
Ethernet IP-adress
Ethernet nätmask
Ethernet gateway
Ethernet DNS serv 1
Ethernet DNS serv 2
Ethernet DNS serv 3
SMS
Larm maxgräns 24h
Mottagare 1 (+46...)
Mottagare 3 (+46...)
Mottagare 4 (+46...)
```

Test

Återstart

#### 17.4.3 Klocka

Menyn Klocka visar aktuell tid i apparaten. Genom att trycka på OK (och logga in) kan man ställa om klockan.

När man ställer om klockan ändrar man en siffra i taget. Den siffra man håller på att ändra blinkar. Men pil höger och pil vänster byter man vilken siffra man vill ändra. Med pil upp och pil ned ökar och minskar man siffrans värde. När man är klar med alla siffror trycker man på OK. Man får då som vanligt frågan om man vill spara.

#### 17.4.4 Ändra Lösenord

Med ändra lösenord kan man ställa om lösenordet för panelen. Ställ lösenordet precis på samma sätt som när man loggar in. Tryck sedan på OK för att spara.

#### 17.4.5 LAN/DNS

Under LAN/DNS finns flera menyer som har med nätverksinställningar att göra.

Ethernet DHCP är en inställning som kan vara aktiv eller inaktiv. När den är aktiv så frågar apparaten automatiskt en DHCP server om vilken IPadress och andra nätverksinställningar den ska använda. Använder man en fast IP (så att man alltid vet vad apparaten har för IP-adress) så ska DHCP vara inaktivt.

# Ethernet IP-adress

#### 10.0.48.94

Menyn IP-adress visar vilken adress apparaten för tillfället använder. Om man inte aktiverat DHCP

så kan man ställa adressen här. Adressen består av siffror och punkter. Pil vänster och pil höger ändrar vilken siffra man redigerar, pil upp och pil ned ändrar siffrans värde. När rätt IP-adress är inställd trycker man på OK för att spara. Inställningen börjar inte gälla förrän apparaten startats om.

Övriga inställningar görs på samma sätt och har alla också med nätverkskommunikation att göra. Se kapitel tre för mer information om hur dessa fungerar.

#### Nätverksproblem

Om man inte kan få kontakt med en ERipx2 från en webbläsare så kan man använda en operatörspanel för att kontrollera nätverksinställningarna. Man kan se IP-adress, nätverksmask och gateway. Är någon av dessa felaktig kan man ställa dem rätt.

# SMS

Vad som krävs för att man ska kunna skicka larm via SMS beskrivs närmare i kapitel 3.8. Mottagarnas telefonnummer kan man ställa via operatörspanelen.

#### 17.4.6 SMS

Under menyn SMS finns inställningar för larmutskick via SMS. Man måste ha ett GSM / GPRS-modem anslutet för att kunna skicka SMS. Första inställningen "Larm maxgräns 24h" är begränsningen av hur många SMS som mest ERipx2 får skicka under en 24-timmarsperiod. Funktionen beskrivs närmare i kapitel 3.8. Sedan kommer de fyra telefonnumren man kan ställa. Landskoden måste vara med i numret. Det är därför det står +46 inom parantes, eftersom svenska telefonnummer ska inledas så. För att ta bort ett nummer behöver man inte ta bort alla siffror, det räcker med att inleda med ett blanktecken.

Sista menyn heter Test. Det skickar ett test-SMS till alla mottagare.

#### 17.4.7 Återstart

Under menyn Återstart kan du starta om ER-ipx2.

#### 17.5 Regulatormenyer

Ärvärde Radiatorkret	När man gör en regulator med regulatorverktyget skapar det nya menyer i operatörspanelen. En ny menyrubrik med samma namn som regulatorn läggs till efter de fasta menyerna i huvunmenyn. Under den finns kanaler och parametrar som är viktiga för regulatorfunktionen.
45.3 °C	Kanalerna ligger normalt först i regulatormenyn, och visar aktuellt värde för givare, ställdon och interna tillstånd i regulatorn.
I-tid Radiatorkret 180.0 s	Parametrar kan man förutom att se inställt värde även ändra värdet. Detta gör man genom att trycka OK (och logga in). Som vanligt ändrar man en siffra i taget med piltangenterna, och trycker OK igen när man är klar.
	För en del parametrar finns det begränsningar av hur stora eller små värden man får ange. Om
Fel: Skriv param!	man försöker spara ett värde utanför dessa gränser får man meddelandet "Fel: Skriv param!". Detta betyder att värdet inte sparats. Operatörspanelen återgår till redigera-läget, och man får en ny chans att ställa parametern.

### 17.6 Kurvor

Från och med release 1.3 av ER-ipx2 kan man även redigera kurvor med operatörspanelen. Man kan känna igen en kurvmeny på att det står kurva inom parantes under namnet.



Trycker man OK så kommer man in i undermenyerna för kurvredigering. Det första man ser då är Yetiketten, d.v.s. vad Yaxeln kallas, samt enheten för värden i Yled. Går man neråt

med nedpil så kan man även se X-etiketten. Ingen av dessa kan redigeras från operatörspanelen.

Fortsätter man nedåt så ser man paren av X och Y värden för alla brytpunkter i kurvan. Dessa kan man redigera om man trycker på OK.

# Y03: 47 X03: -15

När man redigerar en punkt börjar X och Y värdena blinka. Man ändrar värdena genom

att stega med pilknapparna. Pil upp och pil ned ändrar Y-värdet. Höger och vänster ökar och minskar X-värdet. Stegningen börjar alltid med att ändra sista siffran. Om man håller inne en pilknapp länge så blir stegen med tiden större och större. Spara en ändring genom att trycka på OK, eller avbryt genom att trycka på Esc.

Tänk på att alla X-värden måste vara i stigande ordning. Detta kontrolleras när värdena sparas, och är värdena inte i ordning så kommer ett felmeddelande.

Antalet brytpunkter och antalet decimaler som ska visas kan endast ändras via webbgränssnittet.

#### 17.7 Tidstyrning och kalendrar

I release 2.1 infördes möjligheten att redigera kalenderfunktioner med operatörspanelen. För en tidfunktion visas namnet på den övre raden och så står det antingen kalender från eller kalender till inom parentes på den undre raden. Till betyder att tidfunktionen just nu har värdet ett. Från att den

Nattkalender

(kalender från)

har värdet noll. Enligt menybilden till vänster anser ERipx2an alltså att det inte är natt för tillfället.

Om man trycker enter så kommer man in i tidsstyrningens undermenyer. Det första man ser då är

# Kalendertyp

Veckodagsschema

vad för typ av kalenderfunktion det är. Kapitel 9 förklarar närmare de tre olika typerna:

Tid, Kalender och Veckodagsschema. Veckodagsschema är den mest använda typen och också den med flest undermenyer, så vi visar den som exempel här. Undermenyerna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är.

Genom att trycka enter så kommer man in i redigeringsläget, och kan då välja mellan de olika typerna med piltangenterna. Tryck enter för att spara eller esc för att avbryta.

# Objekt 1

Aktiv

Med nedåtpilen kommer man till de 10 olika definitionsobjekt som kan användas för att definiera en tidsstyrning. Huruvida objektet är aktivt eller inte ser man på andra raden. För att redigera definitionen tryck enter.

Varje objekt har ett antal undermenyer, och de ser lite olika ut beroende på vilken kalendertyp det är.

# Starttid

00:00:00

För ett veckodagsschema så är det första man ser en starttid. Det är det även för ka-

lender och tid, men för kalender så anger man ett absolut datum, och för tid ange man starttiden i dagar, timmar, minuter och sekunder. Detta motsvarar hur det fungerar på webbsidorna. Nästa menyelement ett steg neråt är stopptid för veckodagsscheman. Detsamma gäller för kalender, men för kalendertyp tid så anger man varaktighet.

Både start och stopptid redigerar man genom att trycka enter.

För veckodagsscheman är nästa meny den meny som visar vilka veckodagar definitionsobjektet gäller för. När man redigerar i denna meny så använ-



der man höger och vänster pil för att välja veckodag. Med pil upp så aktiverar man dagen, och med pil ned

inaktiverar man den. En inaktiverad veckodag byts ut mot ett streck. Detsamma gäller för om man ska använda helgdagskatalogen eller inte. Helgdagskatalogsalternativet, som visas på andra raden, ligger menymässigt till höger om söndag.

För alla kalendertyper så är sista menyn en meny



där man kan aktivera eller avaktivera aktuellt definitionsobjekt. I redigeringsläge växlar pil

upp och pil ned mellan Aktiv och Inaktiv.

Om kalendertypen är tid, så finns det en extra meny direkt under menyn för kalendertyp. Den visar periodtiden för tidfunktionen. Visa

#### Inställningar

#### 17.8 Egna menyer

Om man vill göra enga menyer för att visa kanalvärden eller ställa parametrar så finns det ett verktyg för det. Man hittar verktyget i inställningsmenyn under avancerat, med namnet Menyer Operatörspanel.

I rutan till vänster i verktyget finns en grafisk representation av de menyer som konfigurerats manuellt, eller som skapats av regulatorverktyget. De fasta menyerna syns inte.

Bilden nedan är hämtad från en apparat med två regulatorer. Den har därför redan från början menyer i trädet. I en tom apparat är rutan tom.

Olika typer av menyer representeras av olika symboler. En tom ruta symboliserar en menyrubrik. En sådan kan ha undermenyer. En grön triangel symboliserar en kanal och en blå fläck en parameter.

Genom att dubbelklicka på en menyrubrik så kan man gömma eller visa alla undermenyer.



#### 17.8.1 Lägg till och redigera

Klickar man på en meny så att den blir markerad (blå) så visas dess inställningar i rutan på höger sida. Dessa inställningar kan man ändra, och genom att klicka på knappen verkställ så förs de över till trädet.

Inställningen menyelementtyp kan ha tre värden. Undermeny, kanal eller parameter. För en undermeny (menyrubrik) som redan innehåller andra element så kan man inte ställa om elementtypen.

Det andra fältet bestämmer vad menyn ska visa. För en undermeny skriver man in dess namn. För kanaler och parametrar väljer man bland de kanaler och parametrar som finns.

Det tredje fältet anger för kanaler och parametrar om det ska gå att redigera den, och om man i så fall måste vara inloggad. Det går att göra kanaler redigerbara, men om de är kopplade till en ingång eller annan datakälla, eller skrivs till av skript, regulatorer eller grafiska program, så är det inte så meningsfullt.

Glöm inte att trycka på *Verkställ* för att genomföra ändringarna.

Det finns fyra knappar för att skapa nya menyer. *Ny meny* skapar en ny menyrubrik på samma nivå som det element i trädet som är markerat. *Ny undermeny* skapar en undermeny i den markerade menyn.

Knapparna *Ny Kanal* och *Ny Parameter* skapar nya menyelement i den markerade menyn, nedanför markerat element. Nya menyelement skapas med grundinställningar. Man måste alltid ändra dessa och sedan klicka på *Verkställ*.

Knappen *Radera Markerad* tar bort markerad meny, inklusive alla undermenyer om sådana finns.

#### 17.8.2 Testa och Spara

Inställningarna för operatörspanelen sparas i användarskriptet. När man klickar på knappen *Spara* så skapas en skriptfil, och den lagras i apparaten. Detta betyder att apparaten måste starta om, vilket tar lite tid. Med hjälp av knappen *Testa* kan man

# Regulatormenyer

Man kan ändra i menyer som regulatorverktyget skapat, men tänk på att om man ändrar i regulatorn och sparar den på nytt så skrivs alla dina manuella ändringar över.



föra över inställningarna till apparaten utan att den startar om. Man kan då testa hur menyerna fungerar i operatörspanelen, men inställningarna försvinner nästa gång apparaten startar om, om man inte kommer ihåg att trycka på *Spara* innan man lämnar verktyget.

Verktyget hämtar alltid konfigurationen från användarskriptet.

#### 17.8.3 Begränsningar

Som alltid finns det gränser för vad man kan göra. ER-ipx2 klarar inte av att hantera fler än 100 menyelement. Det finns även en begränsning i minnesutrymme, vilket gör att minnet kan ta slut även innan man har kommit upp i 100 menyelement. Om så är fallet så kommer det att bli fel när man försöker spara eller testa.

	Avancerat			
Editeringsmetod				
Normal redigering	<b>T</b>			
0123456789.+-				
Gränser för värde				
till				
Formateringstyp				
Standard	<b>T</b>			
Minimum	Decimaler			

#### 17.8.4 Avancerade inställningar

Om man klickar på knappen *Avancerat* så fälls en till ruta med inställningar ut. Här kan man styra mer noggrant hur värden ska presenteras, redigeras och vilka värden som ska accepteras.

Med editeringsmetod väljer man hur ett värde ska ändras vid redigering. *Normal redigering* är den metod som normalt används, och som beskrivits för regulatormenyer.

Väljer man *Digital TILL / FRÅN* som kommer värdet presenteras med FRÅN om det är noll, och TILL om det är ett. Vid ändring så kan man bara välja mellan dessa två

värden.

Editeringsmetod *Stega* betyder att värdet kommer att ändras stegvis med pil upp och pil ned. Hur stora stegen ska vara anges i fältet under.

Metoderna *Välj värde* och *Välj namngivna* innebär att man med pil upp och pil ned växlar mellan de värden, eller namn, som anges kommaseparerat i fältet under. Använder man dessa metoder måste man även ställa formatering rätt.

Kryssar man för rutan *Gränser för värde* så kan man fylla i vilka två tal det redigerade värdet måste ligga mellan för att accepteras. Har man valt Steg som redigeringsmetod så kommer man inte att kunna stega utanför dessa gränser. Det högra värdet ska vara den övre gränsen.

Med Formateringstyp ställer man hur ett värde ska presenteras med antal siffror och decimaler. Stan*dard* betyder att det är inställningen för kanalen eller parametern som avgör hur många decimaler som ska visas. Talet visas då vänsterjusterat.

De tre andra alternativen är Vänsterjusterat, Högerjusterat och Inledande nollor. För dessa tre alternativ får man fylla i minimum, vilket anger minsta antal siffror i talet, inklusive decimaldel och punkt. Om antalet siffror som behövs för att visa talet är lägra så fylls det ut antingen med blanksteg eller med nollor. Dessa läggs till på vänster sida, om man inte valt högerjusterat, då blankstegs fylls på efter talet. I fältet decimaler anger man hur många decimaler som ska användas.

När man har valt Normal redigeringsmetod så kan det vara viktigt att ange minsta antal siffror. Man kan med denna metod nämligen bara ändra siffror som redan finns, och inte lägga till nya. Står det 1 i en parameter, så kan man inte ändra den till tio, om man inte angivit att antalet siffror alltid ska vara minst två.

Använder man editeringsmetoderna Välj värde eller Välj namngivna så måste inställningen av antal decimaler stämma med hur man har skrivit in siffrorna.



#### 17.9 Ett avancerat exempel

Låt säga att vi ska styra en utomhusbelysning. Vi

den ska styras av ett kalenderfunktion eller manuellt till eller

0=FRÅN,1=TILL,2=TIDSSTYRD,3=SKYMNINGSRE

till

Editeringsmetod

Välj namngivna

Formateringstyp

Vänsterjusterad

Minimum

1

Gränser för värde

Avancerat

•

•

Decimaler

ю

Med en liten grafisk programmering fixar vi funktionen så att en parameter styr hur det ska fungera. Om parametern är noll så ska belysningen vara av. Är den ett så ska den vara till. Två betyder styrd

av kalenderfunktion och fyra av skymningsrelä.

I det grafiska programmet är det även tilllagt en extra kanal som speglar kalenderfunktionens status.

För att skapa menyerna i operatörspanelen startar vi operatörspanelverktyget. Klicka på Ny Meny, Ändra namnet till Belysning och tryck på verkställ.

Tryck sedan på Ny Parameter, välj parameter Belysningsstyrning i listan. Tryck sedan på Avancerat för att visa rutan med avancerade inställningar.

Väl editeringsmetod Välj namngivna. I fältet under skriver du "0=FRÅN,

1=TILL,2=TIDSSTYRD,3=SKYMNINGSRELÄ". Formateringen blir automatiskt vänsterjusterad, och inställningarna 1 och 0 är rätt för de värden vi vill ha. Effekten blir att man i operatörspanelen ser och

kan välja bland FRÅN, TILL, TIDSSTYRD och SKYMNINGSRELÄ.

Vi kan sedan även bygga ut menyn med kanalen för belysningen, så att man kan kontrollera om lyset borde vara tänt, ifall lampan är trasig.

Vi kan lägga till kanalerna för tidsstyrning och skymningsrelä också, så att man kan kontrollera vad de har för status.

Glöm inte att trycka på Spara.

#### 17.10 Visa Text

När man klickar på knappen *Visa Text* kommer ett nytt fönster upp. Detta innehåller operatörspanelens menystruktur som text. Denna text kan man använda som underlag för dokumentation eller användarhandledning till operatörspanelen i en specifik anläggning.

Markera texten (Ctrl-A) och klipp ut den (Ctrl-C), så kan du sedan klistra in den (Ctrl-V) i en ordbehandlare för vidare bearbetning.



Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

# 18 Externa Enheter

Externa enheter är enheter av olika slag en ER-ipx2 kan utbyta information med som master. Det kan till exempel vara expansionsenheter för att erhålla fler in och utgångar, en PLC eller annat delsystem, en eller många mätare. Kommunikationen med sådana enheter sker med RS485.

En extern enhet kan även vara en annan ER-ipx2, som man hämtar mätvärden ifrån över nätverk.

Det här kapitlet beskriver hur man ansluter och gör inställningar för olika typer av externa enheter.

# Externa Enheter

Funktionerna för externa enheter infördes i och med release 2.0 av firmware. Äldre apparater måste uppgraderas innan funktionerna som beskrivs i detta kapitel kan användas.

# GFBI

GFBI står för General Field Bus Interface. Det innebär att man i skriptspråket kan beskriva hur man ska kommunicera med många olika sorts enheter med olika protokoll.

# 18.1 Inledning

En extern enhet är en enhet som en ER-ipx2 kan kommunicera med på eget initiativ. Det finns tre olika sätt för en ER-ipx2 att kommunicera med en extern enhet: GFBI, WMShare och AeACom.

#### 18.1.1 GFBI

GFBI står för General Field Bus Interface (Generellt fältbusgränssnitt). Med hjälp av detta kan en ERipx2 kommunicera med enheter som ansluts på RS485-slingan. En definition i skriptspråket talar om för ER-ipx2 hur den ska prata med enheten. En förutsättning för att det ska gå att skriva en typdefinition för en enhet är att det är ett så kallat Master/ Slave protokoll, där ER-ipx2 är Master och tar alla initiativ. En annan förutsättning är att man i förväg vet hur långt svar som kommer tillbaka.

Till de protokoll som uppfyller dessa villkor hör Modbus och många mer företagsspecifika protokoll, som GENIbus (Grundfoss), FCbus (Danfoss) mm. Man kan således använda GFBI för att ansluta till exempel expansionsmoduler för att få fler IO, frekvensomriktare, pumpstyrningar och andra PLCer.

Andra protokoll uppfyller villkoren ovan, men använder inte RS485. M-Bus (Meter Bus) är ett sådant. Genom att använda en nivåomvandlare som omvandlar RS485 signaler till M-Bus signalnivåer så kan man ändå använda GFBI för att ansluta tillexempel el, vatten och förbrukningsmätare till en ERipx2. Om man vill integrera en ER-ipx2 i ett system som använder LonWorks eller Profibus eller något annat protokoll som GFBI inte kan hantera så kan man göra det genom att använda t. ex. Anybus-moduler från HMS.

#### 18.1.2 WMShare

WMShare är en funktion som gör det möjligt för en ER-ipx2 att dela med sig av värden i kanaler till andra ER-ipx2. Denna kommunikation sker över Ethernet eller Internet. Man kan till exempel ansluta en utomhusgivare till en ER-ipx2, och sedan låta andra ER-ipx2 som behöver samma temperatur hämta den från den första. Man kan även dela med sig av fler signaler för att olika system ska kunna samarbeta.

I den ER-ipx2 som ska dela med sig av värden definierar man nycklar, dvs. namn på värdet, samt vilken kanal värdet ska hämtas ifrån. Dessa kan därefter hämtas till Externa Enheter på WMSharegränssnittet i andra apparater, utan lösenord.

Hur ofta man kan hämta värden beror bland annat på hur många enheter som är inblandade. Systemet är dock inte tänkt för höga uppdateringshastigheter. En utomhustemperatur behöver man knappast hämta oftare än en gång per minut. Man kan försöka hämta värden så ofta som varje sekund, men det är inte säkert att den verkliga uppdateringshastigheten blir så hög, och det kan innebära en stor arbetsbelastning för processorn.

#### 18.1.3 AeACom

AeACom (Abelko embedded Architecture Communication) är det protokoll som används för saker som ansluts till expansionsporten på ER-ipx2. Det är endast enheter som tillverkas av Abelko som använder detta protokoll.

Det som skiljer AeACom från de protokoll som GFBI hanterar är att enheterna inte har någon ställbar adress, samt att uppdateringstiden är väldigt förutsägbar. Protokollet används bland annat för enheter som automatiskt ska fungera så fort de ansluts, utan att några inställningar måste göras.

#### WMShare

WMShare är en metod för ER-ipx2 att dela med sig av värden till andra ER-ipx2 över ethernet eller Internet.

# AeACom

Ett protokoll som gör det möjligt att bygga system där anslutna enheter automatiskt börjar fungera så fort de ansluts.



18.1.4 Kanalkopplingar, e-post och Group-script

Man kan i en ER-ipx2 ha upp till 100 externa enheter. För att ha någon nytta av dessa så måste man även kunna göra något med informationen.

Kanalkoppling är en funktion som gör att man enkelt kan koppla värden från en extern enhet till kanaler, eller vice versa. Man kan göra upp till 50 kanalkopplingar.

Om man har till exempel ett M-Bus system med många mätare för interndebitering, så kan man sammanställa värdena för alla mätare av en viss typ i e-post som skickas till ett överordnat system.

Det kan även vara så att man har många mätare, men inte är intresserad av enskilda värden, utan vill få ut statistiska värden. I skriptspråket finns en metod att hantera en grupp av externa enheter av samma typ. Det kan man använda för att ta fram medelvärden, högsta och lägsta värdet och annan statistik ur en grupp av givare. Detta gör att man inte behöver koppla en kanal till varje givare, utan får en funktion som fungerar oberoende av antalet givare. Skriptspråket och dess GROUP-begrepp ger även möjlighet till mer avancerade funktioner som beskrivs närmare i referensmanualen.

# 18.2 Typdefinitioner

För att man ska kunna ansluta en enhet via GFBI eller AeACom så måste det finnas en skriptsnutt som beskriver hur kommunikationen med just den enhetstypen ska gå till. Snutt kallas i programmeringssammanhang på engelska snippet. Skriptsnuttar som innehåller en typdefinition (eller något annat) distribueras därför i filer med ändelsen .gpss, för Goliath Platform Script Snippet.

För att ladda in en färdig typdefinition så går man till Inställningsmenyn, Avancerat och Script. Man får då upp en skripteditor där man ser och kan editera skriptkoden i användarskriptarean.

Genom att trycka på knappen Snippets så får man upp en förteckning över alla skriptdelar som finns med.



Vi går inte närmare på vad man kan göra här utan konstaterar att genom att trycka på knappen Insert from File så kan man infoga nya skriptdelar från en .gpss-fil. Sedan man öppnat filen trycker man på Apply för att stänga fönstret. (Close stänger fönstret utan att genomföra de ändringar man har gjort.)



Slutligen trycker man på Save knappen i skripteditorn för att spara ner skriptet till apparaten. Om allt går bra startar den då om.

Om det är något fel i skriptet så går det inte att spara. Då kommer i stället ett felmeddelande i Messagefönstret längst ner.

Mer information om skript finns i referensmanualen.

MMSbare evport

Externa enhete

Enhet Enhet Visa värden

Typ Seneca 7-4A

na 1

#### 18.3 Inställningar

Kopplinga

Address = 1 RAG Group = 10

WMSbare impor

Längst ner i inställningsmenyn under avancerat finns rubriken Externa Enheter. Där kommer man åt inställningarna för enskilda externa enheter. Alla hundra enheter finns listade under rubriken Inställningar.

	Enheterna är färgkodade:	
	Oanvända enheter är vita, GFBI-	
_	enheter är gula, WMShare-enheter	ä
	himmelsblå.	
	enheter är gula, WMShare-enheter himmelsblå.	ä

AeACom-enheter har tre färger. Grått betyder att enheten inte används, men är reserverad för automatiska AeA-Com-enheter. När en ny AeAComenhet ansluts tas en av de gråmarkerade reserverade enheterna i anspråk och blir blågrön. Då är den fortfarande automatisk, och blir åter grå ifall den anslutna enheten tas bort. Genom att göra enheten permanent så blir den gulgrön. Den är då låst till en viss AeA-Com-enhet.

GFBI       Namn     GFBI 4       Typ     Seneca Z-D-OUT       Larmgräns felräknare kom.     10       Aktiv	Definiera extern enhe	t 4	
Namn GFBI 4 Typ Seneca Z-D-OUT Larmgräns felräknare kom. 10 Aktiv	Gränssnitt	GFBI	•
Typ Seneca Z-D-OUT Larmgräns felräknare kom. 10 Aktiv	Namn	GFBI 4	
Larmgräns felräknare kom. 10 Aktiv 🗌	Тур	Seneca Z-D-OUT	•
Aktiv	Larmgräns felräknare kom.	10	
	Aktiv		
Detect Detect Of		De de un	<b></b>

Redigera extern enhe	et 4		
Interface	GFBI		
Namn	GFBI 4		
Тур	Seneca Z-D-OUT		
Larmgräns felräknare kom.	10		
Aktiv	V		
Parametrar			
Address	0		
D01	0		
D02	0		
D03	0		
DO4	0		
D05	0		
TimeOut	0		
FailSafe	0		
Telegram uppdateringstid			
Write Output	Ingen kommunikation		
Write Settings	Ingen kommunikation		
Avbryt	Radera OK		

För att ändra inställningar klickar man på en extern enhet. Om man har valt en ledig enhet så skall man örst välja interface, namnge enheten, välja enhetsyp för valt interface samt kryssa i aktiv. Därefter rycker man OK.

När sidan har laddats om klickar man på den igen. Nu har menyn ändrats och man kan fortsätta med de övriga inställningarna som är specifika för den valda enhetstypen. Man kan dock inte längre byta interface eller enhetstyp. För att göra detta måste enheten först avaktiveras.

Under rubriken parametrar finns inställningar som har att göra med hur man kommunicerar med enheten, hur den ska fungera och vad den ska göra. Bilden till vänster är för en expansionsmodul med fem digitala utgångar. I det fallet är adress den modbusadress apparaten använder, de övriga är inställningar som skickas till apparaten. Man kan koppla parametrar till kanaler, som då bestämmer vad som ska skickas ut. I så fall är det inte de värden man ställer här som faktiskt skickas till den externa enheten.

#### Telegram

Med ett telegram avses i GFBI kombinationen av en fråga skickad från en ER-ipx2 och ett svar från en extern enhet.

#### Uppdateringstid

I en extern enhet kan man önska hur ofta man vill få telerammen skickade, men det finns ingen garanti. Om någon t.ex. enhet slutar fungera kan det göra att all kommunikation sker mer sällan, då ER-ipx2 ofta väntar på svar som inte kommer.

#### Visa

Inställningar

Givare och ställdon Anläggningsinformation Larm och händelser Aktiva larm Externa enheter Korttidsdatabas Timdatabas Dygnsdatabas

# Name Typ Status Sensat uppdate ad PERI Sencia 2:444 Fell 2000-01-01 00 00.00 A11 0 % 3 A13 0 % 3 A14 0 % 3 A13 0 % 3 A14 0 % 3 A13 0 % 3 A14 0 0 3 OutOfRange A13 0 0 3 OutOfRange A13 0 0 3 Set value dropi 0 0 3 Set value dropi 0 0 3 Controller val. 0 0 3 Controller val. 0 3

Under rubriken telegramuppdateringstid ställer man hur ofta olika typer av meddelanden eller frågor ska skickas till den externa enheten. Ett telegram är en utväxling av fråga och svar. För en extern enhet kan det finnas flera telegram. DO-modulen i exemplet har ett telegram för att ställa de digitala utgångarna och ett annat för att skriva inställningar, dvs. Time-Out och Failsafe-inställningarna. Här väljer man hur ofta de olika telegramtyperna ska skickas.

En ER-ipx2 kan med GFBI inte skicka mer än ett telegram per sekund till varje enskild extern enhet. Att ställa de digitala utgångarna för DO-modulen är något man vill uppdatera varje sekund. Om man då även ställer en sekund på telegrammet för inställningar så kommer ER-ipx2 göra det bästa den kan av situationen och skicka telegrammen varannan sekund. Utgångarna blir då bara uppdaterade varannan sekund. I praktiken så ändras inställningarna som skickas med Write Settings väldigt sällan, så den kan man ställa till en minut eller längre, alternativt inaktivera helt när inställningarna väl är gjorda.

Inställningen för Larmgräns felräknare kom. är gränsen för hur många gånger i rad kommunikationen får misslyckas innan enheten anses felaktig.

#### 18.4 Visa Externa Enheter

Även i Visa menyn finns menyelementet Externa Enheter. Klickar man på det så får man upp en lista med alla aktiverade enheter. Varje enhet har en rubrikrad, och under den ser man alla värden som enheten presenterar. Detta är som mest tio värden.

> Rubrikraden är grön om ER-ipx2 har kontakt med enheten (OK). Om raden är röd så fungerar inte kommunikationen med enheten (Fel). Ljusblå betyder antingen att ett eller flera av de senaste telegrammen har misslyckats, men inte fler än vad som angetts i larmgränsen, eller att kommunikationsförsök pågår (Försöker). Det kan även betyda att ingen uppdateringstid är ställd (Avstängd). En ljusgrön färg indikerar att det är en automatisk enhet.

©Elektrorelä AB
Kommunikationsst	atistik GFBI 1
Interface	GFBI
Senast uppdaterad	2000-01-01 00:00:00
Status	Fel
Skickade telegram	1143
Mottagna svar	0
Felräknare	1143
Checksummefel	0
Formatfel	0
	Avbryt

Visa

Inställningar

Givare och ställdon
Regulatorer
Larm
Tidfunktioner
Översikt
Kommunikation
System
Avancerat
Kanaler
Parametrar
Kurvor
Databaser
Sammanställningssidor
Grafisk programmering
Skript
Prognos
Helgdagskatalog
Databasöverföring epost
Menyer operatörspanel
Externa enheter
Manuell styrning

Om man klickar på en rubrikrad så får man upp statistikinformation om kommunikationen. Om allt fungerar perfekt så ska antalet skickade telegram och mottagna svar vara lika. Checksummefel betyder att det varit störningar i överföringen så att data blivit korrupt. Formatfel betyder att ER-ipx2 har tagit emot ett svar, men någonting i svaret skiljde sig från det förväntade.

Observera att listan med externa enheter inte uppdateras förrän man klickar på menyraden Externa Enheter igen, men statistikrutan uppdateras varje gång man klickar på en rubrikrad.

Har man inte definierat några externa enheter så är denna sida tom.

På Inställningsmenyns sida för externa enheter finns också en meny Visa Enheter. Där listas de aktiva enheterna utan att värdena visas, men status visas med samma färgkodning. Om man klickar på en rad där så får man upp en ruta med alla värden.

## 18.5 Kanalkopplingar

På inställningar externa enheter finns en flik för kanalkoppling. Här kan man koppla ihop en kanal med en extern enhet. Antingen som utgång kopplad till en parameter i den externa enheten, eller som en ingång kopplad till ett värde i enheten.

Klickar man på en av de 50 raderna så får man upp inställningsrutan för kopplingen. Man väljer först vilken kanal man vill koppla, och om man vill koppla den som ingång eller utgång (WMShare kan dock endast kopplas som ingång). Därefter väljer man vilken enhet kanalen skall vara kopplad till samt vilket värde eller parameter i enheten.

Om man kopplar kanalen som ingång så är det också viktigt att tala om vad som ska hända om man förlorar kontakten med enheten

Externa enheter									
Inställningar Epost	Visa värden	WM	Share export	WMShare import	H	Copplingar			
Kanal	Riktning	Enhet	Värde		Status	Senast uppdaterad			
1 Utetemperatur	In	WMShare 3	Utetern	p	OK	2006-06-30 20:26:36			
2 -					-	-			
3 -					-	-			
4 -		-			-	-			
5 -	-	-	-		-	-			
ĥ -	-	-	-		-	-			

Startvärde är det värde kanalen får innan ER-ipx2 har fått kontakt med enheten vid uppstart. Inställningen Använd Startvärde kan ändras mellan "Som startvärde" och "Som startvärde & Vid fel". Väljer man det senare alternativet så får kanalen startvärdet även om det blir fel på den externa enheten, dvs. ER-ipx2 förlorar kontakten med den och den blir röd på Visa-sidan.

Om man bara anger "Som startvärde" så behåller kanalen det senast hämtade värdet även vid fel.

Om man vill få ett larm, eller göra något annat speciellt, när det blir fel på en extern enhet så kan man använda inställningen för felstatuskanal. Om det blir fel på enheten så blir felstatuskanalen ett.

Felstatuskanalen fungerar på motsvarande sätt som utgångskanalen i larm: Om man kopplar flera externa enheter till samma felstatuskanal så kommer den att innehålla antalet felaktiga kopplingar.

För att få ett larm så kopplar man ett larm till den kanal man valt som felstatuskanal.

Om man har flera kanalkopplingar till samma enhet så räcker det att man har en felstatuskanal i en av kopplingarna.

Redigera	koppling 1		
Kanal		Utetemperatur	•
Riktning		In	•
Enhet		WMShare 3	•
Värde		Utetemp	•
Startvärde			0
Använd start	värde	Som startvärde	•
Felstatuskar	nal	ingen	•
[	Avbryt	Radera	ОК

## 18.6 E-post av Externa Enheter

Om man vill samla information från många mätare, till exempel i en M-Bus slinga, så kan det vara besvärligt att koppla alla värden till kanaler som man sedan sparar i databaser. Kanalerna och databaserna räcker heller inte till för så många mätare, speciellt om ER-ipx2 också ska sköta normala regleruppgifter. Därför finns möjligheten att e-posta värden från externa enheter.

Externa enhe	ter			
Inställningar	Visa värden	WMShare export	WMShare import	Kopplingar
Epost				
Epost inställningar				
Mottagare 1		kalle.andersson@main	isp.se	
Mottagare 2				
Mottagare 3				
Mottagare 4				
SMTP server		192.168.2.2		Spara
Test epost Externa	enhetstyper			Skicka
Enhetstyp	Antal enhete	er Periodtic	l Epost I	Västa Eposttid
1 Seneca Z-D-IN	1 0	1 timme	:	2006-06-30 19:00:00 (Fre)
2 RAG-Com	17	1 timme		2006-06-30 19:00:00 (Fre)
3 Deining 1	1	1 timme		2006-06-30 19:00:00 (Fre)
4 - E	-	-		
6 -				
7 -	-			
8 -	-			
9 -	-		-	
10 -	-	-		

En sådant e-post innehåller alla värden från alla givare av en viss typ, i form av en tabell. E-posten skickas periodiskt, ungefär som e-postningen av databaser. Datat i e-posten är den senaste hämtade informationen för alla givare.

Man kan definiera upp till fyra mottagare och definiera e-post för upp till tio olika typer av givare. All e-post för externa enheter går till samma mottagare.

Genom att klicka på en e-postrad så får man upp inställningsrutan. Man väljer där vilken enhetstyp som ska skickas, samt hur ofta.

Redigera	epost 3		
Enhetstyp		Delning 1	-
Periodtid		1 timme	-
Starttid (ååå:	å-mm-dd tt:mm:ss)	2006-06-30 18:00:00	
1	Avbryt	Radera	ОК

Med starttid kan man välja vid vilken tidpunkt, eller vid längre perioder veckodag eller datum i månaden, eposten ska skickas.

På nästa sida finns ett exempel på e-post som

innehåller en enda Z-D-OUT—modul (samma typ som i exemplen i 18.3).

Det finns en header som innehåller Modulnamn och moduladress. På rad två finns apparatens MACadress, de sista 12 siffrorna, vilket utgör en unik identifierare. Den tredje raden innehåller siffran 10, namnet på givartypen samt typdefinitionens identitetsnummer.

```
Modulnamn, Moduladress
00-30-5E-03-00-FC
10, Seneca Z-D-OUT 21002
000 Namn Senast uppdaterad Status DO1 (-) DO2 (-) DO3 (-) DO4 (-) DO5 (-)
002 Dout 2006-03-21 18:00:13 (OK) 0 1 1 0 0
```

Den rad som börjar med 000 innehåller tabellens rubriker, tabbseparerade. Det som står inom parantes är enheter. Därefter följer en rad med värden för varje enhet av den definierade typen. I exemplet finns bara en rad. Den raden inleds med 002 eftersom det var extern enhet nummer två. Värdena är också tabbseparerade, vilket gör det lätt att importera e-posten till databasprogram eller t.ex. Excel.

## 18.7 Exempel på användning av externa enheter

### 18.7.1 Seneca expansionsmoduler



Seneca är ett italienskt företag som gör en serie moduler med in och utgångar som kommunicerar via modbus. Från ERABs hemsida kan man ladda hem typdefinintioner för fyra av dem i en gpss-fil. Det är en modul med 5 reläutgångar, en med 5 digitala ingångar, en med 4 analoga ingångar och en med tre analoga utgångar. Typdefinitionerna kan laddas in i en ER-ipx2 enligt beskrivningen i avsnitt 18.2.

Varje modul måste få en unik adress, och den kan man endast ställa via kommunikation. Därför finns det en typdefinition som heter CfgSeneca. Den an-



 vänds för att ställa om adressen i en Senecamodul. Med hjälp av en dip-switch på modulen kan man ställa så att modulen får adress ett och baudrate 9600. I detta läge kan ER-ipx2 prata med modulen som en CfgSeneca, förutsatt att det inte finns fler spänningssatta moduler med samma inställning på slingan.

För att använda en Seneca-modul så behöver följande steg utföras:



# Lysdioder

På ER-ipx2 finns två lysdioder för RS485. Den gula blinkar när ER-ipx2 skickar data, den gröna när den tar emot. När en extern enhet fungerar ska varje gult blink följas av ett grönt.

- 1. Hämta och ladda in typdefinitionerna i ER-ipx2 enligt avsnitt 18.2
- 2. Skapa en extern enhet av typen CfgSeneca. Sätt uppdateringstiden för båda telegramtyperna till 2 sekunder.
- 3. Ställ modulens dip-switch så att den har adress 1 och baudrate 9600.
- 4. Anslut den till ER-ipx2 och spänningssätt den.
- 5. Kontrollera att ER-ipx2 får kontakt med modulen. Den externa enheten av typ CfgSeneca ska bli grön.
- 6. Gå till inställningarna för enheten och ställ parametern New Adress till lämplig adress, t.ex. två. Vänta ett par sekunder så att ER-ipx2 hinner skriva ner inställningen till apparaten.
- 7. Bryt spänningen till Senecamodulen, ställ om dipswitchen så att modulen hämtar adress och baudrate från eeprom. Spänningssätt modulen igen.
- 8. Skapa en ny extern enhet av rätt typ. Ställ rätt adress och lämpliga uppdateringsintervall för telegrammen. Den nya enheten ska då genast börja fungera.
- 9. Om fler moduler ska anslutas fortsätt med nästa modul från steg tre, annars kan den externa enheten för CfgSeneca inaktiveras.

## 18.7.2 M-Bus enheter

M-Bus (Meter Bus) är ett protokoll främst avsett för förbrukningsmätare av olika slag, som vattenmätare, elmätare och värmemängdsmätare. Både strömförsörjning och kommunikation överförs på en tvåtrådsslinga. För att koppla M-Bus mätare till en ERipx2 behövs en nivåomvandlare (Level converter). De är gjorda för ett visst högsta antal enheter. Omvandlaren på bilden till vänster från Relay är gjord för 60 M-Bus slavar.



## M-Bus

Mer information om M-Bus finns på www.m-bus.com och i standarderna EN 13757-2 och EN 13757-3. Typdefinitioner för M-Bus kan genereras med hjälp av ett litet program som går att ladda ner från supportsidan på ERABs hemsida www.erab.com Programmet heter M-Bus Device Creator. Det har en egen manual, men vi går igenom tillvägagångssättet i stora drag här.

Det finns en fråga som man kan ställa till alla M-Bus enheter, där man begär att den ska skicka över all sin information. Med i svaret finns även information om vad det är för information som den har skickat. Detta är uppdelat i olika *records*. Med M-Bus device creator kan man ställa en sådan fråga till en mätare, och sedan välja ut vad i informationen man vill att ER-ipx2 ska hålla reda på. När man gjort det kan man generera en typdefinition i form av ett skript.

Varje M-Bus-mätare har en adress. Om man inte känner till adressen så finns det även en broadcastadress som får alla anslutna enheter att svara. Ska man använda den så kan man inte ha fler än en mätare ansluten på slingan, annars pratar de i munnen på varandra.

M-Bus Device Creator kör man på en PC, och då kopplar man in sig till nivåomvandlaren via RS232.

När man väl skapat sina typdefinitioner så installerar man de i ER-ipx2, och sedan kan man börja definiera upp en extern enhet för varje ansluten mätare.

#### 18.7.3 Andra enheter och systemintegration

ERAB kommer att lägga upp fler typdefinitioner för enheter på sin supportsida allt eftersom de skrivs och provas ut. Man kan även skriva egna typdefinitioner, eller anlita ERAB för att kommunicera med en speciell typ av enhet. Seneca har fler IO-moduler som kommunicerar via modbus, och det finns säkert även andra tillverkare. PLCer kan ofta kommunicera via modbus, och det kan ibland vara en fördel att kunna integrera skilda system, för att överföra gemensamma signaler och larm, eller bara för att kunna presentera informationen på en hemsida.

Att skriva typdefinitioner för modbus är relativt enkelt, och det finns exempel på hur man gör i referensmanualen.



# RS485

En RS485-slinga består av tre ledare, Jord, A och B. Enheterna ska kopplas i en slinga, utan förgreningar. Om slingan är lång så ska den avslutas med ett termineringsmoststånd.



Att kommunicera med en frekvensomriktare ger mer än bara en sparad analogutgång. Vad man kan göra är naturligtvis fabrikat och modellberoende, men man kan till exempel ta hand om detaljerade larm från frekvensomriktaren och övervaka temperaturen. Ibland kan det även vara intressant att göra alla inställningar från en ER-ipx2 i stället för på en display på omriktaren.

Att kommunicera med en styrning i till exempel en pump kan ge information från den styrningens givare. Detta kan leda till att man slipper installera externa givare som skulle ha mätt samma saker.

### 18.7.4 Att kombinera enheter

ER-ipx2 och GFBI har i sig inget problem med att växla mellan olika protokoll och olika hastigheter. Däremot kan det tänkas vissa enheter störs av kommunikation den inte förstår. De flesta protokoll har skyddsmekanismer som gör det väldigt osannolikt att de ska missförstå eller störas av ovidkommande trafik, men den exakta implementationen i olika enheter kan också påverka. Hänsyn till detta måste tas i varje enskilt fall.

En annan aspekt som man måste vara medveten om när man bygger system med externa enheter är uppdateringstiden. Vissa typer av enheter önskar man utbyta information med ofta, till exempel expansionsenheter med in och utgångar som ingår i en styrning. Om dessa enheter har hög kommunikationshastighet, korta meddelanden, och korta svarstider så kan man mycket väl ha flera sådana i samma system. Att kombinera en sådan enhet med till exempel ett stort antal M-Busenheter som pratar i 300 Baud är däremot inte lämpligt.

Om någon enhet inte svarar på kommunikationen så är det en timeout i typdefinitionen som avgör hur länge ER-ipx2 väntar på svar. En eller flera trasiga enheter kan därför påverka uppdateringstiderna avsevärt.

Operatörspanelen bör anslutas på expansionsporten för att fungera bra. Man kan även ansluta den på samma plintar som GFBI, men det fungerar inte alltid bra tillsammans med andra enheter. Operatörspanelen kräver snabb kommunikation. Vartannat meddelande skickas därför till operatörspanelen, när det behövs. Den kan ändå bli väldigt långsam tillsammans med andra enheter.

### 18.8 WMShare

#### 18.8.1 WMShare Export

Under Inställningar / Avancerat / Externa Enheter finns två menyer som har endast med WMShare att göra. Under WMShare export finns inställningarna för vilka kanalvärden man vill exportera och därmed göra tillgängliga för andra apparater.

ter	na enheter				
nställn	ingar	Visa värden	WMShare export	WMShare import	Kopplingar
post					
VMSha	re exportinsta	illningar			
xporte	rad länk				
ktiv					Spara
	Nyckel		Kanal		
1	Utetemp		Utetern	peratur	
2	-		-		
3	-		-		
4	-		-		
5	-		-		
6	-		-		
7	-		-		
8	-		-		
9	-		-		
10	-		-		
10	-		-		
12	-		-		
14					
15	-				
16					
17	-		-		
18	-				
19	-		-		
20			-		

En nyckel är ett namn eller identifierare för det värde som skall exporteras. Det är detta namn som används vid import av de apparater som hämtar värdet.

WMShare Exportmeny består av 20 par av nycklar och kanaler. Välj ett nyckelnamn som är känt av alla apparater som skall hämta värdet. "Utetemp" kan vara ett lämpligt värde för en utomhustemperatur som skall distrbueras. Om utomhusgivaren finns på t.ex. T1 så väljer vi den kanalen för export.

Man måste också aktivera WMShare export innan informtionen blir tillgänglig för andra. Alla nycklar deras aktuella kanalvärde blir då tillgängliga i en fil som heter share.txt, utan krav på lösenord. Man kan hämta den manuellt genom att byta ut goliath.htm i webbläsarens adressrad mot share.txt.

Den fil man då får upp innehåller förutom de nycklar man definierat en del grundläggande information. Den kan till exempel se ut som nedan:

SERIALNR=196784

IPADDRESS=192.168.2.81

MODNAME=Modulnamn

MODTEXT=Moduladress

EXTLINK=

Utetemp=18.3°C EOF

Utetemp är den nyckel vi definierat, och ovanför det finns information om den ER-ipx2 från vilken filen är hämtad.

### 18.8.2 WMShare Import

För att hämta värden från andra ER-ipx2 så gör man en extern enhet med WMShare som interface kopplad till den andra ER-ipx2 IP-nummer. Som för alla externa enheter så måste det finnas en typdefinition. Man kan göra typdefinitioner för WMShare i skriptspråket, men för att göra det enklare så kan man även göra det via inställningar på webbsidor.

Under importfliken finns möjlighet att definiera upp till fem typdefinitioner. En typdefinition för WMShare är helt enkelt en uppräkning av vilka nycklar den måste exportera. Alla nycklar som definieras i en typdefinition måste finas i den apparat som man hämtar ifrån, annars betraktas den som felaktig. Det gör däremot ingen om den exporterar fler nycklar än vad man definierat.

För att kunna hämta utomhustemperaturen vi definierade i export (man kan faktiskt hämta värden från sig själv också) måste vi definiera en typ med nyckeln Utetemp. Man bör också ge typdefinitionen ett begripligt namn, till exempel Utomhustemp (fast här i vårt exempel behåller vi det fördefinierade namnet Delning 1).

E:	xterna enheter				
In	ställningar	Visa värden	WMShare export	WMShare import	Kopplingar
Ep	ost				
<b>W</b> Ko	MShare importinställ Infigurera ett namn att	ningar Lanvända istället för en l	P-adress i Inställningar-n	nenvn för Externa Enheter	
NU	inguleia eu hanni au	anvanua istanet ior en i	n -auress i nistanningar-n	Tenymor Externa Enneter.	
Se	rver 1				
Se	rver 2				
Se	rver 3				
Se	rver 4				
Se	rver 5				Spara
	Namn	Nyckel 1	Nyckel	2 Nj	vckel 3
1	Delning 1	Utetemp			
2	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	
4 5	-	-	-	-	

18.8.3 Definiera en WMShare-enhet

För att skapa en WMShare-enhet så går man först till Inställningar / Avancerat / Externa Enheter och Inställningar. Välj WMShare som interface och rätt WMShare-typ, samt kryssa för Aktiv och spara sedan. Därefter väljer man den nu aktiverade enheten och får då upp en utökad meny.

Här ställer man vilken IP-adress den ER-ipx2 man ska hämta värden från har, samt hur ofta man vill hämta värden. Notera att det inte är säkert att ERipx2 klarar av att hämta värden så ofta som man

Redigera extern enhe	t3				
Interface	WMShare				
Namn	WMShare 3				
Тур	Delning 3				
Larmgräns felräknare kom.	10				
Aktiv	V				
Telegram anslutning					
Server	Använd IP-adress				
IP-adress (0.0.0.0 = själv)	0.0.0.0				
Telegram uppdateringstid					
R	10 sekunder 🗾				
Avbryt	Radera OK				

önskar, om man ställer uppdateringstiden väldigt kort.

En WMShare-enhet har bara värden som kan importeras, inga parametervärden. De värden som finns är de nycklar som finns i typdefinitionen.

Man kan självklart göra flera externa enheter av samma WMShare-typ. Man skulle till exempel kunna hämta in flera utomhustemperaturer för att medelvärdesbilda eller skapa redundans.

18.8.4 Serverlista (URLer)

Under Inställningar / Avancerat / Externa enheter och WMShare import (se föregående sida) finns det möjlighet att skriva in upp till fem webbadreser, UR-Ler, av samma typ som man skriver in i adressfältet på en webbläsare. Dessa kan man använda som adress i en extern enhet i stället för att skriva in ett IP-nummer. Detta kan vara användbart om den enhet som värdet skall hämtas från inte har ett fast IPnumer.

#### 18.8.5 Annan användning av WMShare

Eftersom WMShare-informationen förmedlas som en enkel textfil så kan man använda metoden för att utbyta information även med andra system.

Man kan till exempel hämta filen till ett PC-baserat system och tolka informationen där utan problem. Man kan även sätta upp en webbserver med en fil som heter share.txt och låta en ER-ipx2 hämta information från den genom WMShare. Enda förutsättningen är att filen har rätt syntax.

# 19 WebDatabas - WDB

Informationsdatabasen WebDataBase (WDB) är en produkt som utvecklats för att på ett enkelt, kostnadseffektivt och användarvänligt sätt insamla och presentera data från flera dataundercentraler i ER-ipx-familjen.

Detta kapitel beskriver dels vad WDB är för något, och dels hur man konfigurerar en ER-ipx2 för att kopplas till en WDB.

## 19.1 Vad är WDB?

WebDataBase, förkortat WDB är ett program som körs på en central server. Denna samlar in information från flera ER-ipx2 eller ER-ipx, lagrar denna i en databas och kan presentera den på ett överskådligt sätt.

WDB har ett webbaserat användargränssnitt. Precis som för en ER-ipx2 är informationen därför till gänglig från vilken dator som helst. Det gör det möjligt att var som helst i en organisations datanät få en samlad bild av driftsituationen från exempelvis fastigheter, VA-system eller ventilationssystem.

Med WDB behöver man bara hålla reda på en adress att surfa till. Från sidorna i WDB kan man länkas vidare till enskilda apparaters inbyggda webbsidor.

### 19.1.2 Flexibilitet och funktionalitet

Stora ansträngningar har lagts på att göra systemet användarvänligt och flexibelt. All konfiguration är i likhet med visningsläget helt menystyrt via webbsidor och alla funktioner kan enkelt anpassas efter behov. Den flexibla uppbyggnaden av WDB gör dessutom att nya funktionaliteter lätt kan läggas till.

Det effektiva samspelet mellan produkterna WDB och ER-ipx-familjen skapar en kostnadseffektiv helhetslösning.

WDB är uppbyggd kring en SQL-databasserver som arbetar tillsammans med en webbserver. All inställning och konfiguration sker genomgående i menyer som nås via webbsidor.

## SCADA

WDB fungerar som ett mini-SCADA-system. Det kan användas "stand alone" eller användas för att exportera data till ett befintligt SCADA-system.

Vad är SCADA?

SCADA står för Supervisory Control And Data Acquisition. Fritt översatt övervakning och datainsamling. Kommunikation sker via Ethernet/TCP/IP till nätverk, intra- och Internet samt GSM/GPRS. Det gör WDB idealisk när man behöver driftövervaka flera geografiskt spridda anläggningar. Hårdvaran är en PC-server med antingen Linux eller Windows som plattform. WDB kan alltså köras i ett företags server, serverpark eller på en speciellt avdelad maskin. Det gränssnitt som klienter/användare möter är helt webbaserat och funktionerna menyuppbyggda.



19.1.2 Enkel inställning och konfiguration

Efter behörighetskontroll kan inställningar på Företag/Grupp och anläggningar göras. Via en webbsida lägger man enkelt till nya användare och anläggningar och väljer vilka data som skall loggas och presenteras. Här finns även möjlighet att välja olika typer av klienter inklusive PDA-browser.

Översiktsbilder, ritningar, fastighetsöversikter och kartor etc. kan enkelt läggas upp i WDB. Även anläggningsdokument, objekt- och funktionsbeskrivningar, uppgifter om kontaktpersoner etc. kan läggas in och presenteras som hjälp för drift- och övervakningspersonal.

#### 19.1.3 Visa, analysera och utvärdera

En systemlösning byggd kring WDB och ett antal ER-ipx2 och eller ER-ipx för mätning av värme, kyla, el och vattenförbrukning ger möjlighet att följa upp all energiförbrukning och därigenom få ett underlag för avsevärda energibesparingar. I startsidan får användaren möjlighet att välja anläggning direkt eller via en översiktsbild som kan vara en karta eller en skiss över en fastighet.

Via menyval nås sedan visning av aktuella värden, översiktsbilder, loggad data, larm- och händelselogg osv. Alla data kan visas i tabell- och diagramform. Export av data kan också göras t.ex. till EX-CEL.

Upptäck själv möjligheterna med WebDatabase genom att logga in på vår demonstrationswebb: www.wdb.se

Användarnamn: demo

Lösenord: smhi

## 19.2 WDB-inställningar i ER-ipx2

Om ER-ipx2:n sitter på en anslutning med dynamisk ip-adress skall man ställa in WDB-serverns ip-adress eller namn som portalserver. Se kapitel 3.8.3 för hur detta går till. Man kan även ställa hur ofta ER-ipx2 skall uppdatera sin adress hos servern. För en ADSL-anslutning eller annan typ av fast anslutning kan ett värde på 30 minuter vara bra. Har man ett GPRS abonnemang med publik ip-adress bör man ställa detta värde just under den tid som leverantören kopplar ned anslutningen med, naturligtvis skall man före detta räkna på hur mycket det kommer att kosta med aktuell leverantör. En portaluppdatering tar ca 1–1.5 kbyte data. Denna kostnad bör man väga mot hur viktigt det är att alltid komma åt systemet.

En annan approach kan vara att ställa uppdateringen till en gång i timmen, detta innebär att man kommer att kunna komma åt systemet med timmes intervall. Observera att denna tid ej är kopplad till heltimme utan börjar räknas från senaste uppstart. Denna inställning har inget att göra med hur ofta data skickas över till servern utan bara hur ofta apparaten kommer in och lämnar sin adress och visar att den är vid liv.

#### 19.2.2 Databaser via epost

Om WDB-servern inte kan komma åt ER-ipx2:n konfigurerar man den så den skickar in data via epost. Adressen till WDB-servern får du av serverns administratör. Kom även ihåg att lägga till WDBserverns e-post adress för larm och händelser. Att lägga till en ER-ipx2 till en WDB-server gör man genom att först konfigurera upp ER-ipx2 som den skall vara, sen gör man en backup. Filen backup.par använder man sedan när man loggar in i sin grupp på servern. Där väljer man att lägga till en modemansluten ER-ipx2 och följer sedan anvisningarna.

### 19.2.3 Databasinställningar

En av WDBns viktigaste uppgifter är att hämta databaser från ER-ipx2 och lagra dem på servern. Därigenom kan man få historik för lång tid tillbaka.

När man lägger upp en ER-ipx2 i WDB så hämtas databasinställningarna från ER-ipx2. Om inställningarna av vad som lagras senare ändras i apparaten så måste de också manuellt ändras i WDB, så att de stämmer överens.

Den vanligaste typen av ändring är att man lägger till någon kanal i databasen, som då hamnar på sista positionen. En sådan ändring medför inga problem. Om man däremot ersätter en kanal i databasen, eller döper om och ändrar betydelse på en kanal som sparas, så måste man vara lite observant. I ER-ipx2 raderas databaserna när en inställning ändras, men det sker inte i WDB. Där kommer gammal data att ligga kvar, med det nya namnet. Om vi byter en utetemperaturgivare mot en innetemperaturgivare, som lagras i databasen, så kan det i WDB se ut som om det var -20 inomhus kring nyår.

### 19.2.4 Lösenord

WDB använder användarnamnet **wdb** när den loggar in i en ER-ipx2. Lösenordet är från början **wdb**, men kan och bör ställas om på lösenordssidan (kapitel 16.3). Samma lösenord måste anges för apparaten i WDBns inställningar.

# 20 Prognosstyrning

Alla ER-ipx2 är försedda med möjlighet till styrning av värme från en prognostabell i stället för en utegivare. Vi ska här visa vilka inställningar som erfordras.

## 20.1 Inledning

I ER-ipx2 finns en funktion för bestämning av utetemperatur med hjälp av en prognostabell från SMHI. Prognostabellen består av 5 dygns timvärden framåt i tiden, med "Prognostiserad utetemperatur" och "Ekvivalent utetemperatur". Den ekvivalenta temperaturen tar hänsyn till temperaturförändringar framåt i tiden samt vindriktning, vindstyrka, solinstrålning, luftfuktighet och byggnadens beskaffenhet Tabellen uppdateras normalt varje dygn för att ge så bra prognos som möjligt. De 4 första dygnens timvärden finns med för att säkerställa funktion även om en eller några uppdateringar av prognostabellen skulle misslyckas.

När prognosstyrning är aktiverad används prognostabellens Prognostiserade och Ekvivalenta utetemperatur tillsammans med den verkliga utetemperaturen för att beräkna den "utetemperatur" som regulatorn skall använda. Den beräknade utetemperaturen kallas "Te just". (Justerad Utetemperatur).

En givare för utetemperatur skall kopplas till ERipx2 och används dels för att beräkna Te just och dels för att kontrollera att prognostabellens värden är acceptabla. Prognosavvikelsen, dvs. skillnaden mellan Uppmätt temperatur och Prognostiserad temperatur tillåts anta inställbara maximala värden där den stannar. Om prognostabell av någon anledning saknas, övergår regulatorn till uppmätt utetemperatur och larm avges. E-post kan skickas både när avvikelsen är för stor och när prognos saknas.

Den justerade utetemperaturen används som utetemperatur i de inbyggda regulatorerna.

För att få tabellvärden från SMHI erfordras ett abonnemang från ERAB.

## 20.2 Inställningar

Öppna Inställningar / Avancerat / Prognos.

## Visa Inställningar

Givare och ställdon Regulatorer Larm Tidfunktioner Översikt Kommunikation System Avancerat Kanaler Parametrar Kurvor Databaser Sammanställningssidor Grafisk programmering Skript Prognos Helgdagskatalog Databasöverföring epost Menyer operatörspanel Externa enheter Manuell styrning

#### Prognos

Prognosi	nställningar				
Server na	mn	www.wdb.se			
Uppdateri	ingstid (tt:mm)	15:15	15:15		
Uppdateringsintervall		24 timmar	24 timmar 🗸		
Utetemperatur		Utetemp NV	*		
Prognosa	wikelse mingräns	-5			
Prognosa	wikelse maxgräns	5			
Aktiv		<b>v</b>			Spara
	allauaaar				
Larminst Nummer	aliningar Larmnamn	Kanal	Status		Utgångskanal
Nummer 49	aliningar Larmnamn Prognosawikelse	Kanal Prognosawikelse	Status Ej aktiv		Utgångskanal ingen
Larminst Nummer 49 50	aliningar Larmnamn Prognosawikelse Prognos saknas	<mark>Kanal</mark> Prognosawikelse Prognos status	Status Ej aktiv Ej aktiv		<b>Utgångskanal</b> ingen ingen
Larminst Nummer 49 50 Kanalinst	aliningar Larmnamn Prognosawikelse Prognos saknas	<b>Kanal</b> Prognosawikelse Prognos status	Status Ej aktiv Ej aktiv		Utgångskanal ingen ingen
Nummer 49 50 Kanalinst	ainingar Larmnamn Prognosawikelse Prognos saknas äiliningar Kanalnamn	Kanal Prognosawikelse Prognos status Källa	Status Ej aktiv Ej aktiv Värde		Utgångskanal ingen ingen Matematikfunktion
Larminst Nummer 49 50 Kanalinst Nummer 191	aliningar Larmnamn Prognosawikelse Prognos saknas ällningar Kanalnamn Obegränsad prognosawi	Kanal Prognosawikelse Prognos status Källa kelse System 13	Status Ej aktiv Ej aktiv Värde	0.4 °C	Utgångskanal ingen ingen Matematikfunktion ingen
Larminst Nummer 49 50 Kanalinst Nummer 191 193	aliningar Larmnamn Prognosawikelse Prognos saknas tällningar Kanalnamn Obegränsad prognosawi Prognostemperatur	Kanal Prognosawikelse Prognos status Källa kelse System 13 Temperatur 1	Status Ej aktiv Ej aktiv Värde	0.4 °C 22.6 °C	Utgångskanal ingen ingen Matematikfunktion ingen ingen
Kanalinst Nummer 50 Kanalinst Nummer 191 193 194	aliningar Larmnamn Prognosawikelse Prognos saknas tällningar Kanalnamn Obegränsad prognosawi Prognostemperatur Prognos status	Kanal Prognosawikelse Prognos status Källa kelse System 13 Temperatur 1 System 9	Status Ej aktiv Ej aktiv Värde	0.4 °C 22.6 °C 1	Utgångskanal ingen ingen Matematikfunktion ingen ingen ingen
Kanalinst Nummer 49 50 Kanalinst Nummer 191 193 194 195	aliningar Larmnamn Prognosawikelse Prognos saknas tällningar Kanalnamn Obegränsad prognosawi Prognostemperatur Prognos status Prognos aktiv	Kanal Prognosawikelse Prognos status Källa kelse System 13 Temperatur 1 System 9 System 3	Status Ej aktiv Ej aktiv Värde	0.4 °C 22.6 °C 1 1	Utgångskanal ingen ingen Matematikfunktion ingen ingen ingen ingen ingen
Kanalinst Nummer 49 50 Kanalinst Nummer 191 193 194 195 196	aliningar Larmnamn Prognossawikelse Prognossaknas tällningar Kanalnamn Obegränsad prognosawi Prognostemperatur Prognos status Prognos aktiv Prognosawikelse	Kanal Prognosawikelse Prognos status Källa kelse System 13 Temperatur 1 System 9 System 3 System 8	Status Ej aktiv Ej aktiv Värde	0.4 °C 22.6 °C 1 1 0.4 °C	Utgångskanal ingen Matematikfunktion ingen ingen ingen ingen ingen ingen
Larminst Nummer 49 50 Kanalinst Nummer 191 193 194 195 196 197	aliningar Larmnamn Prognossawikelse Prognossaknas tällningar Kanalnamn Obegränsad prognosawi Prognostemperatur Prognos status Prognos aktiv Prognosaktiv Prognosawikelse T0	Kanal Prognos avvikelse Prognos status Källa kelse System 13 Temperatur 1 System 9 System 3 System 8 System 5	Status Ej aktiv Ej aktiv Värde	0.4 °C 22.6 °C 1 1 0.4 °C 19.0 °C	Utgångskanal ingen Matematikfunktion ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen
Larminst Nummer 49 50 Kanalinst Nummer 191 194 195 196 195 196 197 198	aliningar Larmnamn Prognos saknas Frognos saknas Kanalnamn Obegränsad prognosawi Prognostemperatur Prognos status Prognos aktiv Prognos aktiv To Te	Kanal Prognosawikelse Prognos status Källa kelse System 13 Temperatur 1 System 9 System 3 System 8 System 5 System 6	Status Ej aktiv Ej aktiv Värde	0.4 °C 22.6 °C 1 1 0.4 °C 19.0 °C 23.0 °C	Utgångskanal ingen ingen Matematikfunktion ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Skriv in *Servernamn* till servern som tillhandahåller prognosen. Om DNS-server är inställd under Kommunikation Se avsnitt 3, kan namnet användas, annars måste IP-adressen anges.

Välj *Uppdateringstid*. Om många ER-ipx2 skall hämta prognos bör man sprida ut uppdateringstiden.

Välj Uppdateringsintervall Normalt 24 timmar.

Välj vilken givare som ger verklig Utetemperatur.

Skriv in min- och max-gräns för prognosavgivelse. ±5 är ett lämpligt startvärde.

Markera Aktiv och Spara inställningarna.

Nu kommer du förmodligen få ett larm på grund av att prognosen saknas. Uppdatera prognostabellen genom att trycka på *Ladda upp data*.

Om allt fungerar som det ska, uppdateras tabellen och larmet upphör. Ladda om sidan och då skall realistiska värden finnas i kanalfälten.

Genom att klicka på raderna i larm eller kanalfälten kan du öppna fönster för redigering av dessa.

## 20.3 Prognoskanaler

ER-ipx2 skapar 9 kanaler för prognosfunktionen. Dessutom skapas 2 larm. Kanalerna har alltid nr 191 - 199 och larm nr 49 - 50.

	191 <b>C</b>	Obegränsad prognosavvikelse	-1.3 ºC	1			
	ŀ	Källa: System (13)					R: —
	192 I	hMEAN_Prognostemperatur	18.2 °C	1			
	ŀ	Källa: Kanal (193)	Ma	tematikfunktion: M	ledelvärd	de	R: —
	193 F	Prognostemperatur	18.3 <mark>°C</mark>	1			
	ŀ	Källa: Temperatur (1)					R: —
	194 F	Prognos status	1	0			
4	ŀ	Källa: System (9)					R: —
	195 F	Prognos aktiv	1	0			
	ŀ	Källa: System (3)					R: —
	196 F	Prognosavvikelse	-1.3 °C	1			
4	ŀ	Källa: System (8)					R: —
	197 1	го	15.0 °C	1			
	ŀ	Källa: System (5)					R: —
	198 1	Ге	17.0 °C	1			
	ŀ	Källa: System (6)					R: —
	1991	le just	18.3 <b>°C</b>	1			
	ŀ	Källa: System (7)					R: —

### 20.3.1 Kanalfunktioner

Nr 191 Obegränsad prognosavvikelse Denna kanal visar prognosavvikelsen utan hänsyn till inställda min och maxbegränsningar.

Nr 192 hMEAN\_Prognostemperatur.

Denna kanal är en medelvärdesbildande kanal av prognostemperaturen. Till för att lägga in i databaser och måste loggas i WDB för att prognosberäkningen skall kunna göras där. Även den verkliga utetemperaturen måste loggas på timbasis i WDB. Den är en hjälpkanal för timdatabasen.

### Nr 193 Prognostemperatur.

Detta är prognostemperaturen som skall användas i regulatorer. Den är samma som *Te just* då prognos finns men så fort prognos saknas får den samma temperatur som den givare som du har valt som utegivare.

Den är en hjälpkanal för regulatorer och visar momentanvärde.

Nr 194 Prognos status.

Visar om prognos finns i apparaten och används till larmet för "Prognos saknas". Nr 195 Prognos aktiv. Säger till systemet om det skall förvänta sig att ha prognos.

Nr 196 Prognosavvikelse. Visar avvikelsen mellan den valda utegivaren och *TO*. Används till larmet för "Prognosavvikelse".

Nr 197 TO. Är den prognostiserade utetemperaturen som kommer från SMHI.

Nr 198 Te. Är den ekvivalenta utetemperaturen som kommer från SMHI.

Nr 199 Te just är det justerade värdet beräknat på T0, Te och verklig utetemperatur.

48	Larm 48	ingen	Ej aktiv	ingen
49	Prognosawikelse	Prognosawikelse	Ej aktiv	ingen
50	Prognos saknas	Prognos status	Ej aktiv	ingen

#### 20.3.2 Larmfunktioner

Nr 49 Prognosavvikelse.

Ger larm då avvikelsen mellan verklig utetemperatur och T0 är större än ett inställbart antal grader.

Nr 50 Prognos saknas. Ger larm när prognos saknas.

# **21 FELSÖKNINGSHJÄLP**

# ALLMÄNT

Power lyser inte, apparaten är död	Power-lysdioden längst ner till höger ska alltid lysa när apparaten har spänning. Om den inte gör det kontrollera att matningsspänningen är rätt inkopplad enligt kapitel 2.3.1. Mät och kolla att det är rätt spänning. Lyser dioden ändå inte måste apparaten ha blivit förstörd
Status lyser inte, apparaten styr inte det den ska.	Statuslysdioden tänds när apparaten startat upp och börjat köra sina skript. Det tar drygt en minut för apparaten att starta, och ännu längre tid om man har laddat in en fil.
	Om det är fel på applikationsskriptet så tänds aldrig statuslysdioden, och apparaten kan inte köra några skript alls, och kör därmed heller inte några regulatorer. Detta kan bero på att filen är felaktig, eller att filen hör ihop med en annan version av firmware. Ladda upp rätt skript, firmware och för säkerhets skull även webbsidor till apparaten.

# KOMMUNIKATION

Ethernet—ingen kontakt med apparaten. Link lyser inte.	När man kopplat en ethernetkabel mellan en ER-ipx2 och en påslagen dator, hub eller switch så ska link- lysdioden tändas. Nätverkskablar finns i två versioner, raka och korsade. Lyser inte link så har man troligen använt fel typ av kabel, eller så är kabeln eller någon av kontakterna sönder.
Ethernet—ingen kontakt. Link lyser och Lan blinkar ibland.	Kontrollera att du använder rätt IP-adress. Med en operatörspanel kan man kontrollera vad en apparat har för IP-nummer. Kontrollera att du har rätt inställningar i PCn enligt kapitel 3. Med komandot <i>route print</i> i ett kommandofönster i windows kan man se om man gjort rätt route add. Kontrollera att det inte finns flera apparater anslutna till dit nätverk med samma IP-nummer. Har din ER-ipx2 Gateway? Läs Kapitel 3.3.

MODEM	
Allmänt om modemproblem	Ett enkelt och praktiskt sätt att lösa problem med modemuppkopplingar är att ansluta modemet direkt till din dator och göra en fjärranslutning. Fungerar det då kommer det troligtvis att fungera med ER-ipx2 också. Systemloggen som du kan hämta på systemsidan innehåller information om vad som har gått fel.
Modemet ringer inte upp	Har du aktiverat PPP? Är ditt modem anslutet via en växel kan den ha en kopplingston som inte modemet detekterar. Åtgärda genom att ändra i initieringssträngen så att modemet inte bryr sig om kopplingstonen. Vanligtvis skall man lägga till X3. Läs i modemets manual.
E-POST	
E-posten kommer inte fram	Kontrollera att adresserna är ifyllda rätt. Både e- postadresserna till mottagarna och adressen till e- postservern måste vara rätt (kapitel 3.7). Om E- postserverns adress inte är ett ip-nummer så måste ip-nummret för dns-servern vara rätt ifyllt (kapitel 3.5).
Behörighets- problem.	Om alla adresser är rätt så kan det vara e-postservern som inte vill låta apparaten skicka e-post. Vissa servrar är konfigurerade så att endast vissa avsändare får skicka e-post. Andra kräver identifiering enligt ett protokoll som ER-ipx2 inte har stöd för. Kontrollera med serverns administratör.

REGULATORER	
Felet med % och V	I inställningarna för regulatorn anger man om den ska jobba med procent, dvs. 0 till 100, eller 0 till 10 volt. I kanalen som styr ställdonet måste inställningarna vara motsvarande. Om regulatorn jobbar med procent så måste kanalen skala om det till lämplig utsignal. Annars kommer den att snabbt slå om mellan ändlägena. Är felet tvärtom, så att regulatorn jobbar med volt, medan kanalen är ställd för procent så kommer ställdonet knappt att påverkas alls.
Regulatorn självsvänger	För litet P-område alt. för hög förstärkning. Åtgärda genom att öka P-området eller minska förstärkningen tills självsvängningen upphör.
Reglerfelet på regulatorns inställningssida är mindre än skillnaden mellan ärvärdet och börvärdet.	Detta är egentligen inget fel. Uppgiften om reglerfelet på inställningssidan kan aldrig bli större än halva inställda P-området. Om det uppträder regelbundet ger det en indikation om att P-området är för litet och regulatorn självsvänger. Åtgärda genom att öka P-området.

Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

# Databaser

## 1.1 Tim- och dygns-värden

1-50 kanaler 45 000 värden i respektive databas, tim och dygn. Konfigurerbar loggning av, momentan-,medel-, max-, min- varians- och standardavvikelse.

## 1.2 Korttidslogg

1-50 kanaler 105 000 momentanvärden. Korttidsloggning kan ställas valfritt mellan 1sek och 1 min.

# Ingångar

## 2.1 Temperatur

Antal:8 st (Kan även konfigureras som digital in status)Mätgivare:Resistiva t.ex. Pt  $1000\Omega$ , Ni  $1000\Omega$  DIN,Ni  $1000\Omega$  L&G (Ställbart)Mätområde:-50 - +150 °C (Pt  $1000\Omega$ )  $800-1580\Omega$ Upplösning:0,1 °COnoggrannhet: $\pm 0,25$  °C (PT 1000 exkl. givarens onoggranhet)Givarström:2,3 mA ( $1000\Omega$ )

# 2.2 Analoga in

Antal: 4 st. 0-10V 4 st. 0(4)-20mA (Ställbart) Upplösning: 0,1% Onoggrannhet:  $\pm 0,5 \%$ Ingångsimpedans: 235 $\Omega$  för ström, 182k $\Omega$  för spänning Max insignal kont: 30mA för ström,  $\pm 100V$  för spänning

# 2.3 Digitala in

Antal: 8 st varav 4 st. kan användas som frekvens/puls räkning Mätgivare: Potentialfri kontakt eller öppen kollektor
Max frekvens: 200 Hz
Min pulslängd: 2,5 msek
Ingångsström: 5mA (0V)
Tomgångsspänning: 12VDC
Omslagsnivå: 5V till, 6V från
Hysteres: 1V

# Utgångar

## 3.1 Analoga ut

Antal: 8 st Utsignal: 0-10V Upplösning: 8 bitar Max ström: 2mA

# 3.2 Digitala ut

Antal: 8 st Utgång: Öppen kollektor Max ström: 0,5A Max spänning: 36VDC Skydd: Kortslutningssäker, temperatur- och transientskyddad

# Kommunikation

# 4.1 Protokoll

Protokoll: InterNische TCP/IP stack: TCP, IP, UDP, ARP, SLIP, ICMP, TFTP Webserver: HTML, CGI, SSI, SSP PPP: CHAP, PAP, VJ-kompression, FTP Epost: SMTP

## 4.2 Ethernet

Hastighet: 10Mbit/s Standard: IEC 802.3 Kontaktdon: RJ45 TP (Twisted Pair) Kabel: Kategori 5 Max längd: 100m

# 4.3 RS 232

Antal: 1 st Hastighet: Valbart 1,2-38,4 kbps Handskakning: DTR, RTS, CTS Kontaktdon: 9-pol Dsub hane Max ledningslängd: 15 m (9600 bps)

# 4.4 RS 485

Antal: 2 st. Kontaktdon: En med skruvplint och en modularkontakt RJ12 Hastighet: Valbart (1,2-115 kbps) Max ledningslängd: 1200m (19,2 kbps)

# Övrigt

Processor: M16C80 - 20 MHz Operativsystem: RTXC RAM: 1 Mbyte CMOS Flash: 4 Mbyte Flash Parameterminne: 32 kbyte EEprom År,mån,dag,tim,min,sek. Realtidsklocka: Backup för klocka: Kondensator, min 1 dygn, typiskt 7 dygn. Kapsling Typ: Modulkapsling 9 enheter för DIN-skena Mått: 156x85x60 mm Klass: IP21 Färg: Grå Vikt: 0,3 kg Strömförsörjning: 12VDC, 24VDC eller 24VAC Effektförbrukning: Max 10VA Temperaturområde: Drift: -40 till +50 °C Luftfuktighet: Max 90 % rel. fukt, ej kondenserande. EMC Testad och godkänd enligt följande normer: Emission: Family: EN 61000-6-3:2001 (Bostäder och lätt industri) Standard: EN44022 (Class B) Immunitet: Family: EN 61000-6-2:2001 (Immunity Industrial environments) Standard: EN 61000-4-3 (Electromagnetic RF-field 10V/m) EN 61000-4-2 (Electrostatic discharge 4kV contact, 8 kV air) EN 61000-4-6 (Electromagnetic conductive RF 10V/m) EN 61000-4-4 (EFT/Bursts, 2 kV AC/DC power, 1 kV I/O EN 61000-4-5 (Surge 2 kV AC, ext trafo, 1 kV I/O) Processor: M16C80 Operativsystem: RTXC Protokoll: InterNische TCP/IP stack: TCP, IP, UDP, ARP, SLIP, ICMP, TFTP Webserver: HTML, CGI, SSI, SSP

PPP: CHAP, PAP, VJ-kompression, FTP E-post: SMTP

ERAB förbehåller sig rätten att utan meddelande införa förändringar i denna specifikation.

Denna sida har avsiktligt lämnats tom