

# Golvstöd/stativ AT 8468-ST



# Produktinformation

Varierande golvstativ, stöd och fötter till Alfa Laval värmeväxlare

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Temperatur (°C) | -160 - 225 |
| Huvudmaterial   | Stål       |

## Användningsområde

Golvstöd/stativ och fasta fötter används till Alfa Laval värmeväxlare.

## AMA-text

PJB \*Värmeväxlare

## **Funktion och konstruktion**

Stativ/stöd för montering av värmeväxlare samt fötter för höjdanpassning.

## **Tekniska data**

**Huvudmaterial:** Stål

**Ingående material:** Stål

**Temperatur (°C):** -160 - 225

## **Installation och underhåll**

Det rekommenderas att värmeväxlaren installeras på golvet, på stödfötter eller på en vägg.

Större värmeväxlare bör säkras med hjälp av monteringsstöd (beställs som tillbehör) avsedda för den specifika värmeväxlaren, eller säkras med remmar eller med hjälp av fästbultar.

Oberoende av monteringsmetoden ska man minimera belastningen från rören under installationen.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se