

Golvstöd/stativ AT 8468-ST



Produktinformation

Varierande golvstativ, stöd och fötter till Alfa Laval värmeväxlare

Temperatur (°C)	-160 - 225
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Golvstöd/stativ och fasta fötter används till Alfa Laval värmeväxlare.

AMA-text

PJB *Värmeväxlare

Funktion och konstruktion

Stativ/stöd för montering av värmeväxlare samt fötter för höjdanpassning.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål

Ingående material: Stål

Temperatur (°C): -160 - 225

Installation och underhåll

Det rekommenderas att värmeväxlaren installeras på golvet, på stödfötter eller på en vägg.

Större värmeväxlare bör säkras med hjälp av monteringsstöd (beställs som tillbehör) avsedda för den specifika värmeväxlaren, eller säkras med remmar eller med hjälp av fästbultar.

Oberoende av monteringsmetoden ska man minimera belastningen från rören under installationen.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se