

Drikkevannsfiler DRUFI+ DFR/FR, returspylende



Produktinformasjon

Tilbakespylingsfilter fra SYR enten med integrert trykkreduksjonsventil (DFR) eller kun som filter (FR).

Dimensjonsområde (DN)	20 - 50
Trykkklasse (PN)	- 16
Temperatur (°C)	0 - 30
Hovedmateriale	Plast

Bruksområde

Tilbakespylingsfilter med 90µm masker fra SYR, enten med trykkreduksjonsventil og filter (DFR) eller kun filter (FR). Må installeres med en universalfLens i ønsket dimensjon, se tilbehør. DRUFI+ kan brukes med universalfLens i DN20-32. DRUFI+ max kan brukes med universalfLens i DN32-50.

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 20 - 50

Funksjon og design

DRUFI+ fjerner partikler ned til 90 µm fra drikkevannet og beskytter på den måten tekniske installasjoner tilknyttet nett vannet. DFR utgaven senker i tillegg trykket til innstilt verdi og beskytter mot trykkstøt og trykkvariasjoner fra kommunalt nett

Tekniske data

Hovedmateriale: Plast

Inngående materialer: Bronse (CuSn4Zn2PS), Rustfritt stål, Gummi

Temperatur (°C): 0 - 30

Trykkklasse (PN): - 16

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal

Mulige monteringsposisjonsnotater: Vertikal montering (avløp pekende nedover) er standard, men DRUFI+ kan monteres horisontalt ved bruk av tilbehør, vinklet avløpstrakt (112301).

Røret til og fra DRUFI+ kan installeres både horisontalt og vertikalt og vannet kan gå begge veier. Bare installer universalflessen på baksiden av DRUFI+ med retningspilen ønsket vei, så ordner det seg.

Skyll røret grundig før installasjon. Installer filteret med en universalfless (se tilbehør) i riktig dimensjon. Når DRUFI+ brukes for vanninntak på bolig, bør den installeres rett bak vannmåleren og være lett tilgjengelig.

Det anbefales å utføre tilbakespyling minst hver sjette måned. For å spyle, åpne ventilen i bunnen og la stå i åpen posisjon i noen sekunder. Steng ventilen igjen. Husk å koble filteret mot avløp eller plasser en bøtte under filteret når det spyles. Selv under spyling fortsetter enheten å levere filtrert vann inn til drikkevannssystemet. For å åpne DRUFI+ ved evt. filterbytte, brukes en egen servicenøkkel (112257 for DRUFI+, 112302 for DRUFI+ max).

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no