

Ennakkohuolto – Basic

Huolto suoritetaan huoltokeskuksessa Helsingissä.

Ennakkohuolto sisältää:

1. Toimilaitteen silmämääräisen tarkastuksen
2. Laitteen puhdistamisen
3. Toimilaitteen sähköisen toiminnan tarkastamisen
4. Komponenttien mekaanisen toiminnan tarkastuksen
5. Komponenttien vaihdon ehdotuksen mukaan
6. Tarkastuspöytäkirjan

Ennakkohuollossa vaihdetut komponentit ja muut tarvikkeet laskutamme huoltolaskun yhteydessä.

Huoltotoille annamme kolmen kuukauden takuun.



TOIMILAITTEHUOLTO



HUOLLON YHTEYSTIEDOT

Jorma Okkonen

jorma.okkonen@armatec.com

+358 44 550 1773

Jouko Pitkänen

jouko.pitkanen@armatec.com

+358 40 551 8510