

Inkoppling av påfyllning

Gäller påfyllningsmoduler:

AT 8300BPS15 och AT 8340APS15

samt utgående modeller:

AT 8300PS15A och AT 8340PS15

Plintar enligt följande:

| Påfyllningsmodul | Styrenhet | Magnetventil | Vattenmätare |
|------------------|---|------------------------------|------------------|
| AT 8300PS15A | Reflexomat XS (AT 8300-80) | 22-23-18 (Blå-brun-gul/grön) | 8-9 (Vit-brun) |
| AT 8300PS15A | Reflexomat Basic (AT 8300- /8300K90) | 10-11-12 (brun-blå-gul/grön) | 32-33 (vit-brun) |
| AT 8300PS15A | Reflexomat Touch (AT 8300Kxx) | 4-5-6 (brun-blå-gul/grön) | 43-44 (vit-brun) |
| AT 8300PS15A | Reflexomat RSC Compact (8300A) | 22-23-18 (Blå-brun-gul/grön) | 8-9 (Vit-brun) |
| AT 8340PS15 | Variomat Basic (AT 8340) | 10-12 (kopplad från fabrik) | 32-33 (vit-brun) |
| AT 8340PS15 | Variomat Touch (AT 8340) | 4-6 (kopplad från fabrik) | 43-44 (vit-brun) |
| AT 8340PS15 | Servitec Basic (AT 8080) | 10-12 (kopplad från fabrik) | 32-33 (vit-brun) |
| AT 8340PS15 | Servitec Touch (AT 8080) | 4-6 (kopplad från fabrik) | 43-44 (vit-brun) |
| | | | |
| AT 8340APS15 | Variomat Basic (AT 8340) | 10-12 (kopplad från fabrik) | 32-33 (blå-brun) |
| AT 8340APS15 | Variomat Touch (AT 8340) | 4-6 (kopplad från fabrik) | 43-44 (blå-brun) |
| AT 8340APS15 | Servitec Basic (AT 8080) | 10-12 (kopplad från fabrik) | 32-33 (blå-brun) |
| AT 8340APS15 | Servitec Touch (AT 8080) | 4-6 (kopplad från fabrik) | 43-44 (blå-brun) |
| | | | |
| AT 8300BPS15 | Reflexomat XS (AT 8300-80) | 22-23-18 (Blå-brun-gul/grön) | 8-9 (Blå-brun) |
| AT 8300BPS15 | Reflexomat Basic (AT 8300- /8300K90) | 10-11-12 (brun-blå-gul/grön) | 32-33 (Blå-brun) |
| AT 8300BPS15 | Reflexomat Touch (AT 8300Kxx) | 4-5-6 (brun-blå-gul/grön) | 43-44 (Blå-brun) |
| AT 8300BPS15 | Reflexomat RSC Compact (8300A) | 22-23-18 (Blå-brun-gul/grön) | 8-9 (Blå-brun) |

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | 031-89 01 00 | www.armatec.se